

CATÁLOGO

ABRIL 2022

REFACCIONES

30 ANIVERSARIO

UN ALIADO PARA SU PROGRESO

ALTAMIRA® · Franklin Electric · ESPA Innovative Solutions · AQUA PAK®


panda® pool products · HIDROCONTROL® · CONNERA® Energía Renovable · PURIKOR® Cuida el agua, protege la vida · KASSAI MÁXIMO CONFORT PARA TU HOGAR · TAKAGI HECHO EN JAPÓN CON LA MÁS ALTA TECNOLOGÍA

ÍNDICE


SECCIÓN		PÁGINA
AQUA PAK®	Refacciones **AQUA PAK**	2
ALTAMIRA®	Refacciones ALTAMIRA	29
panda® pool products	Refacciones **PANDA**	69
PURIKOR® Cuida el agua, protege la vida	Refacciones **PURIKOR**	74
HC HIDROCONTROL®	Refacciones **HIDROCONTROL**	84
ESPA Innovative Solutions	Refacciones **ESPA**	90
CONNERA® Energía Renovable	Refacciones **CONNERA**	110
TORNADO®	Refacciones **THOR**	115
STENNER®	Refacciones **STENNER**	116
KASSAI MÁXIMO CONFORT PARA TU HOGAR	Refacciones **KASSAI**	121
TAKAGI	Refacciones **TAKAGI**	123
Franklin Electric	Refacciones **FRANKLIN ELECTRIC**	124

REFACCIONES BOMBAS AP

REFACCIÓN	AP4	AP-5X	AP-50	AP-50 X	CÓDIGO
CUERPO DE BOMBA	√				CUERPOBOM-AP4
		√			CUERPOBOM-AP5
			√	√	R-AP50XCUERPOBOMB
IMPULSOR	√	√			IMPULSOR-AP5E
			√		R-AP50IMPULSOR
				√	R-AP50XIMPULSOR
CANDADO	√	√			CANDADO-AP5
SELLO MECÁNICO	√	√			SELLOMEC-AP5E
			√	√	R-AP50/50XSELLOMEC
O-RING	√	√			ORING-AP5E
			√	√	R-AP50/50XORINGCB
BALEROS	√	√			RODAMIENTO-AP5E
			√	√	R-AP50/50XBALERO
CUÑA	√	√			AP-5 CUÑA
TAPA Y CAJA DE CONEXIONES	√				C/CAJACONEX-AP4
		√			CAJACONEX-AP5E
	√	√			TAPACONEX-AP5E
			√	√	R-AP50TAPACC
				√	R-AP50XCC
CAPACITOR	√				CAPAC-AP4
		√			CAPAC-AP5E
			√		R-AP50CAPACIT25MF
				√	R-AP50XCAPACIT20MF
VENTILADOR	√	√			VENTILADOR-AP5E
			√	√	R-AP50/50XVENT
TAPA DE VENTILADOR	√	√			TAPAVENT-AP5X
			√	√	R-AP50/50XTVENT
SWITCH ON/OFF		√			SWITCH-AP5
				√	R-AP50XSWITCH
TUERCA PLÁSTICA		√			TUEPLAS-AP5X
TAPÓN DE CEBADO	√	√			R-AP4/AP5XTAPCEB
			√	√	R-AP50/50XTAPCEB
O-RING DE TAPÓN DE CEBADO	√	√			R-AP4/AP5XORINGTC
			√	√	R-AP50/50XORINGTC
SOPORTE SELLO MECÁNICO			√	√	R-AP50/50XSOPORSE
TORNILLO CAJA DE CONEXIONES			√	√	R-AP50TORNCC




AP4




AP-5X

REFACCIONES BOMBAS AP10XB

REFACCIÓN	AP-10XB-1127	CÓDIGO
CUERPO DE BOMBA	√	R-AP10XB-CB
KIT REPARACIÓN MENOR	√	R-AP10XB-KIT-REPMAN
PLATO P SELLO	√	R-AP10XB-PPORTA-SM
TAPA TRASERA	√	R-AP10XB-TAPTRAS
VENTILADOR	√	R-AP10XB-VENT
TAPA PARA VENTILADOR	√	R-AP10XB-TAPVENT
KIT CUERPO HIDRÁULICO	√	R-AP10XB-KIT-HIDRA
TAPA DE CAJA CONEXIÓN	√	R-AP10XB-TAPCC
TAPÓN DE PURGA	√	R-AP10XB-TAPP




REFACCIONES BOMBAS AP5XB y AP5XP



REFACCIÓN	AP-5XB-1127	AP-5XP-1127	CÓDIGO
CUERPO DE BOMBA	√	√	R-AP5XB-P-CB
TAPÓN DE CEBADO	√	√	R-AP5XB-P-TC
O-RING TAPÓN DE CEBADO	√	√	R-AP5XB-P-ORING-TC
IMPULSOR	√	√	R-AP5XB-P-IMPULSOR
SELLO MECÁNICO	√	√	R-AP5XB-P-SELLMEC
ORING CUERPO BOMBA	√	√	R-AP5XB-P-ORING-CB
SOPORTE SELLO MECÁNICO	√	√	R-AP5XB-P-SOP-SMEC
BALERO 6201	√	√	R-AP5XB-P-BALERO
TORNILLO CAJA CONEX.	√		R-AP5XB-TORN-CC
TORNILLO CAJA CONEX.		√	R-AP5XP-TORN-CCP
TAPA DE CAJA CONEXIONES	√		R-AP5XB-TAPA-CC
TAPA Y CAJA CONEXIONES		√	R-AP5XP-TAPA-CCP
CAPAC. 20UF CON TERMINAL	√		R-AP5X-CP20-TERM
CAPAC. 20UF CON CABLE		√	R-AP5X-CP20-CABLE
SWITCH ON/OFF		√	R-AP5XP-SW
VENTILADOR	√	√	R-AP5XB-P-VENT
TAPA DE VENTILADOR	√	√	R-AP5XB-P-TAPVENT


AQUA PAK®

REFACCIONES
BOMBAS STEP



REFACCIÓN	STEP60-07-3/1115	STEP80-10-3/1115	CÓDIGO
TAPÓN DE CEBADO	√	√	FIX-E/TCEBADO1/4
SUCCIÓN BOMBA	√	√	R-SUCCIONSTEP60
CUBIERTA AUTOCEBANTE	√	√	STP/CUBAUTCEBANT
IMPULSOR	√		STP60/IMPULSOR
		√	STP80/IMPULSOR
DIFUSOR	√	√	STP/DIFUSOR
TAPA DIFUSOR	√	√	STP/CUBDIFUSOR
BALERO DELANTERO	√	√	E1901
BALERO TRASERO	√		E1936
		√	E1901
VENTILADOR	√		STP60/VENT
		√	STP80/VENT
TAPA DE VENTILADOR	√		STP60/TVENT
		√	FIX10E/TVENT
CAJA DE CONEXIONES	√	√	STEP-C/CONEX
SWITCH ON/OFF	√	√	FIX-E/SWITCH
CAPACITOR	√		AQ/CAP25UF
		√	AQ/CAP30UF
SELLO MECÁNICO	√		STP60/SELLOMEC
		√	STP80/SELLOMEC
JUNTA TORICA C. B.	√	√	STP/JUNTOR-CB
TIRANTE	√		R-STEP60-TIRANTE
		√	R-STEP80-TIRANTE
ORING	√	√	AQ/ORINGTC1/4
PIE DE BOMBA	√		R-STEP60-PIEBOMB
		√	R-STEP80-PIEBOMB

REFACCIONES
TANQUE AQUAPAKPRO XLB20




REFACCIÓN	AQUAPAKPRO XLB20	CÓDIGO
BASE PARA TANQUE	√	BASEAQPACKPRO-20

REFACCIONES
TANQUES AQ24LH y AQ50LH

REFACCIÓN	AQ24LH/AC	AQ24LH/SS	AQ24LH/ACD	AQ50LH	CÓDIGO
MEMBRANA 24L	√	√	√		MEMB-ALT24L/EPDM
MEMBRANA 50L				√	MEMB-ALT50L/EPDM
BRIDA	√	√	√	√	AQ24LH/SSBRIDA

AQUA PAK®

REFACCIONES
BOMBAS FIX




REFACCIÓN	FIX05E	FIX10E	FIX15E	FIX15E/ 3230	CÓDIGO
CUERPO DE BOMBA	√	√	√	√	R-FIX-E-CUERBOM-8T
IMPULSOR	√				FIX05E/IMPULSOR
		√			FIX10E/IMPULSOR
			√		FIX15E/IMPULSOR
				√	R-FIX15E/3-IMP
PIE DE BOMBA	√				R-FIX05E-PIEBOM-8T
		√	√	√	R-FIX10-15E-PIE-8T
VENTILADOR	√				FIX05E/VENT
		√	√	√	FIX10E/15E/VENT
TAPA DE VENTILADOR	√				FIX05E/TVENT
		√			FIX10E/TVENT
			√	√	FIX15E/TVENT
CAJA DE CONEXIONES	√	√	√		STEP-C/CONEX
CAPACITOR	√				FIX05/CAP16UF
		√			AQ/CAP25UF
			√		AQ/CAP30UF
TAPA Y CAJA CONEXIONES 3F				√	R-FIX15-3F-KITCC
TABLILLA PARA CONEXIONES 3F				√	R-FIX15-TABCONEX3F
SELLO MECÁNICO	√	√	√	√	R-FIX-NSC-SM
DIFUSOR CON INYECTOR	√				R-FIX05-DIF
		√			R-FIX10-DIF
			√	√	R-FIX15-DIF
BALEROS	√				FIX05E/BALER
		√	√	√	FIX10E/15E/BALER
JUNT. TÓRICA C.BOMBA POS.6	√	√	√	√	FIX-E/JUNTOR-CB
SWITCH ON/OFF	√	√	√		FIX-E/SWITCH
SOPORTE PORTA	√				FIX05E/SOPORTE
SELLO		√	√	√	FIX10-15E/SOPORTE
TAPÓN DE CEBADO 1/2	√	√	√	√	FIX-E/TCEBADO1/2
TAPÓN DE CEBADO 1/4	√	√	√	√	FIX-E/TCEBADO1/4
O-RING TAPÓN DE CEBADO	√	√	√	√	FIX-E/ORINGTC3/4
TIRANTE	√				FIX05E/TIRANTE
		√	√	√	FIX10E/15E/TIRAN
ESTATOR		√			FIX10E/ESTATOR
TORNILLO CONEXIÓN	√	√	√	√	FIX-E/TOR-C/CONX
CONECTOR SUC./DESC.N	√	√	√	√	FIX-E/CONECTOR
TORNILLO CUERPO DE BOMBA	√	√	√	√	R-FIX-E-TORN-CB

AQUA PAK®

REFACCIONES

BOMBAS SILVER




REFACCIÓN	SILVER 7/1115	SILVER 7/1230	SILVER 10/1115	SILVER 10/1230	SILVER 12/1115	SILVER 12/1230	SILVER 15/1115	SILVER 15/1230	CÓDIGO
AJUSTADOR DE TAPA FILTRO	√	√	√	√	√	√	√	√	R-SILVER/AJUSTA
BLOCK DE PIE DE BOMBA	√	√	√	√	√	√	√	√	R-SILVER/BLOCK
BORNE DE TERMINALES	√	√	√	√	√	√	√	√	R-SILVER/BORNE
CAJA DE CONEXIONES	√	√	√	√	√	√	√	√	R-SILVER/C.CONEX-B
CANDADO VENT T/HERRADURA	√	√	√	√	√	√	√	√	R-SILVER/C.VENT-B
CAPACITOR	√								R-SILV/C20MF300V
		√							R-SILV/C10MF450V
			√		√				R-SILV/C30MF300V
				√					R-SILV/C15MF450V
						√		√	R-SILV/C20MF450V
							√		R-SILV/C40MF300V
CUERPO DE BOMBA	√	√	√	√	√	√	√	√	R-SILVER/C.BOM
DIFUSOR	√	√	√	√	√	√	√	√	R-SILVER/DIFUSOR
FILTRO	√	√	√	√	√	√	√	√	R-SILVER/FILTRO
IMPULSOR CON ROSCA INTERNA	√	√							R-SILVER7/IMP
			√	√					R-SILVER10/IMP
					√	√			R-SILVER12/IMP
							√	√	R-SILVER15/IMP
IMPULSOR CON CUÑA	√	√							R-SIL-IMPUSIL7
			√	√					R-SIL-IMPUSIL10
					√	√			R-SIL-IMPUSIL12
							√	√	R-SIL-IMPUSIL15
CUÑA	√	√	√	√	√	√	√	√	R-SIL-CUÑA
O-RING PARA IMPULSOR	√	√	√	√	√	√	√	√	R-SIL-O-RINGIMPU
JUNTA DIFUSOR	√	√	√	√	√	√	√	√	R-SILVER/J.DIFUS
JUNTA TAPA DE FILTRO	√	√	√	√	√	√	√	√	R-SILVER/J.FILT
JUNTA PARA TAPÓN DE DESAGUE	√	√	√	√	√	√	√	√	R-SILVER/J/T.DESA
JUNTA TÓRICA CUERPO DE BOMBA	√	√	√	√	√	√	√	√	R-SILVER/J.C.BOM
JUNTA TÓRICA RACOR	√	√	√	√	√	√	√	√	R-SILVER/J.RACOR
PIE DE BOMBA	√	√	√	√	√	√	√	√	R-SILVER/PIE
KIT DE RACOR + JUNTA TÓRICA	√	√	√	√	√	√	√	√	R-SILVER/KIT RAC
RETEN	√	√	√	√	√	√	√	√	R-SILVER/RETEN
BALERO INFERIOR	√	√	√	√	√	√	√	√	R-SILVER/BALINF
BALERO SUPERIOR	√	√	√	√	√	√	√	√	R-SILVER/BALSUP
SELLO MECÁNICO	√	√	√	√	√	√	√	√	R-SILSUP/SELLOMEC
SOPORTE PARA BALERO	√	√	√	√	√	√	√	√	R-SILVER/S.BALER
SOPORTE SUPERIOR PORTA SELLO	√	√	√	√	√	√	√	√	R-SILVER/SOPORTE
TAPA DE CAJA DE CONEXIONES	√	√	√	√	√	√	√	√	R-SILV/T.C.CONEX-B
TAPA DE FILTRO	√	√	√	√	√	√	√	√	R-SILVER/TAPAFIL
TAPA DE VENTILADOR	√	√	√	√	√	√	√	√	R-SILVER/T.VENT.
TAPÓN DE DESAGÜE	√	√	√	√	√	√	√	√	R-SILVER/T.DESAG
TORNILLO TIRANTE PARA ESTATOR	√	√	√	√	√	√	√	√	R-SILVER/T.TIRAN
TUERCA PASADOR	√	√	√	√	√	√	√	√	R-SILVER/T.PAS
VENTILADOR	√	√	√	√	√	√	√	√	R-SILVER/VENT.
RESORTE PARA TUERCA	√	√	√	√	√	√	√	√	R-SIL-RESTUERCA
TUERCA PARA IMPULSOR	√	√	√	√	√	√	√	√	R-SIL-TUERIMPU
SWITCH DE ENCENDIDO	√	√	√	√	√	√	√	√	R-SILVER15-SWE

AQUA PAK®

REFACCIONES


BOMBAS SUPRA



REFACCIÓN	SUPRA15/1230	SUPRA20/1230	SUPRA25/1230	SUPRA30/1230	SUPRA30/3234	CÓDIGO
ASA DE TRANSPORTE	√	√	√	√	√	R-SUPRA/ASA
BALERO INFERIOR	√	√	√	√	√	R-SUPRA/BALERINF
BALERO SUPERIOR	√	√	√	√	√	R-SUPRA/BALERSUP
BRIDA	√	√	√	√	√	R-SUPRA/BRIDA
CABLE CONECTOR	√					R-SUPRA15/CABLE
		√	√	√		R-SUPRA20-30/CAB
CAJA DE CONEXIONES	√	√	√	√		R-SUPRA/CCONEX
CAPACITOR SUPRA15 20µF/450V	√					R-SUPRA/CAP20MF
CAPACITOR SUPRA20 30µF/450V		√				R-SUPRA/CAP30MF
CAPACITOR SUPRA25 40µF/450V			√			R-SUPRA/CAP40MF
CAPACITOR SUPRA30 50µF/450V				√		R-SUPRA/CAP50MF
CUERPO DE BOMBA	√	√	√	√	√	R-SUPRA/CUEBOM
DIFUSOR	√	√	√	√	√	R-SUPRA/DIFUSOR
FIJADOR DE CAPACITOR	√	√	√	√	√	R-SUPRA/FIJADOR
IMPULSOR CON ROSCA INTERNA	√					R-SUPRA15/IMPULS
		√				R-SUPRA20/IMPULS
			√			R-SUPRA25/IMPULS
				√		R-SUPRA30/IMPULS
					√	R-SUPRA30-3F/IMP
IMPULSOR CON CUÑA	√					R-SUP-IMPUSUP150
		√				R-SUP-IMPUSUP200
			√			R-SUP-IMPUSUP250
				√		R-SUP-IMPUSUP300
JUNTA DIFUSOR	√	√	√	√	√	R-SUPRA/JUNTADIF
JUNTA IMPULSOR	√	√	√	√	√	R-SUPRA/JUNTAIMP
JUNTA TAPA DE PREFILTRO	√	√	√	√	√	R-SUPRA/JUNTAFIL
JUNTA TÓRICA	√	√	√	√	√	R-SUPRA/JUNTATOR
O-RING CAJA DE CONEXIONES	√	√	√	√		R-SUPRA/ORINGCC
					√	R-SUPRA3F/ORINGCC
PIE DE BOMBA	√	√	√	√	√	R-SUPRA/PIE
PREFILTRO	√	√	√	√	√	R-SUPRA/FILTRO
KIT DE RACOR CON JUNTA TÓRICA	√	√	√	√	√	R-SUPRA/KIT RAC
RETÉN	√	√	√	√	√	R-SUPRA/RETEN
SOPORTE INFERIOR	√	√	√	√	√	R-SUPRA/SOPINFER
SOPORTE SUPERIOR PORTA SELLO	√	√	√	√	√	R-SUPRA/SOPSUPER
SELLO MECÁNICO	√	√	√	√	√	R-SILSUP/SELLOMEC
TAPA DE CAJA DE CONEXIONES	√	√	√	√		R-SUPRA/TAPACC
					√	R-SUPRA3F/TAPACC
TAPA DE PREFILTRO	√	√	√	√	√	R-SUPRA/TAPAFIL
TAPA DE VENTILADOR	√	√	√	√	√	R-SUPRA/TAPVENT
TIRANTES	√	√	√	√	√	R-SUPRA/TIRANTE
TUERCA PARA IMPULSOR					√	R-SUPRA30-3F/TIMP
VENTILADOR	√	√	√	√	√	R-SUPRA/VENT
CUÑA	√	√	√	√		R-SUP-CUÑA
O-RING PARA IMPULSOR	√	√	√	√		R-SUP-O-RINGIMP
RESORTE PARA TUERCA	√	√	√	√		R-SUP-RESTUERCA
TUERCA PARA IMPULSOR	√	√	√	√		R-SUP-TUERIMP
TAPÓN DE DRENADO	√	√	√	√	√	R-SUP-TAPON

AQUA PAK®


REFACCIONES
BOMBAS SUPRA 3 y 4



REFACCIÓN	SUPRA3 -30-1230	SUPRA3 -30-3234	SUPRA3 -40-3234	SUPRA4 -55-3234	SUPRA4 -75-3234	CÓDIGO
ARANDELA DE PRESIÓN	√	√	√			R-SUPR3-ARANPRE
				√		R-SUPR4-ARANPRE1
					√	R-SUPR4-ARANPRE2
BALERO DELANTERO	√	√	√	√		R-SUPR3/4-BALD
BALERO 6206-2RS/Z2C3					√	R-SUPR4-7.5-BALD
BALERO INFERIOR	√	√	√			R-SUPR3-34-BALINF
BALERO INFERIOR				√		R-SUPR4-5.5-BALINF
BALERO AC6206-2RS/Z2C3					√	R-SUPR4-7.5-BALINF
CAPACITOR 50MF	√					R-SUPR3-CAP50MF
CUERPO DE BOMBA	√	√	√	√	√	R-SUPR3/4-CUERPB
CUÑA	√	√	√	√	√	R-SUPRA3/4-CUÑA
EMPAQUE	√	√	√	√	√	R-SUPR3/4-EMP1
	√	√	√	√	√	R-SUPR3/4-EMP2
	√	√	√	√	√	R-SUPR3/4-EMPC
	√				√	R-SUPR3/4-EMPCC
IMPULSOR	√	√	√			R-SUPRA3-IMP
				√		R-SUPRA4-55-IMP
					√	R-SUPRA4-75-IMP
JUNTA DE SOPORTE	√	√	√	√	√	R-SUPR3/4-JSS
JUNTA TORICA	√	√	√	√	√	R-SUPR3/4-JUNTAT
KIT DRENADO	√	√	√	√	√	R-SUPR3/4-KDREN
KIT RACOR	√	√	√			R-SUPR3/4-KITRAC
				√	√	R-SUPR4-KITRAC
KIT TAPAS FRONTAL	√	√	√	√	√	R-SUPR3/4-KTAP
SELLO MECANICO	√	√	√	√	√	R-SUP3/4-SM
TABLILLA DE CONEXIÓN	√					R-SUPR3-TABCON
		√	√	√		R-SUPR3/4-TABCON3
					√	R-SUPR4-TABCON3
TAPA DE VENTILADOR	√	√	√	√		R-SUPR3/4-TVENT1
					√	R-SUPR4-TVENT2
TAPA TRASERA	√	√	√			R-SUPR3-TAPM
				√		R-SUPR4-55-TAPM
					√	R-SUPR4-75-TAPM
TAPA Y CAJA DE CONEXIÓN	√					R-SUPR3-TAPCAJ
		√	√	√		R-SUPR3-CAJTERM
					√	R-SUPR4-TAPCAJ
TUERCA PARA IMPULSOR	√	√	√	√	√	R-SUPR3/4-TIMP
VENTILADOR	√	√	√	√		R-SUPR3/4-VENT1
					√	R-SUPR4-VENT2

AQUA PAK®


REFACCIONES
BOMBAS VENUS



REFACCIÓN	VENUS10	VENUS15	VENUS20	VENUS25	CÓDIGO
CUERPO DE BOMBA	√	√	√	√	VENUS-CUERPOBOM
IMPULSOR	√				VENUS10-IMPULSOR
		√			VENUS15-IMPULSOR
			√		VENUS20-IMPULSOR
				√	VENUS25-IMPULSOR
SELLO MECÁNICO	√	√	√	√	VENUS-SELLOMEC
CAJA DE CONEXIONES	√	√	√	√	VENUS-CAJACONEX
CAPACITOR	√	√			VENUS-CAPAC30MF
			√		VENUS-CAPAC40MF
				√	VENUS-CAPAC50MF
SWITCH NEUMÁTICO	√	√	√	√	VENUS-SWNEUM
TAPA DE VENTILADOR	√	√	√	√	VENUS-TAPAVENT
VENTILADOR	√	√	√	√	VENUS-VENTILADOR
BALERO DELANTERO	√	√	√	√	E1900
BALERO TRASERO	√	√	√	√	E1901
VENUS RACOR DESCARGA	√	√	√	√	VENUS-RACOR/T-N
VENUS RACOR SUCCIÓN	√	√	√	√	VENUS-RACOR
PIE DE BOMBA	√	√	√	√	VENUS/PIE

AQUA PAK®


REFACCIONES
BOMBAS VENUS25N



REFACCIÓN	VENUS25N	CÓDIGO
RACOR	√	R-VENUSN/RACOR
CUERPO DE BOMBA	√	R-VENUSN/CUERPBOM
O-RING CUERPO D/BOMBA	√	R-VENUSN/ORINGCB
ANILLO IMPULSOR	√	R-VENUSN/ANILLOIMP
IMPULSOR	√	R-VENUSN/25IMPULS
SELLO MECÁNICO	√	R-VENUSN/SELLOMEC
CUBIERTA DE BOMBA	√	R-VENUSN/CUBIBOMB
CUBIERTA FRONTAL MOT	√	R-VENUSN/CUBIFRONT
BALERO DELANTERO	√	R-VENUSN/BALDELAN
BALERO TRASERO	√	R-VENUSN/BALTRASE
CAJA DE CONEXIONES	√	R-VENUSN/CAJACONEX
VENUSN 25 CAPACITOR 25mf	√	R-VENUSN/CAPAC25MF
O-RING CAJA DE CONEXIONES	√	R-VENUSN/ORINGCC
TAPA CAJA DE CONEXIONES	√	R-VENUSN/TAPACC
SWITCH NEUMATICO	√	R-VENUSN/SWNEUM
VENTILADOR	√	R-VENUSN/VENTILAD
TAPA DE VENTILADOR	√	R-VENUSN/TAPAVENT
BASE BOMBA	√	R-VENUSN/BASE
RACOR CONEX. "T" DESCARGA	√	R-VENUSN-T

AQUA PAK®


REFACCIONES
BOMBAS NOVA



REFACCIÓN	NOVA25-1230	NOVA30-1230	CÓDIGO
ANILLO DE SELLADO	√	√	R-NOVA-ANILLO-SELL
BALERO DELANTERO	√	√	R-NOVA-BALERO-DEL
BALERO TRASERO	√	√	R-NOVA-BALERO-TRAS
CAJA DE CONEXIONES	√	√	R-NOVA-CCONEXIONES
CAPACITOR (40uf/450V)	√		R-NOVA25-CAP
CAPACITOR (50uf/450V)		√	R-NOVA30-CAP
CUBIERTA DEL CUERPO	√	√	R-NOVA-CUBIERTA-CB
CUERPO DE BOMBA	√	√	R-NOVA-CUERPO-BOMB
IMPULSOR	√		R-NOVA25-IMP
IMPULSOR		√	R-NOVA30-IMP
JUNTA TORICA	√	√	R-NOVA-JT-CB
KIT RACOR	√	√	R-NOVA-KITRACOR
SELLO MECANICO	√	√	R-NOVA-SM
TABLILLA DE CONEXION	√	√	R-NOVA-TCON
TAPA DE L VENTILADOR	√	√	R-NOVA-TVENT
TAPON DE PURGADO	√	√	R-NOVA-TAPON-PD
VENTILADOR	√	√	R-NOVA-VENT

AQUA PAK®


REFACCIONES
SOPLADOR PARA HIDROMASAJE Y SPA SERIE BULLE



REFACCIÓN	BULLE400-1127	CÓDIGO
KIT RACOR PARA BULLE 400	√	R-BULLE40-KITRACOR
FILTRO BULLE 400	√	R-BULLE40-FIL
TAPA /FILTRO BULLE 400	√	R-BULLE40-TAP
KIT DE REPARACIÓN BULLE 400	√	R-BULLE40-KITREP
VALVULA CHECK /BULLE 400	√	R-BULLE40-CHEK
ESCOBILLAS/MOTOR P/BULLE 400	√	R-BULLE-ESCOBILLAS

AQUA PAK®


REFACCIONES
BOMBAS PET



REFACCIÓN	PET08 /1127	PET13 /1127	CÓDIGO
ASA	√	√	R-PET08/13-ASA
BALERO POS. DELANTERO	√	√	R-PET08/13-BDEL
BALERO POS. TRASERO	√	√	R-PET08/13-BTR
CAJA DE CONEXIONES	√	√	R-PET08/13-CCON
CANDADO DE VENTILADOR	√	√	R-PET08/13-CVENT
CAPACITOR DE 35 UF	√		R-PET08-C35UF
CAPACITOR DE 45 UF		√	R-PET13-C45UF
CUBIERTA FRONTAL DEL MOTOR	√	√	R-PET08/13-CFRO
CUBIERTA TRASERA DEL MOTOR	√	√	R-PET08/13-CTR
CUERPO DE BOMBA	√	√	R-PET08/13-CB
DIFUSOR	√	√	R-PET08/13-DIFU
IMPULSOR	√		R-PET08-IMP
		√	R-PET13-IMP
JUEGO DE 4 TIRANTES	√		R-PET08-JTIR
		√	R-PET13-JTIR
O-RING DE CUERPO	√	√	R-PET08/13-OC
ORING DE DIFUSOR	√	√	R-PET08/13-ODIFU
ORING DE VENTURY	√	√	R-PET08/13-OVENT
SELLO MECÁNICO PET08 Y PET13	√	√	R-PET08/13-SM
PIE DE BOMBA	√	√	R-PET08/13-PIE
PLATO PORTA SELLO	√	√	R-PET08/13-PPSELLO
RETEN	√	√	R-PET08/13-RETEN
SWITCH ON/OFF PET08 Y PET13	√	√	R-PET08/13-SW
TAPA DE CAJA DE CONEXIONES PET08 Y PET13	√	√	R-PET08/13-TCCO
TAPA DE VENTILADOR PET08 Y PET13	√	√	R-PET08/13-TVENT
TAPÓN DE CEBADO PET08 Y PET13	√	√	R-PET08/13-TCEB
TAPÓN DE DESAGÜE PET08 Y PET13	√	√	R-PET08/13-TDES
VENTILADOR PARA BOMBA PET08 Y PET13	√	√	R-PET08/13-VENT
VENTURY PET08	√		R-PET08-VENTURY
VENTURY PET13		√	R-PET13-VENTURY

REFACCIONES PRESURIZADORES MINISMART


REFACCIÓN	MINI25-10/1115	MINI60-12/1127	CÓDIGO
CAJA CONEX. Y CAP. 12UF	√	√	R-MINI/CAJACONEX
SWITCH DE FLUJO	√	√	R-MINI25-SENFLU
CONECTORES ROSCADOS	√	√	MINI/CONECTOR
CAPACITOR 18UF	√		R-MINI60/CAPACITOR
CONECTORES ROSCADOS	√		R-MINI60/CONECTUB



AQUA PAK®

REFACCIONES


BOMBAS ALY



REFACCIÓN	ALY05/1230	ALY15/1230	ALY20/1230	ALY30/1230	ALY40/3230	CÓDIGO
TAPA PORTA SELLO		√	√	√	√	R-ALY05/TAPABOM
	√					R-ALY/TAPABOM
O-RING CUERPO BOMBA	√					R-ALY05/O-RINGCB
ALY O-RING CUERPO BOMBA		√	√	√	√	R-ALY/O-RINGCB
BALERO DELANTERO 6204		√	√			R-ALY15-20/BALDEL
BALERO TRASERO 6203		√	√			R-ALY15-20/BALTRA
BALERO DELANTERO 6205				√	√	R-ALY30-40/BALDEL
BALERO TRASERO 6205				√	√	R-ALY30-40/BALTRA
CUÑA DE FLECHA		√	√	√	√	R-ALY/CUÑA
SOPORTE BOMBA MOTOR		√	√			R-ALY15/20/SOPBOM
				√	√	R-ALY30/40/SOPBOM
SOPORTE BOMBA-MOTOR CON PIE DE BOM	√					R-ALY05/SOPORTEBM
PIE DE BOMBA		√	√	√	√	R-ALY/PIEBOMBA
CAJA DE CONEXIONES	√					R-ALY05/CAJACONEX
		√	√			R-ALY15-20/CACONEX
				√	√	R-ALY30-40/CACONEX
TAPÓN DE PURGA	√	√	√	√	√	R-ALY/TAPPURGA
TAPÓN DRENADO (ALY05 TAPÓN DE CEBADO)	√	√	√	√	√	R-ALY/TAPDREN
TUERCA DE IMPULSOR		√	√	√	√	R-ALY/TUEIMP
	√					R-ALY05/TUEIMP
CAPACITOR 10MF	√					R-ALY05/CAPACITOR
CAPACITOR 40MF		√	√			R-ALY20/CAPACITOR
CAPACITOR 25MF				√		R-ALY30/CAPACITOR
CUERPO DE BOMBA	√					R-ALY05/CUERPOBOM
		√	√			R-ALY15-20/CUERPBO
				√	√	R-ALY30-40/CUERPBO
IMPULSOR	√					R-ALY05/IMPULSOR
		√				R-ALY15/IMPULSOR
			√			R-ALY20/IMULSOR
				√		R-ALY30/IMPULSOR
					√	R-ALY40/IMPULSOR
SELLO MECÁNICO	√					R-ALY05/SELLOMEC
		√	√	√	√	R-ALY/SELLOMEC
RETÉN BASE DE BOMBA	√					R-ALY05/RETEN
		√	√			R-ALY15-20/RETEN
				√	√	R-ALY30-40/RETEN
VENTILADOR	√					R-ALY05/VENT
		√	√			R-ALY15-20/VENT
				√	√	R-ALY30-40/VENT
CANDADO VENTILADOR		√	√			R-ALY15-20/CVENT
				√	√	R-ALY30-40/CVENT
		√	√			R-ALY15-20/CVENT-B
TAPA DE VENTILADOR	√					R-ALY05/TVENT
		√	√			R-ALY15-20/TVENT
				√	√	R-ALY30-40/TVENT
ARANDELA DE GOMA	√					R-ALY05/ARANDGOMA
		√	√			R-ALY15-20/ARNGOMA
				√	√	R-ALY30-40/ARNGOMA

AQUA PAK®


REFACCIONES
BOMBAS ALTRA



REFACCIÓN	ALTRA03/1230	ALTRA05/1230	ALTRA07/1230	ALTRA10/1230	ALTRA15/1230	ALTRA20/1230	ALTRA20/323	ALTRA30/1230	ALTRA30/3234	ALTRA40/3234	CÓDIGO
IMPULSOR	√										R-ALTRA03IMP
		√									R-ALTRA05IMP
			√								R-ALTRA07IMP
				√							R-ALTRA10IMP
					√						R-ALTRA15IMP
						√	√				R-ALTRA20IMP
								√	√		R-ALTRA30IMP
										√	R-ALTRA40IMP
SELLO MECÁNICO	√	√									R-ALTRA-SELLO1
			√	√							R-ALTRA-SELLO2
					√	√	√	√	√	√	R-ALTRA-SELLO3
CUERPO DE BOMBA	√	√									R-ALTRA-CUEBOMBA1
			√	√							R-ALTRA-CUEBOMBA2
					√	√	√	√	√	√	R-ALTRA-CUEBOMBA3
PLATO PORTA SELLO	√	√									R-ALTRA-PLASELLO1
			√	√							R-ALTRA-PLASELLO2
					√	√	√	√	√	√	R-ALTRA-PLASELLO3
PLATO P/BALERO Y PIE	√	√									R-ALTRA-PBALPIE
			√	√							R-ALTRA-PBALPIE2
PLATO P/BALERO					√	√	√	√	√	√	R-ALTRA-PBALERO
PIE BOMBA					√	√	√	√	√	√	R-ALY/PIEBOMBA
VENTILADOR	√	√									R-ALY05/VENT
			√	√							R-ALTRA-VENT1
					√	√	√	√	√	√	R-ALTRA-TVENT1
BALERO 62017	√	√									R-ALTRA-BALERO
BALERO 6202Z			√	√							R-ALTRA-BALERO2
PORTABALERO					√	√	√	√	√	√	R-ALTRA-PBALERO2

REFACCIONES BOMBA LOOP 3V

REFACCIÓN	LOOP3V 32-9/1115	CÓDIGO
KIT BRIDA	√	LOOP/KIT-BRIDA



AQUA PAK®

REFACCIONES
BOMBAS SIGMA






REFACCIÓN	SIGMA54A	SIGMA110A	SIGMA155AX	SIGMA160A	SIGMA 250A	SIGMA 350A	CÓDIGO
ADAPTADOR DESCARGA	√						R-SIGMA54A/ADAP
		√					R-SIGMA110A/ADAP
			√				R-SIGMA155AX/ADAP
				√			R-SIGMA160A/ADAP
ASA			√				R-SIGMA155AX/ASA
BALERO	√	√					R-SIGMA110A/BALI
	√	√					R-SIGMA110A/BALS
			√				R-SIGMA155AX/BAL
				√			R-SIGMA160A/BALI
					√	√	R-SIG250-350/BINF
					√	√	R-SIG250-350/BSUP
CABLE CONECTOR	√	√					R-SIGMA54A/CABLE
			√				R-SIGMA155AX/CAB
				√			R-SIGMA160A/CAB
					√	√	R-SIG250-350/CAB
CAPACITOR	√						R-SIGMA54A/CAPAC
		√					R-SIGMA110A/CAPA
			√				R-SIGMA155AX/CAP
				√			R-SIGMA160A/CAPA
					√		R-SIGMA250A/CAPA
						√	R-SIGMA350A/CAPA
CARCASA			√				R-SIGMA155AX/BAS
			√				R-SIGMA155AX/TBA
					√		R-SIGMA250A/CAR
						√	R-SIGMA350A/CAR
COLADOR	√	√					R-SIGM54-110A/COL
CUBIERTA			√				R-SIGMA155AX/TAP
					√	√	R-SIG250-350/TAP
EMPAQUE	√	√					R-SIGMA54A/EMPM
					√	√	R-SIG250-350/EMP
FLOTADOR	√	√			√	√	R-SIGMA54A/FLOT
			√	√			R-SIGMA160A/FLOT
IMPULSOR	√						R-SIGMA54A/IMP
		√					R-SIGMA110A/IMP
			√				R-SIGMA155AX/IMP
				√			R-SIGMA160A/IMP
					√		R-SIGMA250A/IMP
						√	R-SIGMA350A/IMP
JUNTA TORICA			√				R-SIGMA155AX/JUNT
				√			R-SIGMA160A/JUNT
					√	√	R-SIG250-350/JUNT
RETEN				√			R-SIGMA160A/RET
SELLO MECÁNICO	√	√					R-SIGMA110A/SEL
			√				R-SIGMA155AX/SEL
				√			R-SIGMA160A/SMEC
					√	√	R-SIG350-350/SELM

AQUA PAK®

REFACCIONES
BOMBAS DRANA-X




REFACCIÓN	DRN-X-03-1127-A	CÓDIGO
BALERO INFERIOR Y BALERO SUPERIOR	√	R-DRN-X-03-KBSBI
PLATILLO PORTASELLO Y O-RING	√	R-DRN-X03-PPS
CAPACITOR	√	R-DRN-X03-CP
IMPULSOR, ARANDELA Y TUERCA	√	R-DRN-X03-IMP
CABLE DE ALIMENTACIÓN	√	R-DRN-X03-CA
FLOTADOR	√	R-DRN-X03-F
CUBIERTA DE MOTOR	√	R-DRN-X03-CM
PLATILLO PORTA BALERO Y O-RING	√	R-DRN-X03-PPB
ASIENTO DE SUCCIÓN	√	R-DRN-X03-AS
CAMISA	√	R-DRN-X03-CMA
REJILLA DE SUCCIÓN	√	R-DRN-X03-RS
ACCESORIO DE BASE DE SUCCIÓN MÍNIMA	√	R-DRN-X03-ABSM
SELLO MECÁNICO	√	R-DRN-X03-SM

AQUA PAK®

REFACCIONES
BOMBAS BATTY


REFACCIÓN	BATTY38-12A	CÓDIGO
ADAPTADOR MANGUERA	√	R-BATTY38-AM
ANILLO ADAPTADOR MANGUERA	√	R-BATTY38-ALM
ASA AGARRE	√	R-BATTY38-ASA
MANGA CABLE ALIMENTACIÓN Y FLOT	√	R-BATTY38-MCAYF
CAMISA	√	R-BATTY38-CSA
O-RING CAMISA	√	R-BATTY38-OC
BALERO	√	R-BATTY38-BAL
EMPAQUE PARA SELLADO HIDRÁULICO	√	R-BATTY38-EMP
RETEN	√	R-BATTY38-RT
IMPULSOR	√	R-BATTY38-IMP
BASE SUCCIÓN	√	R-BATTY38-BS
REJILLA DE SUCCIÓN	√	R-BATTY38-RS
CANDADO ROTOR	√	R-BATTY38-CNR
FLOTADOR	√	R-BATTY38-F
ESCOBILLA PARA CONDUCCIÓN	√	R-BATTY38-EC
CABLE CONECTOR INTERNO	√	R-BATTY38-CCI
CABLE ALIMENTACIÓN 5M C/ PINZAS	√	R-BATTY38-CA
ARANDELA SUP	√	R-BATTY38-AS
PRENSACABLE ALIM Y FLOT	√	R-BATTY38-PC



AQUA PAK®

REFACCIONES

BOMBAS ROBUSTA




REFACCIÓN	ROBUSTA2/10/1127A	ROBUSTA2/10/1230A	ROBUSTA2.520/1230A	ROBUSTA2.5/20/3230	ROBUSTA2.5/30/3230	ROBUSTA2.5/40/3230	ROBUSTA2.5/50/3230	ROBUSTA2.5/50/3460	ROBUSTA2/75/3230	ROBUSTA2/75/3460	ROBUSTA3/30/3230	ROBUSTA3/40/3230	ROBUSTA4/50/3230	ROBUSTA4/50/3460	ROBUSTA4/100/3230	ROBUSTA4/100/3460	CÓDIGO
CONECTOR MANGUERA	√	√															R-ROB2/10-ADAP
			√	√													R-ROB2.5/20-ADAP
					√												R-ROB2.5-CONM
											√						R-ROB3-BRIDA
						√											R-ROB2.5-CONM
												√					R-ROB3-BRIDA
							√	√									R-ROB2.5-CONM
													√	√			R-ROB4-CONM
									√	√							R-ROB2/75-CONM
															√	√	R-ROB4-BRIDA
ASA ROBUSTA	√	√															R-ROB2/10-ASA
			√	√													R-ROB2.5/20-ASA
BASE PARA CONECTOR					√						√						R-ROB2.5-3/30-BCON
						√						√					R-ROB2.5-3/40-BCON
							√	√					√	√			R-ROB2.5-4/50-BCON
									√	√							R-ROB2/75-BCON
IMPULSOR	√	√															R-ROB2/10-IMP
			√	√													R-ROB2.5/20-IMP
					√												R-ROB2.5/30-IMP
						√						√					R-ROB2.5/40-IMP
							√	√					√	√			R-ROB2.5/50-IMP
									√	√							R-ROB2/75-IMP
											√						R-ROB3/30-IMP
												√					R-ROB3/40-IMP
													√	√			R-ROB4/50-IMP
															√	√	R-ROB4/100-IMP
BALERO SUPERIOR	√	√															R-ROB2/10-BALSUP
			√	√													R-ROB2.5/20-BALSUP
BALERO INFERIOR	√	√															R-ROB2/10-BALINF
BALERO			√	√													R-ROB2.5/20-BALINF
					√						√						R-ROB2.5-3/30-BAL
						√						√					R-ROB2.5-3/40-BAL
BALERO 31A							√	√					√	√			R-ROB2.5-4/50-B31A
									√	√							R-ROB2/75-B31A
															√	√	R-ROB4/100-B31A
BALERO 31B							√	√					√	√			R-ROB2.5-4/50-B31B
									√	√							R-ROB2/75-B31B
															√	√	R-ROB4/100-B31B
CUERPO DE BOMBA									√	√							R-ROB2/CBOMBA7.5HP
CAPACITOR 20UF		√															R-ROB2/10-CAP20UF
CAPACITOR 35UF			√														R-ROB2.5/20CAP35UF
CAPACITOR 40UF	√																R-ROB2/10-CAP40UF

AQUA PAK®

REFACCIONES

BOMBAS ROBUSTA




REFACCIÓN	ROBUSTA2/10/1127A	ROBUSTA2/10/1230A	ROBUSTA2.5/20/1230A	ROBUSTA2.5/20/3230	ROBUSTA2.5/30/3230	ROBUSTA2.5/40/3230	ROBUSTA2.5/40/3460	ROBUSTA2.5/50/3230	ROBUSTA2.5/50/3460	ROBUSTA2/75/3230	ROBUSTA2/75/3460	ROBUSTA3/30/3230	ROBUSTA3/40/3230	ROBUSTA3/40/3460	ROBUSTA4/50/3230	ROBUSTA4/50/3460	ROBUSTA4/100/3230	ROBUSTA4/100/3460	CÓDIGO
CUERPO DE BOMBA	√	√																	R-ROB2/CBOMBA1HP
			√	√															R-ROB2.5/CBOMBA2HP
					√														R-ROB2.5/CBOMBA3HP
						√	√												R-ROB2.5/CBOMBA4HP
								√	√										R-ROB2.5/CBOMBA5HP
										√	√								R-ROB2/CBOMBA7.5HP
												√	√	√					R-ROB3/CBOMBA3HP
															√	√			R-ROB4/CBOMBA5HP
																	√	√	R-ROB4/CBOMBA10HP
CUÑA			√	√															R-ROB2.5/20-CUÑA
					√							√							R-ROB2.5-3/30-CUÑA
						√	√						√	√					R-ROB2.5-3/40-CUÑA
								√	√						√	√			R-ROB2.5-4/50-CUÑA
										√	√								R-ROB2/75-CUÑA
																	√	√	R-ROB4/100-CUÑA
CUÑA ROBUSTA 2/10	√	√																	R-ROB2/10-CUÑA
DISTANCIADOR 41D								√	√						√	√			R-ROB2.5-4/50-D41D
EMPAQUE 36A	√	√																	R-ROB2/10-EMPQ36A
			√	√															R-ROB2.5/20-EMP36A
						√	√						√	√					R-ROB2.5-3/40-E36A
								√	√						√	√			R-ROB2.5-4/50-E36A
										√	√								R-ROB2/75-E36A
																	√	√	R-ROB4/100-E36A
					√							√							R-ROB2.5-3/30-EMPA
EMPAQUE 36B	√	√																	R-ROB2/10-EMPQ36B
			√	√															R-ROB2.5/20-EMP36B
					√							√							R-ROB2.5-3/30-EMPB
						√	√						√	√					R-ROB2.5-3/40-E36B
								√	√						√	√			R-ROB2.5-4/50-E36B
										√	√								R-ROB2/75-E36B
																	√	√	R-ROB4/100-E36B
EMPAQUE 36C	√	√																	R-ROB2/10-EMPQ36C
			√	√															R-ROB2.5/20-EMP36C
					√							√							R-ROB2.5-3/30-EMPC
						√	√						√	√					R-ROB2.5-3/40-E36C
								√	√						√	√			R-ROB2.5-4/50-E36C
										√	√								R-ROB2/75-E36C
																	√	√	R-ROB4/100-E36C
EMPAQUE 36D	√	√																	R-ROB2/10-EMPQ36D
			√	√															R-ROB2.5/20-EMP36D
					√							√							R-ROB2.5-3/30-EMPD
						√	√						√	√					R-ROB2.5-3/40-E36D
								√	√						√	√			R-ROB2.5-4/50-E36D
										√	√								R-ROB2/75-E36D
																	√	√	R-ROB4/100-E36D
EMPAQUE 36E	√	√																	R-ROB2/10-EMPQ36E
			√	√															R-ROB2.5/20-EMP36E
					√							√							R-ROB2.5-3/30-EMPE
						√	√						√	√					R-ROB2.5-3/40-E36E
								√	√						√	√			R-ROB2.5-4/50-E36E
										√	√								R-ROB2/75-E36E
																	√	√	R-ROB4/100-E36E
EMPAQUE 48B	√	√																	R-ROB2/10-EMPA48B
			√	√															R-ROB2.5/20-EMP48B
EMPAQUE BRIDA					√							√							R-ROB2.5-3/30-EMBR
						√	√						√	√					R-ROB2.5-3/40-EMPB
								√	√						√	√			R-ROB2.5-4/50-EMPB
										√	√								R-ROB2/75-EMPB
																	√	√	R-ROB4/100-EMPB

AQUA PAK®

REFACCIONES

BOMBAS ROBUSTA



REFACCIÓN	ROBUSTA2/10/1127A	ROBUSTA2/10/1230A	ROBUSTA2.5/20/1230A	ROBUSTA2.5/20/3230	ROBUSTA2.5/30/3230	ROBUSTA2.5/40/3230	ROBUSTA2.5/40/3460	ROBUSTA2.5/50/3230	ROBUSTA2.5/50/3460	ROBUSTA2/75/3230	ROBUSTA2/75/3460	ROBUSTA3/30/3230	ROBUSTA3/40/3230	ROBUSTA3/40/3460	ROBUSTA4/50/3230	ROBUSTA4/50/3460	ROBUSTA4/100/3230	ROBUSTA4/100/3460	CÓDIGO
FLOTADOR ROBUSTA	√		√																R-ROB2.5/20-FLOTAD
		√																	R-ROB2/10-FLOTADOR
IMPULSOR	√	√																	R-ROB2/10-IMP
			√	√															R-ROB2.5/20-IMP
					√														R-ROB2.5/30-IMP
						√	√												R-ROB2.5/40-IMP
								√	√										R-ROB2.5/50-IMP
										√	√								R-ROB2/75-IMP
												√							R-ROB3/30-IMP
													√	√					R-ROB3/40-IMP
															√	√			R-ROB4/50-IMP
																	√	√	R-ROB4/100-IMP
JUNTA TORICA	√	√																	R-ROB2/10-JTORICA
			√	√															R-ROB2.5/20-JTORIC
PIE DE BOMBA			√	√															R-ROB2.5/PBOMBA2HP
					√														R-ROB2.5/PBOMBA3HP
						√	√												R-ROB2.5/PBOMBA4HP
								√	√										R-ROB2.5/PBOMBA5HP
										√	√								R-ROB2/PBOMBA7.5HP
RELE		√																	R-ROB2/10-RELE
	√																		R-ROB2/10-RELE2
			√																R-ROB2.5/20-RELE1
				√															R-ROB2.5/20-RELE2
					√							√							R-ROB2.5-3/30-RELE
						√	√						√	√					R-ROB2.5-3/40-RELE
RETÉN	√	√																	R-ROB2/10-RETEN
			√	√															R-ROB2.5/20-RETEN
					√							√							R-ROB2.5-3/30-RET
						√	√						√	√					R-ROB2.5-3/40-RETE
								√	√						√	√			R-ROB2.5-4/50-RETE
										√	√								R-ROB2/75-RETE
SELLO MECÁNICO	√	√																	R-ROB2/10-SELLOM
			√	√															R-ROB2.5/20-SELLOM
					√							√							R-ROB2.5-3/30-SM
						√	√						√	√					R-ROB2.5-3/40-SM
								√	√						√	√			R-ROB2.5-4/50-SM
										√	√								R-ROB2/75-SM
SELLO MECÁNICO 34A																	√	√	R-ROB4/100-SM34A
SELLO MECANICO 34B																	√	√	R-ROB4/100-SM34B
TORNILLO 42B	√	√																	R-ROB2/10-TORN42B
			√	√															R-ROB2.5/20-TOR42B
TORNILLO 42D										√	√						√	√	R-ROB2/75-T42D
TORNILLO 42E								√	√						√	√			R-ROB2.5-4/50-T42E
TORNILLOS 42B					√							√							R-ROB2.5-3/30-TORG
TORNILLOS 42F						√	√						√	√					R-ROB2.5-3/40-T42F
TUERCA 43B	√	√																	R-ROB2/10-TUER43
			√	√															R-ROB2.5/20-TUER43
					√							√							R-ROB2.5-3/30-TUEB
						√	√						√	√					R-ROB2.5-3/40-T43B

AQUA PAK®

REFACCIONES
BOMBAS MAX

REFACCIÓN	M0.3X	M0.5X	M0.7X	M1X	M1.5X	M2X	CÓDIGO
ANILLO DE PARO	√	√	√	√	√	√	R-M0.3-2X/ANIPARO
ANILLO DE RETENCIÓN	√	√	√	√	√	√	R-MAX/ANILLORET
ARANDELA	√	√	√	√	√	√	R-M0.3-2X/ARAN90
	√	√	√	√	√	√	R-M0.3-2X/ARAN91
BUJE INTERMEDIO	√	√	√	√	√	√	R-M0.3-2X/BUJINT
BUJE DISTANCIADOR	√	√	√	√	√	√	R-M0.3-2X/BUDIS42
	√	√	√	√	√	√	R-M0.3-2X/BUDIS42A
CANDADO	√	√	√	√	√	√	R-M0.3-5X/CANDADO
COJINETE ARAÑA SUPERIOR	√	√	√	√	√	√	R-M0.3-2X/COARASU
COLADOR	√	√	√	√	√	√	R-M0.3-5X/COLADOR
DESCARGA	√	√	√	√	√		R-MAX/DESCAR1.25"
						√	R-MAX/DESCAR1.5"
DIFUSOR	√						R-M0.3X/DIFUSOR
		√					R-M0.5X/DIFUSOR
			√	√			R-M0.7-1X/DIFUSOR
					√	√	R-M1.5-2X/DIFUSOR
IMPULSOR	√						R-M0.3X/IMPULSOR
		√					R-M0.5X/IMPULSOR
			√				R-M0.7X/IMPULSOR
				√			R-M1X/IMPULSOR
					√		R-M1.5X/IMPULSOR
						√	R-M2X/IMPULSOR
O-RING	√	√	√	√	√	√	R-M0.3-2X/O-RING86
	√	√	√	√	√	√	R-MAX/O-RING87
SUCCIÓN	√	√	√	√	√	√	R-M0.3-5X/SUCCION
TAZÓN	√						R-M0.3X/TAZON
		√					R-M0.5X/TAZON
			√				R-M0.7X/TAZON
				√			R-M1X/TAZON
					√		R-M1.5X/TAZON
						√	R-M2X/TAZON
TORNILLO 88	√	√	√	√	√	√	R-M0.3-2X/TORN88
TORNILLO CAMISA	√	√	√	√	√	√	R-MAX/TORNCAMISA
VÁLVULA CHECK	√	√	√	√	√	√	R-M0.3-2X/VALVCK



AQUA PAK®

REFACCIONES
BOMBAS MAX

REFACCIÓN	M2.5X	M3X	M3.5X	M4X	M5X	CÓDIGO
ANILLO DE PARO	√	√	√	√	√	R-M2.5-5X/ANIPARO
ANILLO DE RETENCIÓN	√	√	√	√	√	R-MAX/ANILLORET
ANILLO DE RETENCIÓN INFERIOR	√	√	√	√	√	R-MAX/ANIRETINF
ARANDELA	√	√	√	√	√	R-M2.5-5X/ARAN92
	√	√	√	√	√	R-M2.5-5X/ARAN89
BUJE INTERMEDIO	√	√	√	√	√	R-M2.5-5X/BUJINT
BUJE DISTANCIADOR	√	√	√	√	√	R-M2.5-5X/BUDIS42
			√	√		R-M3.5-4X/BUDIS42B
					√	R-M5X/BUDIS42B
CANDADO	√	√	√	√	√	R-M0.3-5X/CANDADO
COJINETE ARAÑA	√	√	√	√	√	R-MAX/COJARAÑA
COLADOR	√	√	√	√	√	R-M0.3-5X/COLADOR
DESCARGA	√					R-MAX/DESCAR2"
		√	√	√	√	R-MAX/DESCAR2"A
DIFUSOR	√	√				R-M2.5-3X/DIFUSOR
			√			R-M3.5X/DIFUSOR
				√		R-M4X/DIFUSOR
					√	R-M5X-DIFUSOR
DISTANCIADOR			√			R-M3.5X/DISTPLAST
IMPULSOR	√					R-M2.5X/IMPULSOR
		√				R-M3X/IMPULSOR
			√			R-M3.5X/IMPULSOR
				√		R-M4X/IMPULSOR
					√	R-M5X/IMPULSOR
O-RING	√	√	√	√	√	R-M2.5-5X/O-RING86
	√	√	√	√	√	R-MAX/O-RING87
SUCCIÓN	√	√	√	√	√	R-M0.3-5X/SUCCION
TAZÓN	√					R-M2.5X/TAZON
		√				R-M3X/TAZON
			√			R-M3.5X/TAZON
				√		R-M4X/TAZON
					√	R-M5X/TAZON
TORNILLO CAMISA	√	√	√	√	√	R-MAX/TORNCAMISA
VÁLVULA CHECK	√	√	√	√	√	R-M2.5-5X/VALVCK




AQUA PAK®

REFACCIONES


BOMBAS KANKI PLUS

REFACCIÓN	KANKIPLUS 44A-1127	KANKIPLUS 64A-1127	CÓDIGO
ASA	√	√	R-KP-ASA
KIT CABLE CONECTOR/FLOTADOR Y CUBIERTA SUPERIOR	√		R-KP-CC-F-CS-44A
		√	R-KP-CC-F-CS-64A
CAPACITOR	√	√	R-KP-CAPACITOR
ANILLO DE PROTECCIÓN	√	√	R-KP-APROTECTOR
O-RING A	√	√	R-KP-ORING-A
BRIDA SUPERIOR ESTATOR	√	√	R-KP-BR-SUP-EST
O-RING B	√	√	R-KP-ORING-B
O-RING C	√	√	R-KP-ORING-C
ARANDELA ONDULADA BAL. SUP.	√	√	R-KP-ARANDELA-OND
BALERO SUPERIOR 6201-2RS	√	√	R-KP-BAL-SUP
BALERO INFERIOR 6202-2RS	√	√	R-KP-BAL-INF
O-RING D	√	√	R-KP-ORING-D
BRIDA INFERIOR ESTATOR	√	√	R-KP-BR-INF-EST
CAMISA KANKI PLUS 44A	√		R-KP-CAMISA-44A
CAMISA KANKI PLUS 64A		√	R-KP-CAMISA-64A
SECCIÓN CAMISA	√	√	R-KP-SECC-CAMISA
TORNILLOS HEXAGONALES SECC. CAMISA A BRIDA SUP. KP 44A	√		R-KP-TOR-HEX44A
TORNILLOS HEXAGONALES SECC. CAMISA A BRIDA SUP. KP 64A		√	R-KP-TOR-HEX64A
ARANDELA TORNILLO HEXAGONAL SECC. CAMISA A BRIDA SUP.	√	√	R-KP-ARANDELA-TOR
O-RING E	√	√	R-KP-ORING-E
TORNILLO DE DRENADO ACEITE ESTATOR	√	√	R-KP-TOR-DREN
LUBRICADOR SELLO MECÁNICO	√	√	R-KP-LUB-SELLMEC
DOBLE SELLO MECÁNICO	√	√	R-KP-SELLMEC
TORNILLOS SECCIÓN CAMISA	√	√	R-KP-TOR-SECC-CAM
ARANDELA POSICIÓN #22	√	√	R-KP-ARANDELA-22
ARANDELA POSICIÓN #23	√	√	R-KP-ARANDELA-23
DIFUSOR	√	√	R-KP-DIFUSOR
IMPULSOR	√	√	R-KP-IMPULSOR
TAPA DIFUSOR	√	√	R-KP-TAPADIF
ARANDELA POSICIÓN #27	√	√	R-KP-ARANDELA-27
ARANDELA POSICIÓN #28	√	√	R-KP-ARANDELA-28
TUERCA SUJECIÓN FLECHA	√	√	R-KP-TUERCA-SUJ
BASE SUCCIÓN KP 44A	√		R-KP-BASE-SUCC-44A
BASE SUCCIÓN KP 64A		√	R-KP-BASE-SUCC-64A
ARANDELA POSICIÓN #31	√	√	R-KP-ARANDELA-31
TORNILLOS HEXAGONALES BASE SUCCIÓN 44A	√		R-KP-TORHEX-BS-44A
TORNILLOS HEXAGONALES BASE SUCCIÓN 64A		√	R-KP-TORHEX-BS-64A



AQUA PAK®

REFACCIONES
BOMBAS KANKI



REFACCIÓN	KANKI10A-3	KANKI13A-4	CÓDIGO
FLOTADOR	√	√	RN-KA-FLOTADOR
CABLE CONECTOR	√	√	RN-KA-CABLE CONECT
ASA DE AGARRE	√	√	RN-KA-ASA
CUBIERTA SUPERIOR	√	√	RN-KA-CUBIERTA SUP
CAMISA DE BOMBA	√		RN-KA10-CAMISA
		√	RN-KA13-CAMISA
O-RING DESCARGA	√	√	RN-KA-ORING DESC
CARCASA DE BOMBA	√	√	RN-KA-CARCASA
EMP. CABLE FLOT/ALIM	√	√	RN-KA10-EMPA.CABL
PRENSA CABLE	√	√	RN-KA-PRENSA CABL
CAPACITOR 35 mF	√	√	R-KA CAPACITOR
BASE CAPACITOR	√	√	RN-KA-BASE CAPACIT
CUBIERTA MOTOR	√	√	R-KA-CUBIERT.MOT
ESTATOR	√		RN-KA10-ESTATOR
		√	RN-KA13-ESTATOR
BALERO SUPERIOR	√	√	RN-KA-BALERO SUP
ROTOR	√		RN-KA10-ROTOR
		√	RN-KA13-ROTOR
BALERO INFERIOR	√	√	RN-KA-BALERO INF
O-RING MOTOR	√	√	RN-KA-ORING MOTOR
SELLO MECÁNICO	√		RN-KA10-SELLO MEC
ANILLO MOTOR	√	√	RN-KA-ANILLO.MOT
O-RING CUERPO DE BOMBA	√	√	RN-KA-ORIN.CUE.BO
CUERPO DE BOMBA	√		RN-KA10-CUERP.BOMB
		√	RN-KA13-CUERP.BOMB
O-RING BASE	√	√	RN-KA-ORING BASE
IMPULSOR	√	√	R-KA-IMPULSOR
DIFUSOR	√	√	RN-KA-DIFUSOR
TAPA DIFUSOR	√	√	RN-KA-TAPA DIFUS
BASE	√	√	RN-KA-BASE
O-RING IMPULSOR	√	√	RN-KA-ORINGIMP
ANILLO CERRADO DIFUSOR	√	√	RN-KA-ANSELLADODIF

AQUA PAK®

REFACCIONES

MOTORES SUMERGIBLES DE 4”




REFACCIÓN / HP	1/2	1/2	1/2	3/4	3/4	3/4	1	1	1	1.5	1.5	2	2	3	3	5	5	7.5	10	CÓDIGO
Fases x volts	1x115	1x230	3x230	1x115	1x230	3x230	1x115	1x230	3x230	1x230	3x230	1x230	3x230	1x230	3x230	1x230	3x230	3x230	3x230	
RODAMIENTO SUPERIOR	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√							007-001-D-001
RODAMIENTO INFERIOR	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√							007-001-D-002
RODAMIENTO SUPERIOR														√	√					007-001-D-003
RODAMIENTO INFERIOR														√	√					007-001-D-004
RODAMIENTO SUPERIOR																√	√	√	√	007-001-D-005
RODAMIENTO INFERIOR																√	√	√	√	007-001-D-006
CANDADO INFERIOR	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	007-001-D-024
ARANDELA ONDULADA	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	007-001-D-025
CUBIERTA INFERIOR	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	007-001-D-027
O-RING SOPORTE SUPERIOR	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
SELLO MECÁNICO	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
CUBIERTA DE SELLO	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
CUBIERTA P/ARENA	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	007-001-D-048
ARANDELA DESARENADOR	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
DESARENADOR CENTRÍFUGO	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
CUBIERTA SUPERIOR	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
TUERCA PARA MOTOR AQUAPAK	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	007-001-D-050
ARANDELA DE PRESIÓN	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	007-001-D-054
BIRLO A	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	007-001-D-052
BIRLO B	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	007-001-D-053
CABLE CONECTOR 1/2-2 HP	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√							007-001-D-046
CABLE CONECTOR 3-5 HP														√	√		√			007-001-D-103
CABLE CONECTOR 5HP 1F-7.5-10 HP															√		√	√		007-001-D-047

AQUA PAK®

REFACCIONES
CAJAS DE CONTROL AQUA PAK


REFACCIÓN	CCQA 1/2115	CCQA 1/2230	CCQA 3/4115	CCQA 3/4230	CCQA 1115	CCQA 1230	CCQA 1.5230	CCQA 2230	CCQA 3230	CCQA 5230	CÓDIGO
PROTECCION SOBRECARGA	√										007-001-D-084
		√									007-001-D-104
			√								007-001-D-085
				√							007-001-D-105
					√						007-001-D-086
						√					007-001-D-106
							√				007-001-D-087
								√			007-001-D-088
									√		007-001-D-089
										√	007-001-D-090
CAPACITOR DE TRABAJO 65 mF	√										007-001-D-091
CAPACITOR DE TRABAJO 16 mF		√									007-001-D-092
CAPACITOR DE TRABAJO 80 mF			√								007-001-D-093
CAPACITOR DE TRABAJO 20 mF				√							007-001-D-094
CAPACITOR DE TRABAJO 100 mF					√						007-001-D-095
CAPACITOR DE TRABAJO 25 mF						√					007-001-D-096
CAPACITOR DE TRABAJO 35 mF							√				007-001-D-098
CAPACITOR DE TRABAJO 40 mF								√			007-001-D-099
CAPACITOR DE TRABAJO 55 mF									√		007-001-D-100
CAPACITOR DE TRABAJO 75 mF										√	007-001-D-101
CAPACITOR DE ARRANQUE 125 mF							√				007-001-D-107
CAPACITOR DE ARRANQUE 200 mF								√			007-001-D-108
CAPACITOR DE ARRANQUE 300 mF									√		007-001-D-109
CAPACITOR DE ARRANQUE 400 mF										√	007-001-D-110
SWITCH ENCENDIDO/APAGADO	√	√	√	√	√	√	√	√			007-001-D-111
RELEVADOR PARA CAJA AQUAPAK							√	√	√	√	007-001-D-113



REFACCIONES


MOTOR AQUA PAK MODELO W DE 6”

REFACCIÓN	MSW6 7.53230	MSW6 7.53460	MSW6 103230	MSW6 103460	MSW6 153230	MSW6 153460	MSW6 203230	MSW6 203460	MSW6 253230	MSW6 253460	MSW6 303230	MSW6 303460	MSW6 403230	MSW6 40460	MSW6 503230	MSW6 503460	CÓDIGO
ARANDELA DE BAJA CARGA	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	R-PBCARGA-MSW6"
CAJA AJUSTE MSW6"	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	R-CA-MSW6
CONJUNTO DE SEGMENTOS	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	R-CDSEG-MSW6"
CUBIERTA SUPERIOR 7.5-50 W6" CORTA	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	R-CS-MSW6-C
CUBIERTA SUPERIOR 7.5-50 W6" LARGA	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	R-CS-MSW6-L
TAPA SELLO MECÁNICO	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	R-TAPSM-MSW6"
DESARENADOR	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	R-DESARE-MSW6"
DIAFRAGMA	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	R-DIAF-MSW6"
DISCO DE GRAFITO	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	R-DISCOGR-MSW6"
SELLO CONECTOR	√		√		√		√										R-SECMSW7.5-20/230
		√		√		√		√				√					R-SECMSW7.5-30/460
									√	√							R-SECMSW25/230
											√		√		√		R-SECMSW30-50/230
														√		√	R-SECMSW40-50/460
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	R-SECMSWPT100
SELLO MECÁNICO	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	R-SM-MSW6"
SOPORTE INFERIOR	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√							R-SI-MSW6
											√	√	√	√	√	√	R-SI2-MSW6
SOPORTE SUPERIOR	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	R-SS-MSW6
TAPA DE DIAFRAGMA	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	R-TD-MSW6
BUJE GRAFITO	√	√	√	√	√	√											R-BUJEGRW7.5-15
							√	√	√	√							R-BUJEGRW20-25
BUJE INF. GRAF											√	√	√	√	√	√	R-BUJEINFGRW30-50
BUJE SUP. GRAF											√	√	√	√	√	√	R-BUJESPGRW30-50
BUJE INOX. ROTOR	√	√	√	√	√	√											R-BUJERINXW7.5-15
							√	√	√	√							R-BUJERINXW20-25
											√	√	√	√	√	√	R-BUJERINXW30-50




MOTOR AQUA PAK SERIE W DE 8",10" Y 12"

REFACCIÓN	MSW8/6 603460	MSW8 753460	MSW8 1003460	MSW10/8 1253460	MSW10/8 1503460	MSW10/8 1753460	MSW10/8 2003460	MSW12/10 2503460	CÓDIGO
ADAPTADOR BRIDA	√								R-AB-MSW8/6-60
		√	√						R-AB-MSW8/6-75/100
				√	√	√	√		R-AB-MSW10/8
								√	R-AB-MSW12/10
ARANDELA BAJA CARGA	√	√	√						R-PBCARGA-MSW8"
				√	√	√	√		R-PBCARGA-MSW10/8"
								√	R-PBCARGA-MSW12/10
CAJA AJUSTE	√	√	√						R-CA-MSW8
				√	√	√	√		R-CA-MSW10
								√	R-CA-MSW12
CONJUNTO DE SEGMENTOS	√	√	√						R-CDSEG-MSW8"
				√	√	√	√		R-CDSEG-MSW10/8"
								√	R-CDSEG-MSW12"
CUBIERTA DE DIAFRAGMA								√	R-CD-MSW12
				√	√	√	√		R-CS-MSW10
CUBIERTA SUPERIOR 60-100 W8"	√	√	√						R-CS-MSW8
TAPA SELLO MECÁNICO	√	√	√						R-TAPSM-MSW8"
				√	√	√	√		R-TAPSM-MSW10/8"
								√	R-TAPSM-MSW12/10"
DESARENADOR	√	√	√						R-DESARE-MSW8"
				√	√	√	√		R-DESARE-MSW10/8"
								√	R-DESARE-MSW12/10"
DIAFRAGMA	√	√	√						R-DIAF-MSW8"
				√	√	√	√		R-DIAF-MSW10/8"
								√	R-DIAF-MSW250
DISCO DE GRAFITO	√	√	√						R-DISCOGR-MSW8"
				√	√	√	√		R-DISCOGR-MSW10/8"
								√	R-DISCOGR-MSW12"
INTERCAMBIADOR DE CALOR								√	R-IC-MSW12




MOTOR AQUA PAK SERIE W DE 8",10" Y 12"

REFACCIÓN	MSW8/6 603460	MSW8 753460	MSW8 1003460	MSW10/8 1253460	MSW10/8 1503460	MSW10/8 1753460	MSW10/8 2003460	MSW12/10 2503460	CÓDIGO
SELLO CONECTOR	√								R-SECMSW60/230-460
		√	√						R-SECMSW75-100/460
				√					R-SECMSW125/460
					√				R-SECMSW150/460
						√			R-SECMSW175-200
								√	R-SECMSW250/460
SELLO MECÁNICO	√	√	√						R-SM-MSW8"
				√	√	√	√		R-SM-MSW10/8"
								√	R-SM-MSW12/10"
SOPORTE INFERIOR	√	√	√						R-SI-MSW8
				√	√	√	√		R-SI-MSW10
								√	R-SI-MSW12
SOPORTE SUPERIOR	√	√	√						R-SS-MSW8
				√	√	√	√		R-SS-MSW10
								√	R-SS-MSW12
TAPA DIAFRAGMA	√	√	√						R-TD-MSW8
				√	√	√	√		R-TD-MSW10
								√	R-TD-MSW12
BUJE SUPERIOR GRAFITO	√	√	√						R-BUJESUPGRW60-100
BUJE INFERIOR GRAFITO	√	√	√						R -BUJEINFGRW60-100
BUJE GRAFITO				√	√	√	√		R-BUJEGRW125-200
								√	R-BUJEGRW250
BUJE INF.INOX ROTOR.P/MOTOR W 60-100HP	√	√	√						R-BUJERINFW60-100
BUJE SUP.INOX ROTOR.P/MOTOR W 60-100HP	√	√	√						R-BUJERSUPW60-100
BUJE INOXIDABLE ROTOR				√	√	√	√		R-BUJERINXW125-200
								√	R-BUJERINXW250



ALTAMIRA®


REFACCIONES
BOMBAS SCALA



REFACCIÓN	SCALA50-4 /1115	SCALA 50-5/1230	SCALA50-5/3234	SCALA 100-3/1230	SCALA 100-3/3234	SCALA 100-4/1230	SCALA 100-4/3234	SCALA 130-2-1/1230	SCALA 130-2-1/3234	SCALA 130-2/1230	SCALA 130-2/3234	SCALA 200-2-1/3234	SCALA200-2/3234	CÓDIGO
TAPA VENTILADOR	√	√	√	√	√	√	√	√	√					R-T/STVEN0.5-1.5HP
										√	√	√		R-T/STVENT2-3HP
													√	R-T/STVENT4HP
VENTILADOR MOTOR	√	√	√	√	√	√	√	√	√					R-T/SVENT0.5-1.5HP
										√	√	√	√	R-T/SVENT2-4HP
CAJA CONEXIONES			√		√		√		√					R-SC5/10/1321CC3F
											√	√	√	R-SC132/20/X15CC3F
	√	√		√		√		√						R-SC5/10/1321CC1F
										√				R-SC132/X105CC1F
BALERO TRASERO	√	√	√	√	√	√	√	√	√					R-SC5/10/1321BATR
										√	√	√		R-SC132/221-BATR
													√	R-SC200-2BALETRA
BALERO DELANTERO	√	√	√	√	√	√	√	√	√					R-SC5/10/1321BADE
										√	√	√		R-SC132/221-BADE
													√	R-SC200-2BALEDEL
SCALA 50,100 1" DESCARGA	√	√	√	√	√	√	√							R-SC50/100DESCAR
SCALA 130 1.25" DESCARGA								√	√	√	√			R-SC130DESCARGA
SCALA 200 1.5" DESCARGA												√	√	R-SC200DESCARGA
SCALA50 1" SUCCION	√	√	√											R-SC50SUCCION
SCALA100 1.25" SUCCIÓN				√	√	√	√							R-SC100SUCCION
SCALA 130 Y 200 SUCCIÓN								√	√	√	√	√	√	R-SC130/200 SUC.
SELLO MECÁNICO EPDM	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	R-SCSELLO/MECA
SCALA 50 IMPULSOR COMPLETO	√	√	√											R-SC50IMPULSOR
SCALA 100 IMPULSOR COMPLETO				√	√	√	√							R-SC100IMPULSOR
SCALA 130 IMPULSOR COMPLETO								√	√	√	√			R-SC130IMPULSOR
SCALA 200 IMPULSOR COMPLETO												√	√	R-SC200IMPULSOR
SCALA 130-2-1,200/-2-1 IMP. RECOR								√	√			√		R-SC13/20IMPUREC
SCALA 50 DIFUSOR	√	√	√											R-SC50DIFUSOR
SCALA 130 Y 200 DIFUSOR								√	√	√	√	√	√	R-SC130/200DIFUS
SCALA 100 DIF. ANILLO DE SELLADO				√	√	√	√							R-SC100DIFC/ANI
SCALA 50 ANILLO DE SELLADO	√	√	√											R-SC50ANILLOSELLA
SCALA 130,200 ANILLO SELLADO								√	√	√	√	√	√	R-SC130/200DIFUS
SCALA 50 RETEN ANILLO SELLADO	√	√	√											R-SC50RETEN
SCALA 130 y 200 RETEN ANILLO SELLADO								√	√	√	√	√	√	R-SC130/200RETEN
SCALA 50 DIST. INTER 17.5MM	√	√	√											R-SC50DISTAINT
SCALA 100 DIST. INTER 26 MM				√	√	√	√							R-SC100DISTAINT

ALTAMIRA®


REFACCIONES
BOMBAS SCALA




REFACCIÓN	SCALA50-4 /1115	SCALA 50-5/1230	SCALA50-5/3234	SCALA 100-3/1230	SCALA 100-3/3234	SCALA 100-4/1230	SCALA 100-4/3234	SCALA 130-2-1/1230	SCALA 130-2-1/3234	SCALA 130-2/1230	SCALA 130-2/3234	SCALA 200-2-1/3234	SCALA200-2/3234	CÓDIGO
SCALA130/200 DISTANC. INTER 28.5mm R-T/STVENT2-3HP								√	√	√	√	√	√	R-SC13/20DISTAIN
SCALA100 DISTANCIADOR INICIAL 28.5 MM				√	√	√	√							R-SC10DISTAINICIAL
DISTANCIADOR SUPERIOR 11.1 MM	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	R-SCDISTANSUPER
TUERCA SUPERIOR	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	R-SCTUECASUPER
SCALA BASE PARA BOMBA	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	R-SCBASE
SCALA 50,100 JUNTA TORICA	√	√	√	√	√	√	√							R-SC50/100JUNTA
SCALA 130,200 JUNTA TORICA								√	√	√	√	√	√	R-SC130/200JUNTA
SCALA 130,200 JUNTA TORICA “A”								√	√	√	√	√	√	R-SC130/200JUN/A
SCALA 50,100 TAPON DE PURGA/CEBADO	√	√	√	√	√	√	√							R-SC5/10TAPON
SCALA 130,200 JUNTA DE PURGA/CEBADO								√	√	√	√	√	√	R-SC13/20TAPON
SCALA 50-4,100-3 TIRANTE	√			√	√									R-SC50-4/10-3TIRAN
SCALA 50-5 TIRANTE		√	√											R-SC50-5TIRANTE
SCALA 100-4 TIRANTE						√	√							R-SC100-4TIRANTE
SCALA 130,200 TIRANTE								√	√	√	√	√	√	R-SC13/20TIRANTE
SCALA 100-4 Y X100-5 1F CLIXON						√	√							R-SC10-4/X10-5CLIX
SCALA 50-4 CAPACITOR 40 MF	√													R-SC50-4CAP40MF
SCALA 50-5,100-3 CAPACITOR 50 MF		√		√										R-SC5/10CAP50MF
SCALA 100-4,130-2-1 CAPACITOR 25 MF						√		√						R-SC10/13CAP25MF
SCALA 130-2/X100-5 CAPACITOR 30MF										√				R-SC132/X15CAP30MF
SCALA CANDADO SELLO MECÁNICO	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	R-SCCAND/SELLO
SCALA130/200 DIST. INTER 28.5MM							√	√	√	√	√	√		R-SC13/20DISTAINT
TABLILLA D/CONEX. P/SCALA 1.5HP 1F					√		√							R-SCALA-TC 1.5 1F
TABLILLA D/CONEX. P/SCALA 2HP 1F									√					R-SCALA-TC 2 1F
TABLILLA D/CONEX. P/SCALA 1-1.5HP 3F		√		√		√		√						R-SCALA-TC1-1.5 3F
TABLILLA D/CONEX. P/SCALA 2-4HP 3F										√		√		R-SCALA-TC2-4 3F

ALTAMIRA®

REFACCIONES
BOMBAS SCALAX



REFACCIÓN	SCALAX100-5/1230	SCALAX100-5/3234	CÓDIGO
CAPACITOR 30 MF	√		R-SC132/X15CAP30MF
TAPA VENTIADOR	√	√	R-T/STVENT2-3HP
VENTILADOR	√	√	R-T/SVENT2-4HP
CAJA DE	√		R-SC132/X105CC1F
CONEXIONES		√	R-SC132/20/X15CC3F
BALERO TRASERO	√	√	R-SC5/10/1321BATR
BALERO DELANTERO	√	√	R-SC5/10/1321BADE
CUERPO DE BOMBA	√	√	R-SCX100CUERPOB
SELLO MECÁNICO EPDM	√	√	R-SCX10SELLOMEC-R
IMPULSOR COMPLETO	√	√	R-SCX100IMPULSOR
DIFUSOR CON ANILLO SELLADO	√	√	R-SCX10DIFC/ANILLO
DISTANCIADOR 17 MM	√	√	R-SCX10DISTAINIC
DISTANCIADOR INT. A 4.5 MM	√	√	R-SC10XDISTAINTER
DISTANCIADOR GRA. B 13.3 MM	√	√	R-SC10X DISTAGRAF
DISTANCIADOR SUPERIOR 11.1 MM	√	√	R-SCDISTANSUPER
BASE PARA BOMBA	√	√	R-SCX100BASE
SCALAX100 JUNTA TÓRICA	√	√	R-SCX10JUNTATOR
SCALAX100 TAPÓN DE PURGA Y CEBADO	√	√	R-SCX100TAPON
SCALAX100 O-RING TAPÓN DE PURGA Y CEBADO	√	√	R-SCX100O-RTAP
SCALA100X ABRAZADERA	√	√	R-SCX100ABRAZAD
SCALA100X PERNO ROSCADO	√	√	R-SCX10PERNO
SCALA100X TUERCA PARA PERNO ROSCADO	√	√	R-SCX10TUERPERN
SCALA100X TAZÓN INFERIOR	√	√	R-SCX10TAZONINF
SCALA100X PARTE INTERNA DE SUCCIÓN	√	√	R-SCX10PARINTSUC
SCALAX100 O-RING PARTE INTERNA DE SUCCIÓN	√	√	R-SCX10OR-OPAINSU
SCALA100X-5 TIRANTE	√	√	R-SCX10-5TIRANTE
SCALA100X TUERCA DEL TIRANTE	√	√	R-SCX10TUETIRAN
SCALA100X SOPORTE DE MOTOR	√	√	R-SCX10SOPORTMOT
TABLILLA D/CONEXIONES P/SCALA 2HP 1F	√		R-SCALA-TC 2 1F
TABLILLA D/CONEXIONES P/SCALA 2-4HP 3		√	R-SCALA-TC2-4 3F
SCALA CANDADO SELLO MECÁNICO	√	√	R-SCCAND/SELLO
SCALAX100 TUBO DE SUCCIÓN	√	√	R-SCX10 TUBOSUCC
SCALAX100 TAPA DIFUSOR	√	√	R-SCX100TAPADIF



REFACCIONES PRES 10

REFACCIÓN	CÓDIGO
MANÓMETRO	PRES10-MANOM
MEMBRANA	PRES10 MEMBRANA
TARJETA	PRES10 ELEC-CARD

REFACCIONES PRES 16


REFACCIÓN	CÓDIGO
TARJETA	R-PRES16-ELEC-CARD
MEMBRANA	R-PRES16-MEMBRANA
MANÓMETRO	R-PRES16-MANOM

REFACCIONES KONTROLLSW



REFACCIÓN	KONTROLLSW 10T23	KONTROLLSW 16M12-23	CÓDIGO
BRIDA 1/4 NPT	√	√	R-KONTROLLSWBRIDAM
CUERPO Y		√	R-KONTROLLSWCT
TRANSDUCTOR	√		R-KONTROLLSWT-KITC
TARJETA DE		√	R-KONTROLLSWTC
CONTROL	√		R-KONTROLLSWT-TCTL
TAPA		√	R-KONTROLLSWTF
FRONTAL	√		R-KONTROLLSWT-TAP
TARJETA DE POTENCIA		√	R-KONTROLLSWTP


REFACCIONES BOMBAS ALTAPRES



REFACCIÓN	ALTAPRES 03P05M	ALTAPRES 03P10M	ALTAPRES 08P10M	ALTAPRES 08P15M	ALTAPRES 08P15T	ALTAPRES 08P20T	ALTAPRES 16P20T	ALTAPRES 16P30T	CÓDIGO
IMPULSOR	√	√							7K1837
			√	√	√	√			7K35
							√		7K630
								√	7K19
DIFUSOR	√	√							7K1750
			√	√	√	√			7K17
							√		7K631
								√	7K20
SELLO MECÁNICO	√	√	√	√	√	√	√	√	10K10
BALERO TRASERO	√	√	√	√	√	√	√	√	E1900
BALERO DELANTERO	√								E1900
		√	√	√	√				B6205
						√	√	√	E1902
O-RING SUCCIÓN-DESCARGA	√	√	√	√	√	√	√	√	5K225
DESCARGA	√	√	√	√	√	√	√	√	1K343
SUCCIÓN/ADAPTADOR MOTOR	√	√	√	√	√	√	√	√	1K615
BUJE	√	√	√	√	√	√	√	√	7K1740
SOPORTE ARAÑA	√	√	√	√	√	√	√	√	7K1372
FLECHA CON COPLE	√								7K1817
		√				√			7K1826
			√						7K1824
				√	√				7K1825
							√		7K1834
								√	7K1835
TAZÓN	√	√							7K1838
			√	√	√	√			7K478
							√	√	7K18
CAMISA ENVOLVENTE	√								7K1797
		√				√			7K1806
			√						7K1804
				√	√				7K1805
							√		7K1814
								√	7K1815

ALTAMIRA®


REFACCIONES
BOMBAS FLUX



REFACCIÓN	FLUX4-1.53234	FLUX4-1.51230	FLUX4-23234	FLUX4-21230	FLUX4-33234	FLUX4-31230	FLUX5-43234	FLUX5-5.53234	FLUX5-7.53234	FLUX7-23234	FLUX7-21230	FLUX7-33234	FLUX7-31230	FLUX7-43234	FLUX7-5.53234	FLUX7-7.53234	FLUX7-103234	FLUX7-153234	FLUX12-43234	FLUX12-5.53234	FLUX12-7.53234	FLUX12-103234	FLUX12-12.53234	FLUX12-153234	FLUX12-203234	FLUX12-253234	FLUX24-5.53234	FLUX24-7.53234	FLUX24-103234	FLUX24-12.53234	FLUX28-153234	FLUX28-203234	FLUX28-253234	FLUX28-303234	FLUX28-403234	FLUX38-153234	FLUX38-203234	FLUX38-253234	FLUX44-303234	FLUX44-403234	FLUX44-503234	CÓDIGO
SELLO MECÁNICO	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√				√	√					R-FLUX-SELLOM1
																										√						√	√	√				√	√	√	√	R-FLUX-SELLOM2
CUERPO DE BOMBA	√	√	√	√	√	√																																				R-FLUX4-CUEBOMBA
							√	√	√																																	R-FLUX5-CUEBOMBA
										√	√	√	√																												R-FLUX7-CUEBOMBA1
														√	√																										R-FLUX7-CUEBOMBA2
																√	√	√																								R-FLUX7-CUEBOMBA3
																			√	√																						R-FLUX12-CUEBOMBA1
																					√	√	√	√	√	√																R-FLUX12-CUEBOMBA2
																											√	√	√	√														R-FLUX24-CUEBOMBA
																															√	√											R-FLUX28-CUEBOMBA1
																																	√	√	√								R-FLUX28-CUEBOMBA2
																																				√	√	√					R-FLUX38-CUEBOMBA
																																							√	√	√		R-FLUX44-CUEBOMBA
IMPULSOR	√	√																																								R-FLUX4-1.5IMP
			√	√																																					R-FLUX4-2IMP
					√	√																																				R-FLUX4-3IMP
							√																																			R-FLUX5-4IMP
								√																																		R-FLUX5-5.5IMP
									√																																	R-FLUX5-7.5IMP
										√	√																														R-FLUX7-2IMP
												√	√																												R-FLUX7-3IMP
														√																												R-FLUX7-4IMP
															√																												R-FLUX7-5.5IMP
																√																												R-FLUX7-7.5IMP
																	√																												R-FLUX7-10IMP
																		√																												R-FLUX7-15IMP
																			√																												R-FLUX12-4IMP
																				√																												R-FLUX12-5.5IMP
																					√																												R-FLUX12-7.5IMP
																						√																												R-FLUX12-10IMP
																							√																												R-FLUX12-12.5IMP
																								√																												R-FLUX12-15IMP
																									√																												R-FLUX12-20IMP
																										√																												R-FLUX12-25IMP
																											√																												R-FLUX24-5.5IMP
																												√																												R-FLUX24-7.5IMP
																													√																												R-FLUX24-10IMP
																														√																												R-FLUX24-12.5IMP
																															√																												R-FLUX28-15IMP
																																√																												R-FLUX28-20IMP
																																	√																												R-FLUX28-25IMP
																																		√																												R-FLUX28-30IMP
																																			√																												R-FLUX28-40IMP

ALTAMIRA®


REFACCIONES
BOMBAS FLUX



REFACCIÓN	FLUX4-1.53234	FLUX4-1.51230	FLUX4-23234	FLUX4-21230	FLUX4-33234	FLUX4-31230	FLUX5-43234	FLUX5-5.53234	FLUX5-7.53234	FLUX7-23234	FLUX7-21230	FLUX7-33234	FLUX7-31230	FLUX7-43234	FLUX7-5.53234	FLUX7-7.53234	FLUX7-103234	FLUX7-153234	FLUX12-43234	FLUX12-5.53234	FLUX12-7.53234	FLUX12-103234	FLUX12-12.53234	FLUX12-153234	FLUX12-203234	FLUX12-253234	FLUX24-5.53234	FLUX24-7.53234	FLUX24-103234	FLUX24-12.53234	FLUX28-153234	FLUX28-203234	FLUX28-253234	FLUX28-303234	FLUX28-403234	FLUX38-153234	FLUX38-203234	FLUX38-253234	FLUX44-303234	FLUX44-403234	FLUX44-503234	CÓDIGO
IMPULSOR																																				√					R-FLUX38-15IMP
																																					√					R-FLUX38-20IMP
																																						√				R-FLUX38-25IMP
																																							√			R-FLUX44-30IMP
																																								√		R-FLUX44-40IMP
																																									√	R-FLUX44-50IMP
CAPACITOR		√																																								R-FLUXCAP30MF
				√							√																															R-FLUXCAP40MF
						√							√																													R-FLUXCAP50MF
CAJA DE CONEXIONES		√		√		√					√		√													√							√	√	√			√	√	√	√	R-FLUXCC1GF
																																											R-FLUXCC1
TAPA CAJA	√		√							√																																	R-FLUXTAPACC1
					√		√					√		√					√																							R-FLUXTAPACC2
								√							√	√	√			√	√	√						√	√	√											R-FLUXTAPACC3
																							√							√												R-FLUXTAPACC4
CAJA DE CONEXIONES																																		√	√	√	√		√	√	√	√	R-FLUXCC2
BALERO	√	√	√	√	√	√	√					√	√	√	√	√					√																					R-FLUX-BALERO1
	√	√	√	√								√	√																													R-FLUX-BALERO2
					√	√	√							√	√	√					√																					R-FLUX-BALERO3
								√									√			√								√														R-FLUX-BALERO4
									√								√			√								√														R-FLUX-BALERO5
										√								√	√							√	√		√	√												R-FLUX-BALERO6
											√												√	√	√						√	√				√	√					R-FLUX-BALERO7
																						√											√						√			R-FLUX-BALERO8
																																			√						√		R-FLUX-BALERO9
VENTILADOR	√	√	√	√								√	√																													R-FLUXVENT
					√	√	√							√	√	√					√																					R-FLUXVENT1
								√	√	√							√	√	√							√	√	√		√												R-FLUXVENT2
											√									√			√	√	√				√			√	√				√				R-FLUXVENT3
																						√																√				R-FLUXVENT4
																																			√					√			R-FLUXVENT5
																																				√					√	√	R-FLUXVENT6
	√	√	√	√								√	√																													R-FLUXTVENT
					√	√	√							√	√	√					√																					R-FLUXTVENT1
								√									√											√														R-FLUXTVENT2
									√	√								√	√							√	√		√													R-FLUXTVENT3
											√									√			√	√	√				√			√	√				√				R-FLUXTVENT4
																						√																√				R-FLUXTVENT5
																																			√					√			R-FLUXTVENT6
																																				√					√	√	R-FLUXTVENT7

ALTAMIRA®

REFACCIONES
BOMBAS LOTUS




REFACCIÓN	LOTUS50 -4/1127	LOTUS50 -4/1230	LOTUS50 -4/3234	LOTUS50 -5/1127	LOTUS50 -5/1230	LOTUS50 -6/1127	LOTUS50 -6/1230	CÓDIGO
CUERPO DE BOMBA	√	√	√	√	√	√	√	R-LOT50/CUERPOB
SUJETADOR	√	√	√	√	√	√	√	R-LOT50/SUJETAD
ORING CUERPO DE BOMBA	√	√	√	√	√	√	√	R-LOT50/ORINGCB
ORING SUCCIÓN	√	√	√	√	√	√	√	R-LOT50/ORINGSUC
ADAPTADOR SUCCIÓN	√	√	√					R-LOT50-4/ADAPSUC
				√	√			R-LOT50-5/ADAPSUC
						√	√	R-LOT50-6/ADAPSUC
PLATO SUPERIOR	√	√	√	√	√	√	√	R-LOT50/PLATOSUP
TIRANTE	√	√	√					R-LOT50-4/TIRANTE
				√	√			R-LOT50-5/TIRANTE
						√	√	R-LOT50-6/TIRANTE
DIFUSOR	√	√	√	√	√	√	√	R-LOT50/DIFUSOR
	√	√	√	√	√	√	√	R-LOT50/DIFUINTER
	√	√	√	√	√	√	√	R-LOT50/DIFUINF
DISTANCIADOR	√	√	√	√	√	√	√	R-LOT50/DISTSUP
	√	√	√	√	√	√	√	R-LOT50/DISTINTER
	√	√	√	√	√	√	√	R-LOT50/DISTINIC
IMPULSOR	√	√	√	√	√	√	√	R-LOT50/IMPULS
SELLO MECANICO	√	√	√	√	√	√	√	R-LOT50/SELLOMEC
PLATO PORTA SELLO	√	√	√	√	√	√	√	R-LOT50/PLATOPSE
SOPORTE CUERPO DE BOMBA	√	√	√	√	√	√	√	R-LOT50/SOPORCB
BALERO 6203	√	√	√	√	√	√	√	R-LOT50/BALERO
BALERO 6202	√	√	√	√	√	√	√	R-LOT100/BALERO
TAPA DE MOTOR	√	√	√	√	√	√	√	R-LOT50/TAPMOT
VENTILADOR	√	√	√	√	√	√	√	R-LOT50/VENT
TAPA DE VENTILADOR	√	√	√	√	√	√	√	R-LOT50/TAPVENT
EMP. CAJA DE CONEXIONES	√	√		√	√	√	√	R-LOT-OR-TCC-A
			√					R-LOT50/EMPCC3F
CAJA DE CONEXIONES	√			√				R-LOTUS-CC1
		√			√			R-LOTUS-CC2
						√		R-LOTUS-CC3
							√	R-LOTUS-CC4
			√					R-LOTUS-CC5
CAPACITORES 35mf	√			√		√		R-LOT50/CAP1F127
CAPACITORES		√			√		√	R-LOT50/CAP1F230

REFACCIÓN	LOTUS100 -3/1127	LOTUS100 -3/1230	LOTUS100 -3/3234	LOTUS100 -4/1127	LOTUS100 -4/1230	LOTUS100 -4/3234	CÓDIGO
CUERPO DE BOMBA	√	√	√	√	√	√	R-LOT100/CUERPOB
SUJETADOR	√	√	√	√	√	√	R-LOT50/SUJETAD
ORING CUERPO DE BOMBA	√	√	√	√	√	√	R-LOT50/ORINGCB
ORING SUCCIÓN	√	√	√	√	√	√	R-LOT50/ORINGSUC
ADAPTADOR SUCCIÓN	√	√	√				R-LOT100-3/ADAPSUC
				√	√	√	R-LOT50-4/ADAPSUC
PLATO SUPERIOR	√	√	√	√	√	√	R-LOT50/PLATOSUP
TIRANTE				√	√	√	R-LOT50-4/TIRANTE
	√	√	√				R-LOT100-3/TIRANTE
DIFUSOR	√	√	√	√	√	√	R-LOT50/DIFUSOR
	√	√	√	√	√	√	R-LOT50/DIFUINTER
	√	√	√	√	√	√	R-LOT50/DIFUINF
DISTANCIADOR	√	√	√	√	√	√	R-LOT50/DISTSUP
	√	√	√	√	√	√	R-LOT50/DISTINTER
	√	√	√	√	√	√	R-LOT50/DISTINIC
IMPULSOR	√	√	√	√	√	√	R-LOT100/IMPULS
SELLO MECANICO	√	√	√	√	√	√	R-LOT50/SELLOMEC
PLATO PORTA SELLO	√	√	√	√	√	√	R-LOT50/PLATOPSE
SOPORTE CUERPO DE BOMBA	√	√	√	√	√	√	R-LOT50/SOPORCB
BALERO 6203	√	√	√	√	√	√	R-LOT50/BALERO
BALERO 6202	√	√	√	√	√	√	R-LOT100/BALERO
TAPA DE MOTOR	√	√	√	√	√	√	R-LOT50/TAPMOT
VENTILADOR	√	√	√	√	√	√	R-LOT50/VENT
TAPA DE VENTILADOR	√	√	√	√	√	√	R-LOT50/TAPVENT
EMP. CAJA DE CONEXIONES	√	√		√	√		R-LOT-OR-TCC-A
CAJA DE CONEXIONES	√			√			R-LOTUS-CC3
		√			√		R-LOTUS-CC4
CAPACITORES 50mf	√			√			R-LOT100-3CAP1F127
CAPACITORES 30mf		√			√		R-LOT100/CAP1F230
EMPAQUE CAJA DE CONEXIONES			√			√	R-LOT50/EMPCC3F
CAJA DE CONEXIONE			√			√	R-LOTUS-CC5

ALTAMIRA®

REFACCIONES
BOMBAS LOTUS




REFACCIÓN	LOTUS150 -3/1230	LOTUS150 -3/3234	LOTUS150 -4/3234	LOTUS150 -5/3234	LOTUS200 -2/3234	LOTUS200 -2-1/1230	LOTUS200 -2-1/3234	LOTUS200 -3/3234	CÓDIGO
CUERPO DE BOMBA	√	√	√		√	√	√	√	R-LOT150/CUERPOB
				√					R-LOT150-5/CUERPOB
SUJETADOR	√	√	√	√	√	√	√	√	R-LOT150/SUJETAD
ORING CUERPO DE BOMBA	√	√	√	√	√	√	√	√	R-LOT150/ORINGCB
ORING SUCCIÓN	√	√	√	√	√	√	√	√	R-LOT150/ORINGSUC
ADAPTADOR SUCCIÓN	√	√						√	R-LOT150-3/ADAPSUC
			√						R-LOT150-4/ADAPSUC
				√					R-LOT150-5/ADAPSUC
					√	√	√		R-LOT200/ADAPSUC
TIRANTE			√						R-LOT150-4/TIRANTE
				√					R-LOT150-5/TIRANTE
					√				R-LOT200/TIRANTE
	√	√						√	R-LOT200-3/TIRANTE
PLATO SUPERIOR	√	√	√	√	√	√	√	√	R-LOT150/PLATSUP
DISTANCIADOR	√	√	√	√	√	√	√	√	R-LOT150/DISTSUP
IMPULSOR	√	√	√	√					R-LOT150/IMPULS
					√	√	√		R-LOT200/IMPULS
								√	R-LOT200-3/IMPULS
DIFUSOR	√	√	√	√	√	√	√	√	R-LOT150/DIFUINTER
	√	√	√	√	√	√	√	√	R-LOT150/DIFUINF
DISTANCIADOR	√	√	√	√	√	√	√	√	R-LOT150/DISTINTER
	√	√	√	√	√	√	√	√	R-LOT150/DISTINIC
SELLO MECANICO	√	√	√	√	√	√	√	√	R-LOT150/SELLOMEC
PLATO PORTA SELLO	√	√	√	√	√	√	√	√	R-LOT150/PLATOPSE
SOPORTE CUERPO DE BOMBA		√					√		R-LOT150/SOPOTCB
	√		√	√	√	√		√	R-LOT200/SOPORCB
BALERO 6205	√	√	√	√	√	√	√	√	R-LOT150/BALTRASE
TAPA DE MOTOR	√								R-LOT150/TAPMOT1F
		√	√	√					R-LOT150/TAPMOT3F
					√				R-LOT200-2/TAPMOT
						√			R-LOT200-2-1TAPM1F
							√	√	R-LOT200/TAPMOT
VENTILADOR	√	√	√	√					R-LOT150/VENT
					√	√	√		R-LOT200/VENT
								√	R-LOT200-3/VENT
TAPA DE VENTILADOR		√	√	√	√		√		R-LOT150/TAPVENT
						√		√	R-LOT200/TAPVENT
EMP. CAJA DE CONEXIONES	√	√	√	√		√		√	R-LOT50/EMPCC3F
					√		√		R-LOT-OR-TCC-B
CAPACITORES 25mf	√					√			R-LOT200/CAP
CAJA DE CONEXIONES	√		√	√	√	√		√	R-LOTUS-CC6
		√					√		R-LOTUS-CC5

ALTAMIRA®

REFACCIONES

BOMBAS JOB2 Y JOB3.5



REFACCIÓN	JOB2 R30-6	JOB2 R40-8	JOB2 R55-10	JOB3.5 R30-4	JOB3.5 R40-6	JOB3.5 R55-7	CÓDIGO
TAPA DE VENTILADOR	√			√			R-JOB3HP TVENT
		√			√		R-JOB4-5HP TVENT
			√			√	R-JOB4-5HP TVENT
CANDADO PARA VENTILADOR	√			√			R-JOB3HP CAND.VENT
VENTILADOR	√			√			R-JOB3HP VENT
		√			√		R-JOB3HP VENT
			√			√	R-JOB3HP VENT
EMPAQUE PARA CAJA DE CONEXIONES	√	√	√	√	√	√	R-JOB EMP.CC3F
REGLETA PARA CAJA DE CONEXIONES	√	√	√	√	√	√	R-JOB REGLETA
CAJA DE CONEXIONES	√	√	√	√	√	√	R-JOB CC
BALERO SUPERIOR	√			√			R-JOB3HP BS
BALERO INFERIOR	√			√			R-JOB3HP BINF
		√			√		R-JOB4HP BINF
DESCARGA	√			√			R-JOB3HP DESC
		√			√		R-JOB4HP DESC
			√			√	R-JOB5HP DESC
KIT DE BRIDAS	√	√	√	√	√	√	R-JOB KITBRIDAS
SELLO MECÁNICO	√	√	√	√	√	√	R-JOB SELLO
DISTANCIADOR	√	√	√				R-JOB2 DIST
				√	√	√	R-JOB3.5 DIST-A
				√	√	√	R-JOB3.5 DIST-B
DIFUSOR	√	√	√				R-JOB2 DIFUSOR
				√	√	√	R-JOB3.5 DIFUSOR
IMPULSOR	√	√	√				R-JOB2 IMPULSOR
				√	√	√	R-JOB3.5 IMPULSOR
CASQUILLO	√	√	√				R-JOB2 CASQUILLO
CASQUILLO CORTO				√	√	√	R-JOB3.5CASQCORT
CASQUILLO LARGO				√	√	√	R-JOB3.5CASQLARGO
ARANDELA	√	√	√	√	√	√	R-JOB ARAN
ARANDELA DE SEGURIDAD	√	√	√	√	√	√	R-JOB ARANSEG
TORNILLO HEXAGONAL	√	√	√	√	√	√	R-JOB THEX
O-RING PARA CAMISA	√	√	√	√	√	√	R-JOB O-RINGC
CAMISA	√						R-JOB2-6 CAMISA
		√					R-JOB2-8 CAMISA
			√				R-JOB2-10 CAMISA
				√			R-JOB3.5-4 CAMISA
					√		R-JOB3.5-6 CAMISA
						√	R-JOB3.5-7 CAMISA
EMPAQUE DE DRENADO	√	√	√	√	√	√	R-JOB EMP.DREN
ARANDELA PARA TIRANTE	√	√	√	√	√	√	R-JOB ARANT
TIRANTES	√						R-JOB2-6 TIRANTE
		√					R-JOB2-8 TIRANTE
			√				R-JOB2-10 TIRANTE
				√			R-JOB3.5-4 TIRANTE
					√		R-JOB3.5-6 TIRANTE
						√	R-JOB3.5-7 TIRANTE
IMPULSOR	√	√	√				R-JOB2 IMPULSORB
(FLECHA ESTRIADA)				√	√	√	R-JOB3.5 IMPULSORB


ALTAMIRA®

STACK KIT BOMBAS TX

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
T0.6 X07-6/ST	T0.6X STACK KIT
T0.6 X10-9/ST	
T0.6 X15-13/ST	
T0.6 X20-17/ST	
T0.6 X30-21/ST	
T0.6 X30-25/ST	
T0.6 X40-27/ST	
T1 X07-4/ST	T1X STACK KIT
T1 X15-6/ST	
T1 X15-8/ST	
T1 X20-11/ST	
T1 X30-15/ST	
T1 X30-17/ST	
T1 X40-23/ST	
T1 X55-25/ST	
T2 X15-4/ST	T2X STACK KIT
T2 X30-6/ST	
T2 X30-8/ST	
T2 X40-11/ST	
T2 X40-12/ST	
T2 X55-14/ST	
T2 X55-16/ST	
T2 X75-18/ST	
T2 X75-22/ST	
T2 X100-24/ST	
T3.5 X30-3/ST	T3.5X STACK KIT
T3.5 X40-5/ST	
T3.5 X55-6/ST	
T3.5 X75-9/ST	
T3.5 X100-12/ST	
T3.5 X150-16/ST	
T3.5 X150-17/ST	

STACK KIT BOMBAS TX

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
T6 X55-3/ST	T6X STACK KIT
T6 X75-4/ST	
T6 X100-5/ST	
T6 X150-7/ST	
T6 X150-8/ST	
T6 X200-10/ST	
T6 X250-12/ST	
T7.5 X75-3/ST	T7.5X STACK KIT
T7.5 X100-4/ST	
T7.5 X150-6/ST	
T7.5 X200-8/ST	
T7.5 X250-10/ST	
T10 X100-2/ST	T10X STACK KIT
T10 X150-4-2/ST	
T10 X200-4/ST	
T10 X250-5/ST	
T10 X300-7/ST	
T10 X400-8/ST	
T10 X400-10-2/ST	
T13 X200-2/ST	T13X STACK KIT
T13 X250-3/ST	
T13 X400-4/ST	
T13 X400-5/ST	
T13 X500-6/ST	
T13 X600-7/ST	
T21 X150-1/ST	T21X STACK KIT
T21 X300-2/ST	
T21 X400-3/ST	
T21 X600-4/ST	
T21 X600-5-2/ST	
T29 X200-1/ST	T29X STACK KIT
T29 X400-2/ST	
T29 X600-3/ST	
T29 X600-4-2/ST	



ALTAMIRA® SELLOS MECÁNICOS PARA BOMBAS TX Y TXE

Serie TX

- **Estándar tipo cartucho**
- **En carburo de silicio**
- **Cuerpo en acero inoxidable 304**
- **De fácil reemplazo, sin necesidad de desensamblar la bomba**

TIPO DE SELLO	TX	TXE	TXN
SELLO MECÁNICO			
Sello tipo cartucho	Estándar	Estándar	Estándar
Carburo de silicio / Carburo de silicio	Estándar	Estándar	Estándar
Carburo de tungsteno / Carburo de tungsteno	Opcional	Opcional	Opcional
Carburo de silicio / carbón	Opcional	Opcional	Opcional
JUEGO DE EMPAQUES (O'ring)			
EPDM	Opcional	Opcional	Opcional
Vitón	Estándar	Estándar	Estándar

MODELO DE LA BOMBA	CÓDIGO
T0.6 X05-2	TX0.6/2SEL/VIT
T0.6 X05-3	
T0.6 X05-4	
T0.6 X07-5	
T0.6 X07-6	
T0.6 X10-7	
T0.6 X10-8	
T0.6 X10-9	
T0.6 X15-10	
T0.6 X15-11	
T0.6 X15-12	
T0.6 X15-13	
T0.6 X20-15	
T0.6 X20-17	
T0.6 X30-19	
T0.6 X30-21	
T0.6 X30-23	
T0.6 X30-25	
T0.6 X40-27	
T1 X05-2	
T1 X07-3	
T1 X07-4	
T1 X10-5	
T1 X15-6	
T1 X15-7	
T1 X15-8	
T1 X20-9	
T1 X20-10	
T1 X20-11	
T1 X30-12	
T1 X30-13	
T1 X30-15	
T1 X30-17	
T1 X40-19	
T1 X40-21	
T1 X40-23	
T1 X55-25	
T2 X07-2	
T2 X15-3	
T2 X15-4	
T2 X20-5	
T2 X30-6	
T2 X30-7	
T2 X30-8	
T2 X30-9	
T2 X40-10	
T2 X40-11	
T2 X40-12	
T2 X55-13	
T2 X55-14	
T2 X55-15	
T2 X55-16	
T2 X75-18	
T2 X75-20	
T2 X75-22	
T2 X100-24	

MODELO DE LA BOMBA	CÓDIGO
T3.5 X10-1	TX3.5/7.5SEL/VIT
T3.5 X20-2	
T3.5 X30-3	
T3.5 X40-4	
T3.5 X40-5	
T3.5 X55-6	
T3.5 X75-7	
T3.5 X75-8	
T3.5 X75-9	
T3.5 X100-10	
T3.5 X100-12	
T3.5 X150-14	
T3.5 X150-16	
T3.5 X150-17	
T6 X20-1	
T6 X40-2	
T6 X55-3	
T6 X75-4	
T6 X100-5	
T6 X150-6	
T6 X150-7	
T6 X150-8	
T6 X200-9	
T6 X200-10	
T6 X250-12	
T7.5 X30-1	
T7.5 X55-2	
T7.5 X75-3	
T7.5 X100-4	
T7.5 X150-5	
T7.5 X150-6	
T7.5 X200-7	
T7.5 X200-8	
T7.5 X250-10	
T10 X30-1-1	TX10/13SEL/VIT
T10 X40-1	
T10 X75-2-2	
T10 X75-2-1	
T10 X100-2	
T10 X150-3-2	
T10 X150-3	
T10 X150-4-2	
T10 X200-4	
T10 X200-5-2	
T10 X250-5	
T10 X250-6-2	
T10 X250-6	
T10 X300-7-2	
T10 X300-7	
T10 X400-8-2	
T10 X400-8	
T10 X400-9-2	
T10 X400-9	
T10 X400-10-2	


MODELO DE LA BOMBA	CÓDIGO
T13 X7.5-1-1	TX10/13SEL/VIT
T13 X100-1	
T13 X150-2-2	
T13 X150-2-1	
T13 X200-2	
T13 X250-3-2	
T13 X250-3-1	
T13 X250-3	
T13 X300-4-2	
T13 X400-4-1	
T13 X400-4	
T13 X400-5-2	
T13 X400-5-1	
T13 X400-5	
T13 X500-6-2	
T13 X500-6-1	
T13 X500-6	
T13 X600-7-2	
T13 X600-7-1	
T13 X600-7	
T21 X100-1-1	
T21 X150-1	
T21 X200-2-2	
T21 X250-2-1	
T21 X300-2	
T21 X300-3-2	
T21 X400-3-1	
T21 X400-3	
T21 X500-4-2	
T21 X500-4-1	
T21 X600-4	
T21 X600-5-2	
T29 X150-1-1	
T29 X200-1	
T29 X250-2-2	
T29 X300-2-1	
T29 X400-2	
T29 X500-3-2	
T29 X500-3-1	
T29 X600-3	
T29 X600-4-2	
T33 X250-1	
T33 X400-2-2	
T33 X400-2-1	
T33 X500-2	
T33 X600-3-1	
T33 X750-3	
T33 X1000-4-1	
T33 X1000-5-2	
T41 X250-1-1	
T41 X300-1	
T41 X400-2-2	
T41 X500-2-1	
T41 X600-2	
T41 X750-3-2	
T41 X1000-3	
T41 X1000-4-2	

ALTAMIRA®

REFACCIONES


MOTORES SERIE “X” DE 6”

REFACCIÓN	MSX6 7.53230	MSX6 7.53460	MSX6 103230	MSX6 103460	MSX6 153230	MSX6 153460	MSX6 203460	MSX6 203230	MSX6 253230	MSX6 253460	MSX6 303230	MSX6 303460	MSX6 403230	MSX6 403460	MSX6 503230	MSX6 503460	CÓDIGO
CABLE CONECTOR	√	√	√	√	√	√											R-MSXCC6MM2
							√	√	√	√	√	√					R-MSXCC10MM2
													√	√	√	√	R-MSXCC16MM2
KIT DE BUJE	√	√	√	√	√	√	√	√									R-MSXBUJE7.5/20
									√	√							R-MSXBUJE25
											√	√	√	√	√	√	R-MSXBUJE30/50
CONJUNTO	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√							R-MSXCE7.5/25
DE EMPUJE											√	√	√	√	√	√	R-MSXCE30/50
DIAFRAGMA	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	R-MSXDIAF6"
SET DE TORNILLOS	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	R-MSXTORN6"
SELLO MECÁNICO	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	R-MSXSELLOMEC6"
SOPORTE SUPERIOR	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	R-MSXSSUP6"
BRIDA P/MOTOR SUMERG. ALTAMIRA-X 6"	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	R-MSXBRIDA6"
SOPORTE	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√							R-MSXSINF7.5/25
INFERIOR											√	√	√	√	√	√	R-MSXSINF30/50
CAJA DE AJUSTE	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	R-MSXCA6"
BASE	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	R-MSXBASE6"
SENSOR DE TEMP. PT100 P/MSX	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	PT-100-MSX




MOTORES SERIE “X” DE 8” Y 10”

REFACCIÓN	MSX8/6 603460	MSX8 753460	MSX8 1003460	MSX10/8 1253460	MSX10/8 1503460	MSX10/8 1753460	MSX10/8 2003460	CÓDIGO
CABLE CONECTOR	√							R-MSXCC16MM2
		√	√					R-MSXCC25MM2
				√	√	√	√	R-MSXCC35MM2
KIT BUJE	√	√	√					R-MSXBUJE8"
				√	√	√	√	R-MSXBUJE10"
CONJUNTO DE EMPUJE	√							R-MSXCE60
		√	√					R-MSXCE8"
				√	√	√	√	R-MSXCE10"
DIAFRAGMA	√	√	√					R-MSXDIAF8"
				√	√	√	√	R-MSXDIAF10"
SET DE TORNILLO	√	√	√					R-MSXTORN8"
				√	√	√	√	R-MSXTORN10"
SELLO MECÁNICO	√	√	√					R-MSXSELLOMEC8"
				√	√	√	√	R-MSXSELLOMEC10"
SOPORTE SUPERIOR	√	√	√					R-MSXSSUP8"
				√	√	√	√	R-MSXSSUP10"
BRIDA DE ACOPLAM.	√							R-MSXBRIDA8/6"
		√	√					R-MSXBRIDA8"
SOPORTE INFERIOR	√	√	√					R-MSXSINF8"
				√	√	√	√	R-MSXSINF10"
CAJA DE AJUSTE	√	√	√					R-MSXCA8"
				√	√	√	√	R-MSXCA10"
BASE	√	√	√					R-MSXBASE8"
				√	√	√	√	R-MSXBASE10"



REFACCIONES
BOMBAS GRD


REFACCIÓN	GRD1.5-10-1127A	GRD1.5-10-1220A	GRD1.5-15-1220A	GRD1.5-20-3230	GRD1.5-30-3230	GRD1.5-30-3460	GRD2-50-3230	GRD2-50-3460	GRD2-75-3230	GRD2-75-3460	CÓDIGO
CONECTOR MANGUERA	√	√	√	√	√	√					R-GRD1.5-CONM
							√	√	√	√	R-GRD2-CONM
ASA GRD	√	√	√								R-GRD1.5-10/15-ASA
BASE PARA CONECTOR				√	√	√					R-GRD1.5-20/30-BCO
							√	√			R-GRD1.5-30-BCON
									√	√	R-GRD2-50/75-BCON
TAPA SUPERIOR	√	√	√								R-GRD1.5-10/15-TSU
				√	√	√					R-GRD1.5-20/30-TSU
							√	√			R-GRD2-50-TAPASUP
									√	√	R-GRD2-75-TAPASUP
CUERPO DE BOMBA	√	√	√								R-GRD1.5-10/15-CB
				√	√	√					R-GRD1.5-20/30-CB
							√	√	√	√	R-GRD2-50/75-CB
IMPULSOR	√	√									R-GRD1.5/10-IMP
			√								R-GRD1.5/15-IMP
				√							R-GRD1.5/20-IMP
					√	√					R-GRD1.5/30-IMP
							√	√			R-GRD2/50-IMP
									√	√	R-GRD2/75-IMP
SISTEMA DE CORTE	√	√	√								R-GRD1.5-10/15-SC
				√	√	√					R-GRD1.5-20/30-SC
							√	√	√	√	R-GRD2-50/75-SC
BALERO SUPERIOR	√	√	√								R-GRD1.5-10/15-BSU
				√							R-GRD1.5/20-BALSUP
					√	√					R-GRD1.5/30-BALSUP
							√	√			R-GRD2/50-BALSUP
									√	√	R-GRD2/75-BALSUP
BALERO INFERIOR	√	√	√								R-GRD1.5-10/15-BIN
				√							R-GRD1.5/20-BALINF
					√	√					R-GRD1.5/30-BALINF
							√	√			R-GRD2/50-BALINF
									√	√	R-GRD2/75-BALINF
CAPACITOR 250UF	√										R-GRD1.5/10-CAP250
CAPACITOR 150UF		√	√								R-GRD1.5/15-CAP150
CAPACITOR 45UF	√										R-GRD1.5/10-CAP45
RELÉ	√	√									R-GRD1.5/10-RELE
			√								R-GRD1.5/15-RELE
				√							R-GRD1.5/20-RELE
					√	√					R-GRD1.5/30-RELE
							√	√			R-GRD2/50-RELE
									√	√	R-GRD2/75-RELE
SELLO MECÁNICO	√	√	√								R-GRD1.5-10/15-SM
				√	√	√					R-GRD1.5-20/30-SM
							√	√	√	√	R-GRD2-50/75-SM
RETÉN	√	√	√								R-GRD1.5-10/15-RET
				√	√	√					R-GRD1.5-20/30-RET
							√	√	√	√	R-GRD2-50/75-RET
EMPAQUE 36A	√	√									R-GRD1.5/10-E36A
			√								R-GRD1.5/15-E36A
				√							R-GRD1.5/20-E36A
					√	√					R-GRD1.5/30-E36A
							√	√			R-GRD2/50-E36A
									√	√	R-GRD2/75-E36A



ALTAMIRA®

REFACCIONES
BOMBAS GRD

REFACCIÓN	GRD1.5-10-1127A	GRD1.5-10-1220A	GRD1.5-15-1220A	GRD1.5-20-3230	GRD1.5-30-3230	GRD1.5-30-3460	GRD2-50-3230	GRD2-50-3460	GRD2-75-3230	GRD2-75-3460	CÓDIGO
EMPAQUE 36B	√	√									R-GRD1.5/10-E36B
			√								R-GRD1.5/15-E36B
				√							R-GRD1.5/20-E36B
					√	√					R-GRD1.5/30-E36B
							√	√			R-GRD2/50-E36B
									√	√	R-GRD2/75-E36B
EMPAQUE 36C	√	√									R-GRD1.5/10-E36C
			√								R-GRD1.5/15-E36C
				√							R-GRD1.5/20-E36C
					√	√					R-GRD1.5/30-E36C
							√	√			R-GRD2/50-E36C
									√	√	R-GRD2/75-E36C
EMPAQUE 36D	√	√									R-GRD1.5/10-E36D
			√								R-GRD1.5/15-E36D
				√							R-GRD1.5/20-E36D
					√	√					R-GRD1.5/30-E36D
							√	√			R-GRD2/50-E36D
									√	√	R-GRD2/75-E36D
EMPAQUE 36E				√							R-GRD1.5/20-E36E
					√	√					R-GRD1.5/30-E36E
							√	√			R-GRD2/50-E36E
									√	√	R-GRD2/75-E36E
EMPAQUE TAPA SUPERIOR	√	√	√								R-GRD1.5-10/15-0TS
EMPAQUE DESCARGA	√	√	√	√	√	√					R-GRD1.5/10-30-EMP
							√	√	√	√	R-GRD2/50-75/EMP
BUJE DE FLECHA				√	√	√					R-GRD1.5-20/30-BFL
							√	√	√	√	R-GRD2-50/75-BFL
PLACA DE FIJACIÓN	√	√	√								R-GRD1.5-10/15-PFJ
				√							R-GRD1.5-20-PFJ
					√	√					R-GRD1.5-30-PFJ
							√	√	√	√	R-GRD2-50/75-PFJ
DISTANCIADOR				√	√	√					R-GRD1.5-20/30-DIS
							√	√	√	√	R-GRD2-50/75-DIS
TORNILLO 42E	√	√	√								R-GRD1.5-10/15-TOR
TORNILLO 42G				√	√	√	√	√	√	√	R-GRD2-20/75-TOR
TUERCA	√	√	√								R-GRD1.5-10/15-TUE
ARANDELA 44B	√	√	√								R-GRD1.5-10/15-ARB
ARANDELA ONDULADA 44C	√	√	√								R-GRD1.5-10/15-ARC
				√	√	√					R-GRD1.5-20/30-ARC
							√	√			R-GRD2-50-AOND44C
									√	√	R-GRD2-75-AOND44C
CUÑA	√	√	√								R-GRD1.5-10/15-CUÑ
				√	√	√					R-GRD1.5-20/30-CUÑ
							√	√	√	√	R-GRD2-50/75-CUÑA
CANDADO	√	√	√								R-GRD1.5-10/15-CAN
				√	√	√					R-GRD1.5-20/30-CAN
							√	√			R-GRD2-50-CAN
									√	√	R-GRD2-75-CAN
CABLE 10M	√										R-GRD1.5-10-CC
		√	√								R-GRD1.5-10/15-CC
				√	√						R-GRD1.5-20/30-CC
						√					R-GRD1.5/30-CC
							√	√			R-GRD2/50-CC
									√	√	R-GRD2/75-CC
INTERRUPTOR ELÉCTRICO	√	√	√								R-GRD1.5-10/15-INT
FLOTADOR (16/8A)	√										R-GRD1.5/10-FLOTAD
FLOTADOR (10/4A)		√	√								R-GRD1.5/15-FLOTAD



BOMBAS STRONG

REFACCIÓN	STRONG 1.5/05/ 1127A	STRONG2/ 10/1230	STRONG2/ 20/1230	STRONG3/ 20/3234	STRONG3/ 40/3234	STRONG4/ 50/3234	CÓDIGO
SELLO MECÁNICO	√						R-STRG1.5-SELLOM
IMPULSOR	√						R-STRG1.5/05-IMP
CAPACITOR	√						R-STRG1.5/05-C12UF
O-RING	√						R-STRG1.5-ORINGP18
	√						R-STRG1.5-ORINGP25
EJE DE PLASTICO PARA FLOTADOR R-STRG1.5	√						R-STRG1.5/EJEFLOT
SUJETADOR DE GOMA	√						R-STRG1.5/SUGO
PARA EJE DE PLASTICO IMPULSOR2/20		√					R-STR2/10-IMP
SELLO MECÁNICO		√	√				R-STR2-SELLOM
VOLUTA		√	√				R-STRG2-VOLUTA
EMPAQUE DE VOLUTA		√	√				R-STRG2-EVOLUTA
EMPAQUE DE BRIDA		√	√				R-STRG2-EMPQUEB
BRIDA		√	√				R-STRG2-BRIDA
TAPA PORTA SELLO		√	√				R-STRG2-TPORTAS
JUNTA TORICA TAPA PORTA SELLO		√	√				R-STRG2-JTORICAS
BALEROS		√	√				R-STRG2-BALERO
TAPA DEL MOTOR		√	√				R-STRG2-TMOTOR
CAPACITOR		√	√				R-STRG2-CAP30UF
ADAPTADOR DE CONECTOR		√	√				R-STRG2-ACONECTOR
JUNTA TORICA CONECTOR		√	√				R-STRG2-JTORICAC
CABLE CONECTOR		√	√				R-STRG2-CONECTOR
VOLUTA				√			R-STRG3/20-VOLUTA
					√		R-STRG3/40-VOLUTA
IMPULSOR				√			R-STR3/20-IMP
					√		R-STR3/40-IMP
EMPAQUE DE VOLUTA				√	√		R-STRG3-EVOLUTA
TAPA PORTA SELLO				√	√		R-STRG3-TPORTAS
SELLO MECÁNICO				√	√		R-STR3-SELLOM
BALERO				√	√		R-STRG3-BALERO
CABLE CONECTOR				√	√		R-STRG3-CONECTOR
EMPAQUE DE CONECTOR				√	√		R-STRG3-EMPC
TAPA DE CONECTOR				√	√		R-STRG3-TCONECTOR
EMPAQUE DE TAPA DE CONECTOR					√	√	R-STRG3-ETCONEC
JUNTA TÓRICA MOTOR				√	√		R-STRG3-JTORICAM



ALTAMIRA®

REFACCIONES
BOMBAS STRONG

REFACCIÓN	STRONG4/ 50/3234	STRONG4/ 75/3234	STRONG4/ 100/3234	STRONG4/ 150/3234	CÓDIGO
VOLUTA	√				R-STRG4/50-VOLUTA
EMPAQUE DE VOLUTA	√				R-STRG4/50-EVOLUTA
IMPULSOR	√				R-STR4/50-IMP
SELLO MECÁNICO	√				R-STR4/50-SELLOM
EMP. TAPA PORTASELLO	√	√			R-STRG4/50-ETPORTS
ANILLO RETENEDOR	√				R-STRG4/50-ARETEN
EMPAQUES DE MOTOR	√				R-STRG4/50-EMOTOR
BALERO INFERIOR	√				R-STRG4/50-BALINF
BALERO SUPERIOR	√				R-STRG4/50-BALSUP
EMPAQUE DE CONECTOR	√				R-STRG4/50-EMPC
CABLE CONECTOR	√				R-STRG4/50-CONECT
VOLUTA		√	√	√	R-STRG4/715-VOLUTA
EMPAQUE DE VOLUTA		√	√	√	R-STRG4/715-EVOLUT
IMPULSOR		√			R-STR4/75-IMP
			√		R-STR4/100-IMP
			√		R-STR4/150-IMP
SELLO MÉCANICO		√	√	√	R-STR4/715-SELLOM
EMPAQUES PARA TAPA		√	√	√	R-STRG4/715-ETPORS
PORTASELLO Y MOTOR		√	√	√	R-STRG4/715-ARETEN
BALERO INFERIOR		√	√	√	R-STRG4/715-BALINF
BALERO SUPERIOR		√	√	√	R-STRG4/715-BALSUP
EMPAQUE DE CONECTOR		√	√	√	R-STRG4/715-EMPC
CABLE CONECTOR		√			R-STRG4/75-CONECT
			√		R-STRG4/100-CONECT
				√	R-STRG4/150-CONECT



ALTAMIRA®


REFACCIONES
MOTOBOMBA TANTUM



REFACCIÓN	TANTUM3-50-3230	TANTUM3-50-3460	TANTUM4-75-3230	TANTUM4-75-3460	TANTUM6-100-3230	TANTUM6-100-3460	CÓDIGO
ADAPTADOR ESPIGA PARA MANGUERA	√	√					R-TANT3-AD-MANG
			√	√			R-TANTUM4-AD-MANG
					√	√	R-TANTUM6-AD-MANG
AGITADOR	√	√	√	√	√	√	R-TANT3-4-6-AGITAD
ARANDELA	√	√					R-TANT3-4-ARAN-44H
			√	√	√	√	R-TANT4-6-ARAN-44B
			√	√	√	√	R-TANT4-6-ARAN-44H
BALERO	√	√					R-TIDE2-BAL-31B
	√	√					R-FOSS-BAL-6308
			√	√			R-TANT4-BAL-6306
			√	√			R-TANT4-BAL-6309
					√	√	R-TIDE3-50-BAL-31B
					√	√	R-TANT6-BAL-3310
BASE DE BALERO	√	√					R-TANT3-BASE-BAL
			√	√			R-TANT4-BASE-BAL
					√	√	R-TANT6-BASE-BAL
BASE SELLO MECÁNICO	√	√	√	√	√	√	R-TANT3-BASE-SM
CABLE DE ALIMENTACIÓN	√	√					R-TANT3-CABLE
			√	√			R-TANT4-CABLE
					√	√	R-TANT6-CABLE
CANDADO	√	√					R-TANT3-CAND-46
			√	√			R-TANT4-CANDADO-46
					√	√	R-TANT6-CANDADO-46
COLADOR	√	√					R-TANT3-COLADOR
			√	√			R-TANT4-COLADOR
					√	√	R-TANT6-COLADOR
CUÑA DE ROTOR	√	√					R-FOSS3-4-CUÑA
			√	√	√	√	R-TANT4-6-CUÑA
DISTANCIADOR	√	√					R-TANT3-DIST-38
			√	√	√	√	R-TANT4-6-DIST-38
IMPULSOR	√	√					R-TANT3-IMP
			√	√			R-TANT4-IMP
					√	√	R-TANT6-IMP
O-RING O JUNTA TORICA	√	√					R-TANT3-ORING36B
			√	√	√	√	R-TANT4-6-ORING36C
	√	√					R-TANT3-ORING36D
	√	√					R-TANT3-ORING36E
			√	√	√	√	R-TANT4-6-ORING36E
	√	√					R-TANT3-JUNTA37A
			√	√	√	√	R-TANT4-6-JUNTA37A
	√	√					R-TANT3-JUNTA37B
			√	√	√	√	R-TANT4-6-JUNTA37B
	√	√					R-TANT3-JUNTA37C
			√	√	√	√	R-TANT4-6-JUNTA37C
PLACA PROTECTORA	√	√					R-TANT3-P-PROTE
			√	√			R-TANT4-P-PROTE
SELLO DE ACEITE	√	√					R-FOSS3-SELLO-ACE
			√	√	√	√	R-TANT4-SELLO-ACE
SELLO MECÁNICO	√	√					R-FOSS3-SM
			√	√	√	√	R-TANT4-SM

ALTAMIRA®

REFACCIONES
MOTOBOMBA FOSS



REFACCIÓN	FOSS3 -30-3230	FOSS3 -30-3460	FOSS4 -50-3230	FOSS4 -50-3460	CÓDIGO
ADAPTADOR ESPIGA PARA MANGUERA	√	√			R-FOSS3-AD-MANG
			√	√	R-FOSS4-AD-MANG
IMPULSOR	√	√			R-FOSS3-IMP
			√	√	R-FOSS4-IMP
AGITADOR	√	√	√	√	R-FOSS-AGITAD
COLADOR	√	√	√	√	R-FOSS-COLADOR
BALERO			√	√	R-FOSS-BAL-6308
	√	√			R-TIDE3-50-BAL-31b
	√	√	√	√	R-TIDE2-BAL-31b
CLIXON	√	√			R-FOSS3-PRO-T
			√	√	R-FOSS4-PRO-T
SELLO MECANICO	√	√	√	√	R-FOSS3-SM
SELLO DE ACEITE	√	√			R-FOSS3-SELLO-ACE
O-RING O JUNTA TORICA	√	√	√	√	R-FOSS-ORING36B
	√	√	√	√	R-FOSS-ORING36D
	√	√	√	√	R-FOSS-ORING36F
	√	√	√	√	R-FOSS-ORING36G
	√	√	√	√	R-FOSS-JUNTA37C
BUJE	√	√	√	√	R-FOSS3-4-BUJE
BASE DE BALERO	√	√	√	√	R-FOSS-BASE-BAL
BASE SELLO MECANICO	√	√	√	√	R-FOSS-BASE-SM
ARANDELA	√	√	√	√	R-FOSS3-4-ARAN-44D
	√	√	√	√	R-FOSS3-4-ARAN-44F
	√	√	√	√	R-FOSS3-4-ARAN-44C
	√	√	√	√	R-FOSS3-4-ARAN-44K
CUÑA DE ROTOR	√	√	√	√	R-FOSS3-4-CUÑA
CABLE DE ALIMENTACION	√	√	√	√	R-FOSS-CABLE
O-RING O JUNTA TORICA	√	√	√	√	R-TIDE2-ORING36A
	√	√	√	√	R-TIDE2-ORING36B
PLACA PROTECTORA	√	√	√	√	R-TIDE3-50-P-PROTE
O-RING O JUNTA TORICA	√	√	√	√	R-TIDE3-JUNTA 37A
TORNILLO	√	√	√	√	R-TIDE3-SCREW-42e
CANDADO	√	√	√	√	R-TIDE3-CAND-46

ALTAMIRA®

REFACCIONES
MOTOBOMBA TIDE




REFACCIÓN	TIDE2 -20-3230	TIDE2 -30-3230	TIDE3 -50-3230	TIDE3 -50-3460	TIDE4 -50-3230	TIDE4 -50-3460	CÓDIGO
ADAPTADOR MANGUERA	√	√					R-TIDE2-20-AD-MANG
			√	√			R-TIDE3-50-AD-MANG
					√	√	R-TIDE4-50-AD-MANG
AGITADOR	√	√					R-TIDE2-20-AGITAD
			√	√	√	√	R-TIDE3-50-AGITAD
ARANDELA	√	√					R-TIDE2-ARAND-44F
	√	√					R-TIDE2-ARAND-44H
			√	√	√	√	R-TIDE3-ARAND-44D
BALERO	√	√					R-TIDE2-20-BAL-31A
	√	√					R-TIDE2-BAL-31B
			√	√	√	√	R-TIDE3-50-BAL-31A
			√	√	√	√	R-TIDE3-50-BAL-31B
BASE DE SELLO MECANICO	√	√					R-TIDE2-BASE-SM
			√	√	√	√	R-TIDE3-BASE-SM
CABLE CONECTOR	√	√					R-TIDE2-CABLE
			√	√	√	√	R-TIDE3-CABLE
CANDADO	√	√					R-TIDE2-CAND-46A
	√	√					R-TIDE2-CAND-46B
			√	√	√	√	R-TIDE3-CAND-46
	√	√					R-TIDE2-20-COL
			√	√	√	√	R-TIDE3-50-COL
CUÑA DE ROTOR	√	√					R-TIDE2-CUÑA
			√	√	√	√	R-TIDE3-CUÑA
DISTANCIADOR	√	√					R-TIDE2-DIST-38
IMPULSOR	√						R-TIDE2-20-IMP
		√					R-TIDE2-30-IMP
			√	√			R-TIDE3-50-IMP
					√	√	R-TIDE4-50-IMP
O-RING O JUNTA TORICA			√	√	√	√	R-TIDE3-JUNTA 37A
	√	√					R-TIDE2-JUNTA 37A
			√	√	√	√	R-TIDE3-JUNTA 37B
	√	√					R-TIDE2-JUNTA 37B
	√	√					R-TIDE2-JUNTA 37C
			√	√	√	√	R-TIDE3-JUNTA 37C
			√	√	√	√	R-TIDE3-JUNTA 37D
			√	√	√	√	R-TIDE3-ORING36B
	√	√					R-TIDE2-ORING36C
			√	√	√	√	R-TIDE3-ORING36C
			√	√	√	√	R-TIDE3-ORING36D
	√	√					R-TIDE2-ORING36D
			√	√	√	√	R-TIDE3-ORING36E
	√	√	√	√	√	√	R-TIDE2-ORING36A
	√	√					R-TIDE2-ORING36B
PLACA PROTECTORA			√	√			R-TIDE3-50-P-PROTE
	√	√					R-TIDE2-20-P-PROTE
SELLO DE ACEITE			√	√	√	√	R-TIDE3-SELLO-ACE
	√	√					R-TIDE2-SELLO-ACE
SELLO MECANICO			√	√	√	√	R-TIDE3-SELLO-MEC
	√	√					R-TIDE2-SELLO-MEC
TAPON DE DRENADO GENERAL	√	√	√	√	√	√	R-TIDE3-SCREW-42E

ALTAMIRA®

REFACCIONES
BOMBAS APL


REFACCIÓN	APL10/1230	APL10/3230	APL15/1230	APL15/3230	APL15/3460	APL20/3230	APL20/3460	CÓDIGO
IMPULSOR	√	√						2K241
			√	√	√			2K800
						√	√	2K798
O-RING						√	√	4K252
PROTECTOR DE CABLE			√	√	√	√	√	5K111
	√	√						5K113
JUNTA BRIDA			√					5K150
BRIDA DE DESCARGA 2"				√				6K76
CABLE CONECTOR 1F	√							9K444
			√					9K266
CABLE CONECTOR 3F		√		√	√	√	√	9K153
SWITCH DE ARRANQUE DE MOTOR			√					9K496
SELLO MECÁNICO	√	√						10K120
			√	√	√	√	√	10K119
BALERO SUP & INF	√	√	√	√	√	√	√	4K132




ALTAMIRA®

REFACCIONES
BOMBAS APF

REFACCIÓN	APF10/1230	APF10/3230	APF15/1230	APF15/3230	APF15/3460	APF20/1230	APF20/3230	APF20/3460	CÓDIGO
SELLO MECÁNICO	√	√	√	√	√				10K120
						√	√	√	10K119
IMPULSOR	√	√							2K218
			√	√	√				2K217
						√	√	√	2K840
BALERO	√	√	√	√	√	√	√	√	4K132
PROTECTOR DE CALBE	√								5K113
		√	√	√	√	√	√	√	5K111
CAPACITOR	√								9K235
	√		√						9K197
						√			9K352
						√			9K351
SWITCH DE ARRANQUE						√			9K356
CABLE CONECTOR	√		√						9K444
						√			9K266
		√		√	√		√	√	9K153
ORING	√	√	√	√	√	√	√	√	4K252
TUERCA CONECTOR	√	√	√	√	√	√	√	√	9K145



REFACCIÓN	COBA4/75/3230	COBA4/100/3230	COBA6/75/3230	CÓDIGO
CONECTOR MANGUERA COBA4	√	√		R-COB4 CONM
CONECTOR MANGUERA COBA6			√	R-COB6 CONM
IMPULSOR	√			R-COBA4/75-IMP
		√		R-COBA4/100-IMP
			√	R-COBA6/75-IMP
BALERO SUPERIOR COBA4&6/75	√		√	R-COBA4-6/75-BSUP
BALERO SUPERIOR COBA/100		√		R-COBA4/100-BSUP
BALERO INFERIOR COBA4&6/75	√		√	R-COBA4-6/75-BINF
BALERO INFERIOR COBA4/100		√		R-COBA4/100-BINF
SELLO MECANICO COBA4&6/75	√		√	R-COBA4-6/75-SELM
SELLO MECANICO COBA4/100		√		R-COBA4/100-SELM
EMPAQUES 36A COBA4&6/75	√		√	R-COBA4-6/75-E36A
EMPAQUES 36A COBA4/100		√		R-COBA4/100-EQ36A
EMPAQUES 36B COBA4&6/75	√		√	R-COBA4-6/75-E36B
EMPAQUES 36B COBA4/100		√		R-COBA4/100-EQ36B
EMPAQUES 36C COBA4&6/75	√		√	R-COBA4-6/75-E36C
EMPAQUES 36C COBA4/100		√		R-COBA4/100-E36C
EMPAQUES 36D COBA4&6/75	√		√	R-COBA4-6/75-E36D
EMPAQUES 36D COBA4/100		√		R-COBA4/100-E36D
EMPAQUES 36E COBA4&6/75	√		√	R-COBA4-6/75-E36E
EMPAQUES 36E COBA4/100		√		R-COBA4/100-E36E
JUNTA TORICA COBA4/75	√			R-COBA4/75-JTORICA
JUNTA TORICA COBA6/75		√		R-COBA6/75-JTORICA
JUNTA TORICA COBA4/100			√	R-COBA4/100-JTORIC
DISTANCIADOR 41A COBA4&6/75	√		√	R-COBA4-6/75-D41A
DISTANCIADOR 41A COBA4/100		√		R-COBA4/100-D41A
CUÑA COBA4&6/75	√		√	R-COBA4-6/75-CUÑA
CUÑA COBA4/100		√		R-COBA4/100-CUÑA
47X CONECTOR 10M COBA4&6/75	√		√	R-COBA4-6/75-CON




REFACCIÓN	COBA4/150/3230	COBA6/150/3230	COBA8/150/3230	COBA8/150/3460	CÓDIGO
CONECTOR MANGUERA COBA4	√				R-COB4 CONM
CONECTOR MANGUERA COBA6		√			R-COB6 CONM
CONECTOR MANGUERA COBA8			√	√	R-COB8 CONM
IMPULSOR	√				R-COBA4/150-IMP
		√			R-COBA6/150-IMP
			√	√	R-COBA8/150-IMP
BALERO SUP. COBA4/6/8 DE 15HP	√	√	√	√	R-COBA468/150-BSUP
BALERO INF. COBA4/6/8 DE 15HP	√	√	√	√	R-COBA468/150-BINF
SELLO MEC. COBA4/6/8 DE 15HP	√	√	√	√	R-COBA468/150-SELM
EMP. 36A COBA4/6/8 DE 15HP	√	√	√	√	R-COBA468/150-E36A
EMP. 36B COBA4/6/8 DE 15HP	√	√	√	√	R-COBA468/150-E36B
EMP. 36D COBA4/6/8 DE 15HP	√	√	√	√	R-COBA468/150-E36D
EMP 36E COBA4/6/8 DE 15HP	√	√	√	√	R-COBA468/150-E36E
EMP. 36G COBA4/6/8 DE 15HP	√	√	√	√	R-COBA468/150-E36G
JUNTA TORICA COBA4/150	√				R-COBA4/150-JTORIC
JUNTA TORICA COBA6/150		√			R-COBA6/150-JTORIC
JUNTA TORICA COBA8/150			√	√	R-COBA8/150-JTORIC
DISTANCIADOR 41B COBA4/6/8 15HP	√	√	√	√	R-COBA468/150-D41B
DISTANCIADOR 41C COBA4/6/8 15HP	√	√	√	√	R-COBA468/150-D41C
TORNILLO 42F COBA4/6/8 DE 15HP	√	√	√	√	R-COBA468/150-T42F
CUÑA COBA4/6/8 15HP	√	√	√	√	R-COBA468/150-CUÑA
CONECT. 10M COBA4/6/8 15HP 230V	√	√	√		R-COBA468/150-CO23
CONECT. 10M COBA4/6/8 15HP 460V				√	R-COBA468/150-CO43


REFACCIÓN	COBA4/200/3230	COBA4/200/3460	COBA8/200/3230	COBA8/200/3460	CÓDIGO
CONECTOR MANGUERA COBA4	√	√			R-COB4 CONM
CONECTOR MANGUERA COBA8			√	√	R-COB8 CONM
IMPULSOR	√	√			R-COBA4/200-IMP
			√	√	R-COBA8/200-IMP
BALERO SUP. COBA4/6/8 20HP	√	√	√	√	R-COBA468/200-BSUP
BALERO INF. COBA4/6/8 20HP	√	√	√	√	R-COBA468/200-BINF
SELLO MEC. COBA4/6/8 20HP	√	√	√	√	R-COBA468/200-SELM
EMP. 36A COBA4/6/8 20HP	√	√	√	√	R-COBA468/200-E36A
EMP. 36B COBA4/6/8 DE 20HP	√	√	√	√	R-COBA468/200-E36B
EMP. 36D COBA4/6/8 DE 20HP	√	√	√	√	R-COBA468/200-E36D
EMP. 36E COBA4/6/8 DE 20HP	√	√	√	√	R-COBA468/200-E36E
EMP. 36G COBA4/6/8 DE 20HP	√	√	√	√	R-COBA468/200-E36G
JUNTA TORICA COBA4/200	√	√			R-COBA4/200-JTORIC
JUNTA TORICA COBA8/200			√	√	R-COBA8/200-JTORIC
DISTANCIADOR 41B COBA4/6/8 20HP	√	√	√	√	R-COBA468/200-D41B
DISTANCIADOR 41C COBA4/6/8 20HP	√	√	√	√	R-COBA468/200-D41C
TORNILLO 42F COBA4/6/8 20HP	√	√	√	√	R-COBA468/200-T42F
CUÑA COBA4/6/8 20HP	√	√	√	√	R-COBA468/200-CUÑA
CONECT. 10M COBA4/6/8 20HP 230V	√		√		R-COBA468/200-CO23
CONECT. 10M COBA4/6/8 20HP 460V		√		√	R-COBA468/200-CO43

REFACCIÓN	COBA4/200/3230	COBA4/200/3460	COBA8/200/3230	COBA8/200/3460	CÓDIGO
CONECTOR MANGUERA COBA4	√	√			R-COB4 CONM
CONECTOR MANGUERA COBA8			√	√	R-COB8 CONM
IMPULSOR	√	√			R-COBA4/200-IMP
			√	√	R-COBA8/200-IMP
BALERO SUP. COBA4/6/8 20HP	√	√	√	√	R-COBA468/200-BSUP
BALERO INF. COBA4/6/8 20HP	√	√	√	√	R-COBA468/200-BINF
SELLO MECANICO COBA4/6/8 20HP	√	√	√	√	R-COBA468/200-SELM
EMPAQUES 36A COBA4/6/8 20HP	√	√	√	√	R-COBA468/200-E36A
EMPAQUES 36B COBA4/6/8 20HP	√	√	√	√	R-COBA468/200-E36B
EMPAQUES 36D COBA4/6/8 20HP	√	√	√	√	R-COBA468/200-E36D
EMPAQUES 36E COBA4/6/8 20HP	√	√	√	√	R-COBA468/200-E36E
EMPAQUES 36G COBA4/6/8 20HP	√	√	√	√	R-COBA468/200-E36G
JUNTA TORICA COBA4/200	√	√			R-COBA4/200-JTORIC
JUNTA TORICA COBA8/200			√	√	R-COBA8/200-JTORIC
DISTANCIADOR 41B COBA4/6/8 20HP	√	√	√	√	R-COBA468/200-D41B
DISTANCIADOR 41C COBA4/6/8 20HP	√	√	√	√	R-COBA468/200-D41C
TORNILLO 42F COBA4/6/8 20HP	√	√	√	√	R-COBA468/200-T42F
CUÑA COBA4/6/8 20HP	√	√	√	√	R-COBA468/200-CUÑA
CONEC. 10M COBA4/6/8 20HP 230V	√		√		R-COBA468/200-CO23
CONEC. 10M COBA4/6/8 20HP 460V		√		√	R-COBA468/200-CO43

REFACCIÓN	COBA8/250/3230	COBA8/250/3460	CÓDIGO
CONECTOR MANGUERA COBA8	√	√	R-COB8 CONM
IMPULSOR	√	√	R-COBA8/250-IMP
BALERO SUPERIOR COBA8 DE 25HP	√	√	R-COBA8/250-BALSUP
BALERO INFERIOR COBA8 DE 25HP	√	√	R-COBA8/250-BALINF
SELLO MECANICO COBA8 DE 25HP	√	√	R-COBA8/250-SELLOM
EMPAQUES 36A COBA8 DE 25HP	√	√	R-COBA8/250-E36A
EMPAQUES 36B COBA8 DE 25HP	√	√	R-COBA8/250-E36B
EMPAQUES 36D COBA8 DE 25HP	√	√	R-COBA8/250-E36D
EMPAQUES 36E COBA8 DE 25HP	√	√	R-COBA8/250-E36E
EMPAQUES 36G COBA8 DE 25HP	√	√	R-COBA8/250-E36G
JUNTA TORICA COBA8 25HP	√	√	R-COBA8/250-JTORIC
DISTANCIADOR 41B COBA8 DE 25HP	√	√	R-COBA8/250-D41B
DISTANCIADOR 41C COBA8 DE 25HP	√	√	R-COBA8/250-D41C
TORNILLO 42F COBA8 DE 25HP	√	√	R-COBA8/250-T42F
CUÑA COBA8 25HP	√	√	R-COBA8/250-CUÑA
CONECTOR 10M COBA8 DE 25HP 230V	√		R-COBA8/250-CON23
CONECTOR 10M COBA8 DE 25HP 460V		√	R-COBA8/250-CON43



REFACCIONES
BOMBAS COBÁ




REFACCIÓN	COBA6/300/3460	COBA8/300/3460	CÓDIGO
CONECTOR MANGUERA COBA6	√		R-COB6 CONM
CONECTOR MANGUERA COBA8		√	R-COB8 CONM
IMPULSOR	√		R-COBA6/300-IMP
		√	R-COBA8/300-IMP
BALERO SUPERIOR COBA6/8 DE 30HP	√	√	R-COBA6/8/300-BSUP
BALERO INFERIOR COBA6/8 DE 30HP	√	√	R-COBA6/8/300-BINF
SELLO MECANICO COBA6/8 DE 30HP	√	√	R-COBA6/8/300-SELM
EMPAQUES 36A COBA6/8 DE 30HP	√	√	R-COBA6/8/300-E36A
EMPAQUES 36B COBA6/8 DE 30HP	√	√	R-COBA6/8/300-E36B
EMPAQUES 36D COBA6/8 DE 30HP	√	√	R-COBA6/8/300-E36D
EMPAQUES 36E COBA6/8 DE 30HP	√	√	R-COBA6/8/300-E36E
EMPAQUES 36G COBA6/8 DE 30HP	√	√	R-COBA6/8/300-E36G
JUNTA TORICA COBA6 30HP	√		R-COBA6/300-JTORIC
JUNTA TORICA COBA8 30HP		√	R-COBA8/300-JTORIC
DISTANCIADOR 41B COBA6/8 DE 30HP	√	√	R-COBA6/8/300-D41B
DISTANCIADOR 41C COBA6/8 DE 30HP	√	√	R-COBA6/8/300-D41C
TORNILLO 42F COBA6/8 DE 30HP	√	√	R-COBA6/8/300-T42F
CUÑA COBA6/8 30HP	√	√	R-COBA6/8/300-CUÑA
CONECTOR 10M COBA6/8 DE 30HP 460V	√	√	R-COBA6/8/300-CO43


REFACCIÓN	COBA6/400/3460	COBA8/400/3460	COBA10/400/3460	COBA12/400/3460	CÓDIGO
CONECTOR MANGUERA COBA6	√				R-COB6 CONM
CONECTOR MANGUERA COBA8		√			R-COB8 CONM
CONECTOR MANGUERA COBA10			√		R-COB10 CONM
BRIDA DESCARGA CABA 12				√	R-COBA12-CONTB
IMPULSOR	√				R-COBA6/400-IMP
		√			R-COBA8/400-IMP
			√		R-COBA10/400-IMP
				√	R-COBA12/400-IMP
BALERO SUP. COBA6/8/10 40HP	√	√	√		R-COBA6810400-BSUP
BALERO SUP. COBA12 40HP				√	R-COBA12400-BSUP
BALERO INF. COBA6/8/10 40HP	√	√	√		R-COBA6810400-BINF
BALERO INF. COBA12 40HP				√	R-COBA12400-BINF
SELLO MEC. COBA6/8/10 40HP	√	√	√		R-COBA6810400-SELM
SELLO MECANICO COBA12 40HP				√	R-COBA12400-SELM
ANILLO DE SELLADO COBA6 40HP	√				R-COBA6/400-ASELL
ANILLO DE SELLADO COBA8 40HP		√			R-COBA8/400-ASELL
ANILLO DE SELLADO COBA10 40HP			√		R-COBA10/400-ASELL
ANILLO DE SELLADO COBA12 40HP				√	R-COBA12/400-ASELL
EMPAQUES 36A COBA6/8/10 40HP	√	√	√		R-COBA6810400-E36A
EMPAQUES 36A COBA12 40HP				√	R-COBA12400-E36A
EMPAQUES 36B COBA6/8/10 40HP	√	√	√		R-COBA6810400-E36B
EMPAQUES 36B COBA12 40HP				√	R-COBA12400-E36B
EMPAQUES 36D COBA6/8/10 40HP	√	√	√		R-COBA6810400-E36D
EMPAQUES 36D COBA12 40HP				√	R-COBA12400-E36D
EMPAQUES 36E COBA6/8/10 40HP	√	√	√		R-COBA6810400-E36E
EMPAQUES 36E COBA12 40HP				√	R-COBA12400-E36E
EMPAQUES 36G COBA6/8/10 40HP	√	√	√		R-COBA6810400-E36G
EMPAQUES 36G COBA12 40HP				√	R-COBA12400-E36G
JUNTA TORICA COBA6 40HP	√				R-COBA6400-JTORICA
JUNTA TORICA COBA8 40HP		√			R-COBA8400-JTORICA
JUNTA TORICA COBA10 40HP			√		R-COBA10400-JTORIC
JUNTA TORICA COBA12 40HP				√	R-COBA12400-JTORIC
DISTANCIADOR 41B COBA6/8/10 40HP	√	√	√		R-COBA6810400-D41B
DISTANCIADOR 41B COBA12 40HP				√	R-COBA12400-D41B
DISTANCIADOR 41C COBA6/8/10 40HP	√	√	√		R-COBA6810400-D41C
DISTANCIADOR 41C COBA12 40HP				√	R-COBA12400-D41C
TORNILLO 42F COBA6/8/10 40HP	√	√	√		R-COBA6810400-T42F
TORNILLO 42F COBA12 40HP				√	R-COBA12400-T42F
CUÑA COBA6/8/10 40HP	√	√	√		R-COBA6810400-CUÑA
CUÑA COBA12 40HP				√	R-COBA12400-CUÑA
CONECT. 10M COBA6/8/10 40HP 460 V	√	√	√		R-COBA6810400-C43
CONECT. 10M COBA12 40HP 460V				√	R-COBA12400-C47X

REFACCIÓN	COBA6/500/3460	COBA8/500/3460	COBA10/500/3460	COBA12/500/3460	CÓDIGO
CONECTOR MANGUERA COBA6	√				R-COB6 CONM
CONECTOR MANGUERA COBA8		√			R-COB8 CONM
CONECTOR MANGUERA COBA10			√		R-COB10 CONM
BRIDA DESCARGA COBA12				√	R-COBA12-CONTB
IMPULSOR	√				R-COBA6/500-IMP
		√			R-COBA8/500-IMP
			√		R-COBA10/500-IMP
				√	R-COBA12/500-IMP
BALERO SUP. COBA6/8/10 50HP	√	√	√		R-COBA6810500-BSUP
BALERO SUP. COBA12 50HP				√	R-COBA12500-BSUP
BALERO INF. COBA6/8/10 50HP	√	√	√		R-COBA6810500-BINF
BALERO INF. COBA12 50HP				√	R-COBA12500-BINF
SELLO MECÁNICO COBA6/8/10 50HP	√	√	√		R-COBA6810500-SELM
SELLO MECANICO COBA12 50HP				√	R-COBA12500-SELM
ANILLO DE SELLADO COBA6 50HP	√				R-COBA6/500-ASELL
ANILLO DE SELLADO COBA8 50HP		√			R-COBA8/500-ASELL
ANILLO DE SELLADO COBA10 50HP			√		R-COBA10/500-ASELL
ANILLO DE SELLADO COBA12 50HP				√	R-COBA12/500-ASELL
EMPAQUES 36A COBA6/8/10 50HP	√	√	√		R-COBA6810500-E36A
EMPAQUES 36A COBA12 50HP				√	R-COBA12500-E36A
EMPAQUES 36B COBA6/8/10 50HP	√	√	√		R-COBA6810500-E36B
EMPAQUES 36B COBA12 50HP				√	R-COBA12500-E36B
EMPAQUES 36D COBA6/8/10 50HP	√	√	√		R-COBA6810500-E36D
EMPAQUES 36D COBA12 50HP				√	R-COBA12500-E36D
EMPAQUES 36E COBA6/8/10 50HP	√	√	√		R-COBA6810500-E36E
EMPAQUES 36E COBA12 50HP				√	R-COBA12500-E36E
EMPAQUES 36G COBA6/8/10 50HP	√	√	√		R-COBA6810500-E36G
EMPAQUES 36G COBA12 DE 50HP				√	R-COBA12500-E36G
JUNTA TORICA COBA6 50HP	√				R-COBA6500-JTORICA
JUNTA TORICA COBA8 50HP		√			R-COBA8500-JTORICA
JUNTA TORICA COBA10 50HP			√		R-COBA10500-JTORIC
JUNTA TORICA COBA12 50HP				√	R-COBA12500-JTORIC
DISTANCIADOR 41B COBA6/8/10 50HP	√	√	√		R-COBA6810500-D41B
DISTANCIADOR 41B COBA12 50HP				√	R-COBA12500-D41B
DISTANCIADOR 41C COBA6/8/10 50HP	√	√	√		R-COBA6810500-D41C
DISTANCIADOR 41C COBA12 50HP				√	R-COBA12500-D41C
TORNILLO 42F COBA6/8/10 50HP	√	√	√		R-COBA6810500-T42F
TORNILLO 42F COBA12 DE 50HP				√	R-COBA12500-T42F
CUÑA COBA6/8/10 50HP	√	√	√		R-COBA6810500-CUÑA
CUÑA COBA12 50HP				√	R-COBA12500-CUÑA
CONECT. 10M COBA6/8/10 50HP 460V	√	√	√		R-COBA6810500-C43
CONECT. 10M COBA12 50HP 460V				√	R-COBA12500-C47X


REFACCIONES
BOMBAS COBÁ



REFACCIÓN	COBA8/600/3460	COBA10/600/3460	COBA12/600/3460	CÓDIGO
CONECTOR MANGUERA COBA8	√			R-COB8 CONM
CONECTOR MANGUERA COBA10		√		R-COB10 CONM
BRIDA DESCARGA COBA12			√	R-COBA12-CONTB
IMPULSOR	√			R-COBA8/600-IMP
		√		R-COBA10/600-IMP
			√	R-COBA12/600-IMP
BALERO SUPERIOR COBA8/10 60HP	√	√		R-COBA810600-BSUP
BALERO SUPERIOR COBA12 60HP			√	R-COBA12600-BSUP
BALERO INFERIOR COBA8/10 60HP	√	√		R-COBA810600-BINF
BALERO INFERIOR COBA12 60HP			√	R-COBA12600-BINF
SELLO MECÁNICO COBA8/10 DE 60HP	√	√		R-COBA810600-SELM
SELLO MECANICO COBA12 DE 60HP			√	R-COBA12600-SELM
ANILLO DE SELLADO COBA8 60HP	√			R-COBA8/600-ASELL
ANILLO DE SELLADO COBA10 60HP		√		R-COBA10/600-ASELL
ANILLO DE SELLADO COBA12 60HP			√	R-COBA12/600-ASELL
EMPAQUES 36A COBA8/10 DE 60HP	√	√		R-COBA810600-E36A
EMPAQUES 36A COBA12 DE 60HP			√	R-COBA12-E36A
EMPAQUES 36B COBA8/10 DE 60HP	√	√		R-COBA810600-E36B
EMPAQUES 36B COBA12 DE 60HP			√	R-COBA12-E36B
EMPAQUES 36D COBA8/10 DE 60HP	√	√		R-COBA810600-E36D
EMPAQUES 36D COBA12 DE 60HP			√	R-COBA12-E36D
EMPAQUES 36E COBA8/10 DE 60HP	√	√		R-COBA810600-E36E
EMPAQUES 36E COBA12 DE 60HP			√	R-COBA12-E36E
EMPAQUES 36G COBA8/10 DE 60HP	√	√		R-COBA810600-E36G
EMPAQUES 36G COBA12 DE 60HP			√	R-COBA12600-E36G
JUNTA TORICA COBA8 60HP	√	√		R-COBA8600-JTORICA
JUNTA TORICA COBA10 60HP	√	√		R-COBA10600-JTORIC
JUNTA TORICA COBA12 60HP			√	R-COBA12600-JTORIC
DISTANCIADOR 41B COBA8/10 60HP	√	√		R-COBA810600-D41B
DISTANCIADOR 41B COBA12 60HP			√	R-COBA12600-D41B
DISTANCIADOR 41C COBA8/10 60HP	√	√		R-COBA810600-D41C
DISTANCIADOR 41C COBA12 60HP			√	R-COBA12600-D41C
TORNILLO 42F COBA8/10 DE 60HP	√	√		R-COBA810600-T42F
TORNILLO 42F COBA12 DE 60HP			√	R-COBA12600-T42F
CUÑA COBA8/10 60HP	√	√		R-COBA810600-CUÑA
CUÑA COBA12 60HP			√	R-COBA12600-CUÑA
CONEC. 10M COBA8/10 DE 60HP 460V	√	√		R-COBA810600-C43
CONEC. 10M COBA12 DE 60HP 460V			√	R-COBA12600-C47




REFACCIÓN	COBA8/750/3460	COBA10/750/3460	COBA12/750/3460	CÓDIGO
BRIDA DESCARGA COBA8	√			R-COB8 CONM
BRIDA DESCARGA COBA10		√		R-COB10 CONM
BRIDA DESCARGA COBA12			√	R-COBA12-CONTB
IMPULSOR	√			R-COBA8/750-IMP
		√		R-COBA10/750-IMP
			√	R-COBA12/750-IMP
BALERO SUP. COBA8/10/12 75HP	√	√	√	R-COB81012750-BSUP
BALERO INF. COBA8/10/12 75HP	√	√	√	R-COB81012750-BINF
SELLO MEC. COBA8/10/12 75HP	√	√	√	R-COBA81012750-SM
ANILLO DE SELLADO COBA8 75HP	√			R-COBA8-750-ASELL
ANILLO DE SELLADO COBA10 75HP		√		R-COBA10-750-ASELL
ANILLO DE SELLADO COBA12 75HP			√	R-COBA12-750-ASELL
EMPAQUES 36A COBA8/10/12 75HP	√	√	√	R-COB81012750-E36A
EMPAQUES 36B COBA8/10/12 75HP	√	√	√	R-COB81012750-E36B
EMPAQUES 36C COBA8/10/12 75HP	√	√	√	R-COB81012750-E36C
EMPAQUES 36D COBA8/10/12 75HP	√	√	√	R-COB81012750-E36D
EMPAQUES 36E COBA8/10/12 75HP	√	√	√	R-COB81012750-E36E
EMPAQUES 36F COBA8/10/12 75HP	√	√	√	R-COB81012750-E36F
JUNTA TORICA COBA8 75HP	√			R-COBA8750-JTORICA
JUNTA TORICA COBA10 75HP		√		R-COBA10750-JTORIC
JUNTA TORICA COBA12 75HP			√	R-COBA12750-JTORIC
DISTANC. 41D COBA8/10/12 75HP	√	√	√	R-COB81012750-D41D
TORNILLO 42A COBA8/10/12 75HP	√	√	√	R-COB81012750-T42A
CUÑA COBA8/10/12 75HP	√	√	√	R-COB81012750-CUÑA
CONECT. 10M COBA8/10/12 DE 75HP 460V	√	√	√	R-CO81012750-C47AX
CONEC.SENS.TEMP 10M COBA8 A 12 75HP	√	√	√	R-CO81012750-C47BX
SENS.SOBRE.TEMP COBA8/10/12 75HP	√	√	√	R-COB81012750-SST
SENS. CAM. SELLO COBA8/10/12 75HP	√	√	√	R-COB81012750-SCS



REFACCIÓN	COBA8/ 1000/3460	COBA10/ 1000/3460	COBA12/ 1000/3460	CÓDIGO
BRIDA DESCARGA COBA8	√			R-COB8 CONM
BRIDA DESCARGA COBA10		√		R-COB10 CONM
BRIDA DESCARGA COBA12			√	R-COBA12-CONTB
IMPULSOR	√			R-COBA8/1000-IMP
		√		R-COBA10/1000-IMP
			√	R-COBA12/1000-IMP
BALERO SUP. COBA8/10/12 DE 75HP	√	√	√	R-COB810121000-BSU
BALERO INF. COBA8/10/12 DE 75HP	√	√	√	R-COB810121000-BIN
SELLO MEC. COBA8/10/12 75HP	√	√	√	R-COBA810121000-SM
ANILLO DE SELLADO COBA8 75HP	√			R-COBA8-1000-ASEL
ANILLO DE SELLADO COBA10 75HP		√		R-COBA10-1000-ASEL
ANILLO DE SELLADO COBA12 75HP			√	R-COBA12-1000-ASEL
EMPAQUES 36A COBA8/10/12 75HP	√	√	√	R-CO810121000-E36A
EMPAQUES 36B COBA8/10/12 75HP	√	√	√	R-CO810121000-E36B
EMPAQUES 36C COBA8/10/12 75HP	√	√	√	R-CO810121000-E36C
EMPAQUES 36D COBA8/10/12 75HP	√	√	√	R-CO810121000-E36D
EMPAQUES 36E COBA8/10/12 75HP	√	√	√	R-CO810121000-E36E
EMPAQUES 36F COBA8/10/12 75HP	√	√	√	R-CO810121000-E36F
JUNTA TORICA COBA8 75HP	√			R-COB81000-JTORICA
JUNTA TORICA COBA10 75HP		√		R-COB101000-JTORIC
JUNTA TORICA COBA12 75HP			√	R-COB121000-JTORIC
DISTANCIADOR 41D COBA8/10/12 100HP	√	√	√	R-CO810121000-D41D
TORNILLO 42A COBA8/10/12 100HP	√	√	√	R-CO810121000-T42A
CUÑA COBA8/10/12 100HP	√	√	√	R-CO810121000-CUÑA
CONECT. 10M COBA8/10/12 75HP 460V	√	√	√	R-CO81012750-C47AX
CONEC.SENS.TEMP. 10M COBA8 A 12 75HP	√	√	√	R-CO81012750-C47BX
SENS.TEMP. MOTOR COBA8/10/12 100HP	√	√	√	R-CO810121000-STM
SENS. CAMARA SELLO COBA8/10/12 100HP	√	√	√	R-CO810121000-SCS

ALTAMIRA®


REFACCIONES
TANQUES PRECARGADOS XH




REFACCIÓN	ALTAPRO XH25M-52	ALTAPRO XH25M-132	CÓDIGO
MEMBRANA INTERCAMBIABLE		√	MEMBRANAXH-132
	√		MEMBRANAXH-52
BRIDA		√	BRIDA-INF-132G
	√		BRIDA-INF-52G
VÁLVULA	√	√	VALVULAXH-52-132

ALTAMIRA®

REFACCIONES
BOMBAS AMIGA Y MARINA






REFACCIÓN	AMIGA 20A	AMIGA 100A	MARINA 100A	CÓDIGO
ADAPTADOR DESCARGA		√	√	R-AMI/MAR100ADAP
DESCARGA	√			R-AMIGA20/DESC
		√	√	R-AMI/MAR100DESC
BALERO	√			R-AMI20BALERO
		√	√	R-AMI/MAR100BALIN
		√	√	R-AMI/MAR100BALS
CABLE CONECTOR	√			R-AMIGA20/CABLE
		√	√	R-AMI/MAR100CABLE
CAPACITOR	√			R-AMIGA20/CAPA
		√	√	R-AMI/MAR100CAP
CUBIERTA DE MOTOR	√			R-AMIGA20/CMOT
COLADOR		√	√	R-AMI/MAR100CMOT
	√			R-AMIGA20/COL
		√	√	R-AMI/MAR100COL
FLOTADOR	√			R-AMIGA20/FLOT
		√	√	R-AMI/MAR100FLOT
IMPULSOR	√			R-AMIGA20/IMP
		√	√	R-AMI/MAR100IMP
JUNTA TÓRICA	√			R-AMIGA20/JUNT
		√	√	R-AMI/MAR100JUNT
RETEN	√			R-AMI20RETEN
		√	√	R-AMI/MAR100RETEN
SELLO MECANICO	√			R-AMI/MAR20SELMEC
		√	√	R-AMI/MAR100SELMEC
CUERPO DE BOMBA	√			R-AMI20CUERPBOMB
		√		R-AMIGA100CBOM
			√	R-MARINA100CBOM

REFACCIONES


BOMBAS SERIE KOR 4”

REFACCIÓN	INCLUYE	KOR 0.7	KOR 1.2	KOR 2	KOR 3	KOR 4.5	CÓDIGO
KIT DE REPARACIÓN MENOR PARA 5 PASOS KOR07/1.2/2	- 5 Bujes intermedio - 5 Anillos de sellado	√	√	√			K07/1.2/2R-KREP10
KIT DE REPARACIÓN MENOR PARA 5 PASOS KOR3	- 5 Bujes intermedio - 5 Anillos de sellado				√		K3R-KREP5
KIT DE REPARACIÓN MENOR PARA 5 PASOS KOR4.5	- 5 Bujes intermedio - 5 Anillos de sellado					√	K4.5R-KREP5
KIT DE TUERCA Y CONO PARA 1 PASO KOR07/1.2/2	- 1 Anillo de paro - 1 Tuerca de fijación - 1 Arandela de anillo de paro	√	√	√			K07/1.2/2R-KTAP
KIT DE TUERCA Y CONO PARA 5 PASOS DE LA KOR3	- 5 conos para impulsor - 5 tuercas para cono				√		K3R-KREPTC5
KIT DE TUERCA Y CONO PARA 5 PASOS DE LA KOR4.5	- 5 conos para impulsor - 5 tuercas para cono					√	K4.5R-KREPTC5
KIT DE TAZÓN SUPERIOR KOR07/1.2/2 DE 4-27 PASOS	- 1 Guía de válvula check - 1 Tapa de válvula check - 1 Asiento de válvula check - 1 Cubierta de válvula check - 1 Anillo de paro	√	√	√			K07/1.2/2R-KTS6-27
KIT DE TAZÓN SUPERIOR KOR07/1.2 DE 31-58 PASOS	- Tazón de descarga	√	√				K07/1.2R-TD
KIT DE TAZÓN SUPERIOR KOR2 DE 39-52 PASOS	- Tazón de descarga			√			K2R-TD



BOMBAS SERIE KOR 6” y 8”


REFACCIÓN	INCLUYE	KOR6	KOR10	KOR15	KOR20	KOR25	KOR32	KOR40	KOR53	KOR70	CÓDIGO
KIT DE REPARACIÓN MENOR PARA 5 PASOS	-5 Bujes intermedio -5 Anillos de sellado -5 Anillos de desgaste	√									K6R-KREP5
			√								K10R-KREP5
				√	√						K15/20R-KREP5
						√	√				K25/32R-KREP5
								√			K40R-KREP5
									√		K53R-KREP5
KIT DE REPARACIÓN MENOR PARA 4 PASOS	-3 Bujes intermedio -3 Anillos de sellado -3 Anillos de desgaste									√	K70R-KREP5
KIT DE REPARACIÓN MENOR PARA ESTANDAR	-1 Arandela espaciadora	√									K06R-AE
KIT DE REPARACIÓN MENOR PARA ESTANDAR	-1 Arandela espaciadora -1 Anillo de paro -1 Buje superior -1 Buje inferior		√								K10R-KREP-STD
KIT DE REPARACIÓN MENOR PARA ESTANDAR	-1 Arandela espaciadora -1 Anillo de paro -1 Buje superior -1 Buje inferior -Anillo de sellado inferior			√	√						K15/20R-KREP-STD
KIT DE REPARACIÓN MENOR PARA ESTANDAR	-1 Arandela espaciadora -1 Anillo de paro -1 Buje inferior					√	√				K25/32R-KREP-STD
KIT DE REPARACIÓN MENOR PARA ESTANDAR	-1 Arandela espaciadora -1 Buje superior							√	√		K40/53R-KREP-STD
										√	K70R-KREP-STD
KIT DE TUERCA Y CONO PARA 5 PASOS	-5 conos para impulsor -5 tuercas para cono	√									K06R-KREPTC5
			√	√	√						K10/20R-KREPTC5
						√	√				K25/32R-KREPTC5
								√	√		K40/53R-KREPTC5
										√	K70R-KREP5



ALTAMIRA®


REFACCIONES
BOMBA LIFT

REFACCIÓN	LIFT50-4 -1127A	LIFT50-5 -1127A	LIFT50-6 -1230A	LIFT120-4 -1230A	CÓDIGO
ARANDELA	√	√	√	√	R-LIFT-A1
	√	√	√	√	R-LIFT-A2
	√	√	√		R-LIFT50-ATF
				X	R-LIFT120-ATF
	√	√	√	√	R-LIFT-AOND
BALERO	√	√	√	√	R-LIFT-BSUP
	√	√	√		R-LIFT50-BINF
				√	R-LIFT120-BINF
CABLE DE ALIMENTACIÓN			√		R-LIFT50-6-CA10M
	√	√		√	R-LIFT5045-120-CA
CANDADO	√	√	√	√	R-LIFT-CBAL
CAPACITOR 25µF	√		√		R-LIFT50-4-CAP25MF
CAPACITOR 30µF		√			R-LIFT50-5-CAP30MF
CAPACITOR35µF				√	R-LIFT120-CAP35MF
CONECTOR	√	√	√	√	R-LIFT-CONT
CUERPO DE BOMBA	√				R-LIFT50-4-CB
		√			R-LIFT50-5-CB
			√		R-LIFT50-6-CB
				√	R-LIFT120-4-CB
DIFUSOR	√	√	√		R-LIFT50-DIF
				√	R-LIFT120-DIF
DISTANCIADOR				√	R-LIFT120-DST1
				√	R-LIFT120-DST2
	√	√	√	√	R-LIFT-DST3
	√				R-LIFT50-4-DST4
		√			R-LIFT50-5-DST4
			√	√	R-LIFT-DST4
EMPAQUE	√	√	√	√	R-LIFT-EMPC
FLOTADOR				√	R-LIFT-FLOT
IMPULSOR	√	√	√		R-LIFT50-IMP
				√	R-LIFT120-IMP
O-RING	√	√	√	√	R-LIFT-ORING1
	√	√	√	√	R-LIFT-ORING2
	√	√	√	√	R-LIFT-ORING3
PLATO INFERIO	√	√	√		R-LIFT50-PINF
				√	R-LIFT120-PINF
PLATO SUPERIOR	√	√	√	√	R-LIFT-PSUP
REJILLA DE SUCCIÓN	√	√	√	√	R-LIFT-RS
SELLO MECÁNICO	√	√	√	√	R-LIFT-SM
TAPA DIFUSOR	√	√	√		R-LIFT50-TDF
				√	R-LIFT120-TDF
TAPA SUPERIOR DE MOTOR	√	√	√	√	R-LIFT-TSMP
TAPONES REJILLA SUCC	√	√	√	√	R-LIFT-TRS
TORNILLO DE FLECHA	√	√	√	√	R-LIFT-TF
ANILLO INOX LIFT120				√	R-LIFT120-AINOX
RETEN	√	√	√	√	R-LIFT-LSELL




REFACCIONES
TRACTOR PUMP

REFACCIÓN	TRPS-C-550-2X2	TRPS-D-550-2X2	CÓDIGO
SELLO MECANICO	√	√	R-TRPS-SELL-MEC
EMPAQUES	√	√	R-TRPS-KIT-EMP
BALEROS	√	√	R-TRPS-KIT-BALEROS
IMPULSOR	√	√	R-TRPS-IMPULSOR
CUÑA	√	√	R-TRPS-CUÑA
KIT TAPONES PARA ACEITE	√	√	R-TRPS-KIT-TAPONES
ENGRANAJE	√	√	R-TRPS-ENGRANE
PIÑON	√	√	R-TPRS-PIÑON
COPLES		√	R-TRPS-KIT-COPLE1
	√		R-TRPS-KIT-COPLE2



REFACCIONES
BOMBAS SERIE 14NX

REFACCIÓN	14NX75-1-1A	14NX100-2-2C	14NX150-2-2A	14NX200-3-2A-1B	14NX250-4-4B	14NX300-5-1A-3B-1C	14NX400-6-1A-5B	14NX500-7-6A-1B	14NX600-9-1A-8B	14NX750-10-10A	14NX1000-14-10A-4B	14NX1250-17-17A	CÓDIGO
ADAPTADOR CON BUJE 6"	√	√	√	√	√	√	√	√	√				14NX-ADAP 6"
ADAPTADOR CON BUJE 8"										√	√	√	14NX-ADAP 8"
TAZÓN SUPERIOR CON BUJE	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			14NX-TS
											√	√	14NX-TS-AP
TAZÓN INTERMEDIO CON BUJE	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			14NX-TI
											√	√	14NX-TI-AP
IMPULSOR RECORTE "A" CON CONO	√		√	√		√	√	√	√	√	√	√	14NX-IMPR A
MPULSOR RECORTE "B" CON CONO				√	√	√	√	√	√		√		14NX-IMPR B
IMPULSOR RECORTE "C" CON CONO		√				√							14NX-IMPR C
GUARDA CABLE	√												14NX-1 GC 6"
		√	√										14NX-2 GC 6"
				√									14NX-3 GC 6"
					√								14NX-4 GC 6"
						√							14NX-5 GC 6"
							√						14NX-6 GC 6"
								√					14NX-7 GC 6"
									√				14NX-9 GC 6"
										√			14NX-10 GC 8"
											√		14NX-14 GC 8"
												√	14NX-17 GC 8"



ALTAMIRA®


REFACCIONES
BOMBAS SERIE 22NX

REFACCIÓN	22NX75-1-1B	22NX100-2-2C	22NX150-2-1B-1C	22NX200-3-2B-1C	22NX250-3-1A-2B	22NX300-3-2A-1B	22NX400-4-2A-2B	22NX400-5-2A-3B	22NX500-6-2A-4B	22NX600-7-3A-4B	22NX750-7-7A	22NX1000-9-9A	22NX1250-12-10A-2B	CÓDIGO
DAPTADOR CON BUJE 6"	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				22NX-ADAP 6"
ADAPTADOR CON BUJE 8"											√	√	√	22NX-ADAP 8"
TAZÓN SUPERIOR CON BUJE	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	22NX-TS
TAZÓN INTERMEDIO CON BUJE	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	22NX-TI
IMPULSOR RECORTE "A" CON CONO					√	√	√	√	√	√	√	√	√	22NX-IMPR A
MPULSOR RECORTE "B" CON CONO	√		√	√	√	√	√	√	√	√			√	22NX-IMPR B
IMPULSOR RECORTE "C" CON CONO		√	√	√										22NX-IMPR C
GUARDA CABLE	√													14/63NX-GC8"
		√	√											22NX-2 GC 6"
				√	√	√								22NX-3 GC 6"
							√	√						22NX-5 GC 6"
									√					22NX-6 GC 6"
										√				22NX-7 GC 6"
											√			22NX-7 GC 8"
												√		22NX-9 GC 8"
													√	22NX-12 GC 8"

ALTAMIRA®

REFACCIONES
BOMBAS SERIE 35NX

REFACCIÓN	35NX100-1-1B	35NX200-2-2B	35NX250-2-2A	35NX300-3-3B	35NX400-4-4B	35NX500-4-4A	35NX600-5-3A-2B	35NX750-6-5A-1B	35NX1000-8-6A-2B	35NX1250-10-7A-3B	CÓDIGO
ADAPTADOR CON BUJE 6"	√	√	√	√	√	√	√	√			35/44NX-ADAP 6"
ADAPTADOR CON BUJE 8"									√	√	35/44NX-ADAP 8"
TAZÓN SUPERIOR CON BUJE	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	35/44NX-TS
TAZÓN INTERMEDIO CON BUJE	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	35/44NX-TI
IMPULSOR RECORTE "A"			√			√	√	√	√	√	35NX-IMPR A
IMPULSOR RECORTE "B"	√	√		√	√		√	√	√	√	35NX-IMPR B
GUARDA CABLE	√										35/44NX-1 GC 6"
		√	√								35/44NX-2 GC 6"
				√							35/44NX-3 GC 6"
					√	√					35/44NX-4 GC 6"
							√				35/44NX-5 GC 6"
								√			35/44NX-6 GC 8"
									√		35/44NX-8 GC 8"
										√	35/44NX-10 GC 8"



ALTAMIRA®


REFACCIONES
BOMBAS SERIE 44NX

REFACCIÓN	44NX150-1-1C	44NX250-1-1A	44NX300-2-1B-1C	44NX400-2-2A	44NX500-3-1A-1B-1C	44NX600-4-2B-2C	44NX750-4-1A-3B	44NX1000-5-4A-1B	44NX1250-6-4A-2B	44NX1500-7-2A-5B	CÓDIGO
ADAPTADOR CON BUJE 6"	√	√	√	√	√	√					35/44NX-ADAP 6"
ADAPTADOR CON BUJE 8"							√	√	√	√	35/44NX-ADAP 8"
TAZÓN SUPERIOR CON BUJE	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	35/44NX-TS
TAZÓN INTERMEDIO CON BUJE	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	35/44NX-TI
IMPULSOR RECORTE "A"		√		√	√		√	√	√	√	44NX-IMPR A
IMPULSOR RECORTE "B"			√		√	√	√	√	√	√	44NX-IMPR B
IMPULSOR RECORTE "C"	√		√		√	√					44NX-IMPR C
GUARDA CABLE	√	√									35/44NX-1 GC 6"
			√								35/44NX-2 GC 6"
					√						35/44NX-3 GC 6"
						√					35/44NX-4 GC 6"
							√				35/44NX-4 GC 8"
								√			35/44NX-5 GC 8"
									√		35/44NX-6 GC 8"
										√	35/44NX-7 GC 8"

ALTAMIRA®

REFACCIONES
BOMBAS SERIE 45NX

REFACCIÓN	45NX250-1-1C	45NX300-1-1B	45NX400-1-1A	45NX500-2-1B-1C	45NX600-2-1A-1B	45NX750-3-2B-1C	45NX1000-4-2B-2C	45NX1250-5-3B-2C	45NX1500-5-3A-2B	45NX1750-6-3A-2B1C	45NX2000-7-3A-3B1C	CÓDIGO
ADAPTADOR CON BUJE 6"	√	√	√	√	√							45/66/75NX-ADAP6"
ADAPTADOR CON BUJE 8"						√	√	√	√	√	√	45/66/75NX-ADAP8"
TAZÓN SUPERIOR CON BUJE	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	45NX-TS
TAZÓN INTERMEDIO CON BUJE	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	45NX-TI
IMPULSOR RECORTE "A" CON CONO			√		√				√	√	√	45NX-IMPR A
IMPULSOR RECORTE "B" CON CONO		√		√	√	√	√	√	√	√	√	45NX-IMPR B
IMPULSOR RECORTE "C" CON CONO	√			√		√	√	√		√	√	45NX-IMPR C
GUARDA CABLE	√											45/66/75NX-AB-GC
		√	√		√							45/66/75NX-1 GC
				√								45/66/75NX-2 GC
						√						45/66/75NX-3 GC
							√					45/66/75NX-4 GC
								√	√			45/66/75NX-5 GC
										√		45/66/75NX-6 GC
											√	45/66/75NX-7 GC



ALTAMIRA®

REFACCIONES
BOMBAS SERIE 63NX

REFACCIÓN	63NX250-1-1A	63NX400-2-1A-1B	63NX600-3-1A-2B	63NX750-4-1A-3B	63NX1000-5-3A-2B	63NX1250-7-7B	CÓDIGO
ADAPTADOR CON BUJE 6"	√	√	√				63NX-ADAP 6"
ADAPTADOR CON BUJE 8"				√	√	√	63NX-ADAP 8"
TAZÓN SUPERIOR CON BUJE	√	√	√	√	√	√	63NX-TS
TAZÓN INTERMEDIO CON BUJE	√	√	√	√	√	√	63NX-TI
IMPULSOR RECORTE "A"	√	√	√	√	√		63NX-IMPR A
IMPULSOR RECORTE "B"		√	√	√	√	√	63NX-IMPR B
GUARDA CABLE	√						63NX-1 GC 6"
		√					63NX-2 GC 6"
			√				63NX-3 GC 6"
				√			63NX-4 GC 8"
					√		63NX-5 GC 8"
						√	63NX-7 GC 8"

ALTAMIRA®


REFACCIONES
BOMBAS SERIE 66NX

REFACCIÓN	66NX500-1-1B	66NX600-1-1A	66NX1000-2-1A-1C	66NX1250-3-3C	66NX1500-3-1A-1B1C	66NX1750-4-1B-3C	66NX2000-4-1A-3B	CÓDIGO
REJILLA DE SUCCIÓN C/TORNILLOS 6"	√	√						NX-COLADOR ADAP.6"
REJILLA DE SUCCIÓN C/TORNILLOS 8"			√	√	√	√	√	NX-COLADOR ADAP.8"
COPLE 6"	√	√						NX-COPLE6"
ADAPTADOR CON BUJE 6"	x	√						45/66/75NX-ADAP6"
ADAPTADOR CON BUJE 8"			√	√	√	√	√	45/66/75NX-ADAP8"
TAZÓN SUPERIOR CON BUJE	√	√	√	√	√	√	√	66/75NX-TS
TAZÓN INTERMEDIO CON BUJE			√	√	√	√	√	66/75NX-TI
IMPULSOR RECORTE "A" CON CONO		√	√		√		√	66NX-IMPR A
IMPULSOR RECORTE "B" CON CONO	√				√	√	√	66NX-IMPR B
IMPULSOR RECORTE "C" CON CONO			√	√	√	√		66NX-IMPR C
GUARDA CABLE	√	√						45/66/75NX-1 GC
			√					45/66/75NX-2 GC
				√	√			45/66/75NX-3 GC
						√	√	45/66/75NX-4 GC


ALTAMIRA®

REFACCIONES
BOMBAS SERIE 75NX

REFACCIÓN	75NX600-1-1B	75NX750-1-1A	75NX1000-2-1B-1C	75NX1250-2-1A-1B	75NX1500-3-1B-2C	75NX1750-3-2A-1C	75NX2000-4-1A-3C	CÓDIGO
ADAPTADOR CON BUJE 6"	√							45/66/75NX-ADAP6"
ADAPTADOR CON BUJE 8"		√	√	√	√	√	√	45/66/75NX-ADAP8"
TAZÓN SUPERIOR CON BUJE	√	√	√	√	√	√	√	66/75NX-TS
TAZÓN INTERMEDIO CON BUJE				√	√	√	√	66/75NX-TI
IMPULSOR RECORTE "A" CON CONO		√		√		√	√	75NX-IMPR A
IMPULSOR RECORTE "B" CON CONO	√		√	√	√			75NX-IMPR B
IMPULSOR RECORTE "C" CON CONO			√		√	√	√	75NX-IMPR C
GUARDA CABLE	√	√						45/66/75NX-1 GC
			√	√				45/66/75NX-2 GC
					√			45/66/75NX-3 GC
						√		45/66/75NX-3 GC
							√	45/66/75NX-4 GC




REFACCIÓN	MSRT6 7.53230	MSRT6 7.53460	MSRT6 103230	MSRT6 103460	MSRT6 153230	MSRT6 153460	MSRT6 203230	MSRT6 203460	MSRT6 253230	MSRT6 253460	MSRT6 303230	MSRT6 303460	MSRT6 403230	MSRT6 403460	MSRT6 503230	MSRT6 503460	MSRT8/6 603460	MSRT8 753460	MSRT8 1003460	MSRT10/8 1253460	MSRT10/8 1503460	MSRT10/8 1753460	MSRT10/8 2003460	MSRT12/10 2503460	CÓDIGO
ADAPTADOR BRIDA																	√								R-AB-MSW8/6-60
																		√	√						R-AB-MSW8/6-75/100
																				√	√	√	√		R-AB-MSW10/8
																								√	R-AB-MSW12/10
BUJE DE GRAFITO	√	√	√	√	√	√																			R-BUJEGRW7.5-15
							√	√	√	√															R-BUJEGRW20-25
											√	√	√	√	√	√									R-BUJEINFGRW30-50
											√	√	√	√	√	√									R-BUJESPGRW30-50
																	√	√	√						R-BUJEINFGRW60-100
																	√	√	√						R-BUJESUPGRW60-100
																				√	√	√	√		R-BUJEGRW125-200
																								√	R-BUJEGRW250
BUJE INOXIDABLE P. ROTOR	√	√	√	√	√	√																			R-BUJERINXW7.5-15
							√	√	√	√															R-BUJERINXW20-25
											√	√	√	√	√	√									R-BUJERINXW30-50
																	√	√	√						R-BUJERINFW60-100
																	√	√	√						R-BUJERSUPW60-100
																				√	√	√	√		R-BUJERINXW125-200
																								√	R-BUJERINXW250
CAJA DE AJUSTE	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√									R-CA-MSW6
																	√	√	√						R-CA-MSW8
																				√	√	√	√		R-CA-MSW10
																								√	R-CA-MSW12
CABLE CONECTOR	√	√	√	√	√	√	√	√		√		√													R-CC3X6MSW"
									√		√		√	√	√	√									R-CC3X10MSW"
																	√								R-CC3X16MSW" 5M
																		√	√	√					R-CC1X25MSW"
																					√	√	√		R-CC1X35MSW"
																								√	R-CCMSW12/10"250
CONJUNTO DE SEGMENTOS	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√									R-CDSEG-MSW6"
																	√	√	√						R-CDSEG-MSW8"
																				√	√	√	√		R-CDSEG-MSW10/8"
																								√	R-CDSEG-MSW12"
CUBIERTA SUPERIOR	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√									R-CS-MSW6-C
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√									R-CS-MSW6-L
																	√	√	√						R-CS-MSW8C
																	√	√	√						R-CS-MSW8L
																				√	√	√	√		R-CS-MSW10
																								√	R-CD-MSW12
DESARENADOR	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√									R-MSRT6-DESARE
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√									R-DESARE-MSW6"
																	√	√	√						R-MSRT8-DESARE
																	√	√	√						R-DESARE-MSW8"
																				√	√	√	√		R-MSRT10/8-DESARE
																				√	√	√	√		R-DESARE-MSW10/8"
																								√	R-DESARE-MSW12/10"
DIAFRAGMA	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√									R-DIAF-MSW6"
																	√	√	√						R-DIAF-MSW8"
																				√	√	√	√		R-DIAF-MSW10/8"
																								√	R-DIAF-MSW250
DISCO DE GRAFITO	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√									R-DISCOGR-MSW6"
																	√	√	√						R-DISCOGR-MSW8"
																				√	√	√	√		R-DISCOGR-MSW10/8"
																								√	R-DISCOGR-MSW12"
INTERCAMBIADOR DE CALOR																								√	R-IC-MSW12



REFACCIÓN	MSRT6 7.53230	MSRT6 7.53460	MSRT6 103230	MSRT6 103460	MSRT6 153230	MSRT6 153460	MSRT6 203230	MSRT6 203460	MSRT6 253230	MSRT6 253460	MSRT6 303230	MSRT6 303460	MSRT6 403230	MSRT6 403460	MSRT6 503230	MSRT6 503460	MSRT8/6 603460	MSRT8 753460	MSRT8 1003460	MSRT10/8 1253460	MSRT10/8 1503460	MSRT10/8 1753460	MSRT10/8 2003460	MSRT12/10 2503460	CÓDIGO
ARANDELA DE BAJA CARGA	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√									R-PBCARGA-MSW6"
																	√	√	√						R-PBCARGA-MSW8"
																				√	√	√	√		R-PBCARGA-MSW10/8"
																								√	R-PBCARGA-MSW12/10
SELLO CONECTOR	√		√		√		√																		R-SECMSW7.5-20/230
									√																R-SECMSW25/230
											√		√		√										R-SECMSW30-50/230
		√		√		√		√		√		√													R-SECMSW7.5-30/460
														√		√									R-SECMSW40-50/460
																	√								R-SECMSW60/230-460
																		√	√						R-SECMSW75-100/460
																				√					R-SECMSW125/460
																					√				R-SECMSW150/460
																						√	√		R-SECMSW175-200
																								√	R-SECMSW250/460
SOPORTE INFERIOR	√	√	√	√	√	√																			R-SI-MSW6
							√	√	√	√															R-SI-MSW6
											√	√	√	√	√	√									R-SI2-MSW6
																	√	√	√						R-SI-MSW8
																				√	√	√	√		R-SI-MSW10
																								√	R-SI-MSW12
SELLO MECÁNICO	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√									R-MSRT6-SM
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√									R-SM-MSW6"
																	√	√	√						R-MSRT8-SM
																	√	√	√						R-SM-MSW8"
																				√	√	√	√		R-MSRT10-SM
																				√	√	√	√		R-SM-MSW10/8"
																								√	R-SM-MSW12/10"
SOPORTE SUPERIOR	√	√	√	√	√	√																			R-SS-MSW6 7.5-15HP
							√	√	√	√															R-SS-MSW6 20-25HP
											√	√	√	√	√	√									R-SS-MSW6 30-50HP
																	√	√	√						R-SS-MSW8
																				√	√	√	√		R-SS-MSW10
																								√	R-SS-MSW12
TAPA SELLO MECÁNICO	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√									R-MSRT6-TAPSM
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√									R-TAPSM-MSW6"
																	√	√	√						R-MSRT8-TAPSM
																	√	√	√						R-TAPSM-MSW8"
																				√	√	√	√		R-MSRT10/8-TAPSM
																				√	√	√	√		R-TAPSM-MSW10/8"
																								√	R-TAPSM-MSW12/10"
TAPA DE DIAFRAGMA	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√									R-TD-MSW6
																	√	√	√						R-TD-MSW8
																				√	√	√	√		R-TD-MSW10
																								√	R-TD-MSW12
JUNTA AJUST. /SELLO MECAN	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√									R-TD-MSW12
																	√	√	√						R-MSRT8-JA
																				√	√	√	√		R-MSRT10-JA
SELLO CONECTOR P/PT100													√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	R-SECMSWPT100


LÁMPARAS DELUX



REFACCIÓN	DLX-5N-B-12W-12A	DLX-5N-C-12W-12A	DLX-9-C-7W-12A	DLX-9-B-12W-12A	DLX-9-C-12W-12A	DLX-9-C-18W-12A	DLX-9-C-25W-12A	DLX-10N-B-18W-12A	DLX-10N-B-50W-12A	DLX-10N-C-35W-12A	DLX-10N-C-35W-12D	CÓDIGO
KIT MANGUERA								√	√	√	√	R-DLXKM10N
LAMINA SUPERIOR								√	√	√	√	R-DLX-10LAN-LAMINA
NICHO								√	√	√	√	R-DLX-10N
NICHO	√	√										R-DLX-5N
LAMINA TORNILLO			√	√	√	√	√					R-DLX-9-C-LAMINA

BURBUJEADORES MULTICOLOR LED


REFACCIÓN	BURBUJEADOR 4"	BURBUJEADOR 8"	CÓDIGO
KIT LENTE	√		KITLENTEBURB4
KIT CUBIERTA PROTECTORA	√		KITCUBIERTABURB4
CABLE DESCONEXIÓN RÁPIDA	√		CABLEDRBURB4/15M
CUERPO BURBUJEADOR 8" (SIN LED)		√	CUERPOBURBLED8



REFACCIONES

CALENTADOR PARA HIDROMASAJE SERIE CALORE


REFACCIÓN	CALORE1000-1127	CÓDIGO
KIT RACOR	√	R-CALORE-KITRAC1.5



REFACCIONES

TIMER MECÁNICO DE VOLTAJE DUAL SERIE KROSS


REFACCIÓN	KROSS-TM-VD-12A-G	CÓDIGO
CONJ. DE BATERÍA	√	R-KROSS-KITBAT



REFACCIONES

FILTROS CARTUCHO PANDA


REFACCIÓN	012-014-A-001	012-014-A-002	012-014-A-003	012-014-A-004	CÓDIGO
TAPÓN DREN	√	√	√	√	R-FC-TAPONDREN
TAPA C/ANILLO	√	√	√	√	R-FC-TAPA
O-RING ANILLO	√	√	√	√	R-FC-ORING
BLOQUEO DE ANILLO	√	√	√	√	R-FC-BLOANILLO
TAPÓN INFERIOR	√	√	√	√	R-FC-TAPONINF
MANÓMETRO PANDA	√	√	√	√	012-007-D-030
REPUESTO 25GPM	√				012-014-D-001
REPUESTO 35GPM		√			012-014-D-002
REPUESTO 50GPM			√		012-014-D-003
REPUESTO 70 GPM				√	012-014-D-004



REFACCIONES

ROBOT LIMPIADOR AUTOMÁTICO


REFACCIÓN	PA-ROBOT-RT-1-18M	CÓDIGO
BOLSA FILTRO	√	R-PA-ROBOT-BOLFILT
KIT DE MANTENIMIENTO	√	R-PA-ROBOT-KITMAN
KIT SOPORTE RODILLOS	√	R-PA-ROBOT-KITSR
CONJUNTO CABLE	√	R-PA-ROBOT-CONJCBL
TARJETA CONTROLADOR	√	R-PA-ROBOT-TCTRL



REFACCIONES

BOMBAS BABY


REFACCIÓN	BABY8	BABY18	BABY30	BABY55	CÓDIGO
BUJE	√				R-BABY8-BUJE
		√			R-BABY18-BUJE
			√		R-BABY30-BUJE
				√	R-BABY55-BUJE
EJE	√				R-BABY8-EJE
		√			R-BABY18-EJE
			√		R-BABY30-EJE
				√	R-BABY55-EJE
FILTRO	√				R-BABY8-FILTRO
		√			R-BABY18-FILTRO
			√		R-BABY30-FILTRO
				√	R-BABY55-FILTRO
O-RING	√				R-BABY8-ORING
		√			R-BABY18-ORING
PIE DE BOMBA	√	√			R-BABY8-PIE
ROTOR	√				R-BABY8-ROTOR
		√			R-BABY18-ROTOR
			√		R-BABY30-ROTOR
				√	R-BABY55-ROTOR
TAPA DEL FILTRO	√				R-BABY8-TAPFIL
		√			R-BABY18-TAPFIL
TAPA DEL MOTOR	√				R-BABY8-TAPM
		√			R-BABY18-TAPM
			√		R-BABY30-TAPM
				√	R-BABY55-TAPM



REFACCIONES


FILTROS PANDA (PLÁSTICO REFORZADO)

REFACCIÓN	FPD14T	FPD26T	FPD31T	CÓDIGO
VÁLVULA 6V	√			R-FPDT14-VALVULA
		√		012-007-A-001
			√	R-FPD31-VALV6V
EMPAQUE TANQUE	√			R-FPD14-EMPATANQ
		√		R-FPD26-EMPATANQ
			√	R-FPD31-EMPATANQ
ABRAZADERA PARA VÁLVULA	√			R-FPD14-ABRA
		√		R-FPD26-ABRA
			√	R-FPD31-ABRA
CREPINAS		√		R-FPD26-CREPINAS
			√	R-FPD31-CREPINAS
KIT COLECTOR	√			R-FPD14-KITCOLEC
		√		R-FPD26-KITCOLEC
				R-FPD31-KITCOLEC
KIT DE DRENADO	√			R-FPD14-KITDREN
		√		R-FPD26-KITDREN
			√	R-FPD31-KITDREN
BASE PARA TANQUE	√			R-FPD14-BASEFILT
		√		R-FPD26-BASEFILT
			√	R-FPD31-BASEFILT
MEDIA VÁLVULA	√			R-FPD14-MEDIAVALV
		√		012-007-D-017
			√	R-FPD31-MEDIAVALV
RACOR	√			R-FPDT14-KITRACOR
		√		012-007-D-035
			√	R-FPDT31-KITRACOR
ROTOR	√			R-FPD14-KITROTVAL
		√		012-007-D-019
			√	R-FPD31-KITROT-VAL



REFACCIONES

FILTROS PANDA (PLÁSTICO Y FIBRA)




REFACCIÓN	FPP14T	FPP28T	FPF35T	FPF40L	FPF48L	FPF55L	CÓDIGO
CONJUNTO DE DRENADO	√	√					R-FPP-CONJUNTODREN
			√	√	√	√	R-FPF-CONJUNTODREN
BASE PARA FILTRO	√						R-FPP14T-BASEFILT
		√					R-FPP28T-BASEFILT
			√				R-FPF35T-BASEFILT
				√			R-FPF40L-BASEFILT
					√		R-FPF48L-BASEFILT
						√	R-FPF55L-BASEFILT
CREPINA DE FILTRADO		√					R-FPP28T-CREPINA
			√				R-FPF35T-CREPINA
				√			R-FPF40L-CREPINA
					√	√	R-FPF48-55L-CREPIN
KIT DE SOPORTE, TUBO Y COLECTOR	√						R-FPP14T-KITCOLECT
		√					R-FPP28T-KITCOLECT
			√				R-FPF35T-KITCOLECT
DIFUSOR				√	√	√	R-FPFL-DIFUSOR
CUERPO			√				R-FPF35T-TANQUE


REFACCIÓN	FPD16T	FPD19T	FPD24T	CÓDIGO
BASE PARA FILTRO	√			012-007-D-001
BASE PARA FILTRO		√	√	012-007-D-002
CONJUNTO DE DRENADO	√	√	√	012-007-D-003
CREPINA ESTÁNDAR	√	√		012-007-D-004
CREPINA ESTÁNDAR			√	012-007-D-005
CONJUNTO DE PURGA DE AIRE	√	√	√	012-007-D-008
TANQUE DE FILTRO	√			012-007-D-009
		√		012-007-D-010
			√	012-007-D-011
TUBO CENTRAL	√			012-007-D-012
		√		012-007-D-013
			√	012-007-D-014
ABRAZADERA PARA VÁLVULA	√	√	√	012-007-D-015
SELLO ORING /VÁLV/TANQUE	√	√	√	012-007-D-016
VÁLVULA 6 VÍAS	√	√	√	012-007-A-001
MEDIA VÁLVULA	√	√	√	012-007-D-017
JUEGO ORING FILTRO	√	√	√	012-007-D-018
ROTOR VÁLV. /EMPAQUE ARAÑA	√	√	√	012-007-D-019
KIT RESORTE CON RONDANAS	√	√	√	012-007-D-020
BASE PARA VÁLVULA 6 VÍAS	√	√	√	012-007-D-021
CUERPO PARA VÁLVULA	√	√	√	012-007-D-022
MIRILLA Y O-RING	√	√	√	012-007-D-023
RESORTE PARA VÁLVULA	√	√	√	012-007-D-024
KIT DE O-RING TAPA Y CUERPO	√	√	√	012-007-D-026
O-RING PARA ROTOR	√	√	√	012-007-D-027
TORNILLO + TUERCA	√	√	√	012-007-D-028
PALANCA PARA VÁLVULA	√	√	√	012-007-D-029
MANOMETRO PARA VÁLVULA	√	√	√	012-007-D-030
ARANDELA DE PALANCA	√	√	√	012-007-D-031
ARANDELA DE ROTOR	√	√	√	012-007-D-032
RACOR	√	√	√	012-007-D-035

REFACCIONES

FILTROS PANDA (FIBRA DE VIDRIO)

REFACCIÓN	MARB-36T-FB-6V	MARB-40L-FB-6V	MARB-48L-FB-6V	MARB-56L-FB-6V	CÓDIGO
BOQUILLA DE RETORNO		√	√	√	R-MARB-BRETORNO-L
COLECTOR	√				R-MARB-COL36"SUP
		√			R-MARB-KITCOL40"L
			√		R-MARB-KITCOL48"L
				√	R-MARB-KITCOL56"L
CONJUNTO DRENADO	√				R-MARB-CONJDREN-S
		√	√	√	R-MARB-CONJDRENADO
CREPINA	√	√	√	√	R-MARB-CREP-L1
			√	√	R-MARB-CREP-C1
EMPAQUE PARA TANQUE	√				R-MARB-ETVSUP2"
		√	√	√	R-MARB-ETVLAT2"
KIT RACOR CODO		√	√	√	R-MARB-RACCODO-L
KIT RACOR PARA VÁLVULA	√				R-MARB-KITRAC-VSUP
		√	√	√	R-MARB-KITRAC-VLAT
KIT ROTOR EMPAQUE ARAÑA	√				R-MARB-KITROT-VSUP
		√	√	√	R-MARB-KITROT-VLAT
MEDIA VÁLVULA	√				R-MARB-MEDVALV-SUP
		√	√	√	R-MARB-MEDVALV-LAT
ORING PARA COLECTOR	√				R-MARB-ORING-COL
TAPA PARA VÁLVULA LATERAL		√	√	√	R-MARB-TAPA-VLAT
TAPÓN PURGA		√	√	√	R-MARB-TPURG
VÁLVULA LATERAL 2"		√	√	√	R-MARB-VALV LAT2"
VÁLVULA SUPERIOR 2"	√				R-MARB-VALVSUP2"







PURIKOR

REFACCIONES
DISPENSADOR DE AGUA FRÍA Y AL TIEMPO

REFACCIÓN	PK-LILI	PK-LILI-RO	PK-IRIS	PK-IRIS-RO	CÓDIGO
MEMB. OSMOSIS INV. 400 GPD PK-LILI/IRIS		√		√	R-PK-RO400GPD
PORTA MEMBRNA OS 400 GPD PK-LILI/IRIS		√		√	R-PK-PORTAMEMRO
PORTAFILTRO TRANSPARENTE PK-LILI/IRIS		√		√	R-PK-PORTAFILTR
PORTAFILTRO BLANCO PK-LILI/IRIS		√		√	R-PK-PORTAFILBL
CLIP PORTA MEMBRANA RO PK-LILI/IRIS		√		√	R-PK-CLIPPORTRO
CLIP PORTA RO C/POST FILTRO PK-LILI/IRIS		√		√	R-PK-CLIPROPFIL
REDUCTOR DE FLUJO PK-LILI/IRIS		√		√	R-PK-REDUFLUJO
TERMOSTATO PK-LILI/IRIS	√	√	√	√	R-PK-TERMOST
LLAVE GANZO PK-IRIS			√	√	R-PK-IRLLAVEGA
LLAVE BEBEDERO PK-IRIS			√	√	R-PK-IRLLAVEBE
LLAVE DE GANZO PK-LILI	√	√			R-PK-LILLAVEGA
BOTON LLAVE PK-IRIS			√	√	R-PK-IRBOTON
COMPRESOR PK-LILI/IRIS	√	√	√	√	R-PK-COMPRESOR
TANQUE PK-IRIS			√	√	R-PK-IRTANQUE
TANQUE PK-LILI	√	√			R-PK-LITANQUE
TAPA DREN PK-LILI	√	√			R-PK-LITAPDREN
TAPA FRONTAL PK-IRIS			√	√	R-PK-IRTAPAFRONT
TAPA FRONTAL PK-LILI	√	√			R-PK-LITAPAFRONT
BOTON AZUL PK-LILI	√	√			R-PK-LIBOTONA
BOTON BLANCO PK-LILI	√	√			R-PK-LIBOTONB
VALVULA ALIMENTACION 3/8"X1/2" IRIS/LI	√	√	√	√	R-PK-VALVALIM3/8
VALVULA ALIMENTACION 1/4"X1/2" IRIS/LI	√	√	√	√	R-PK-VALVALIM1/4
TRANSFORMADOR		√		√	R-PK-LI-IR-TRANS
BOMBA BOOSTER		√		√	R-PK-LIIR-BOMBA





PURIKOR

REFACCIONES
PK HIERRO

REFACCIÓN	PKHIERRO1044-1	CÓDIGO
SEGURO	√	R-PK05056044B
KIT DRENADO	√	R-PKDLFC1-7
COLECTOR SUPERIOR	√	R-PK07060024
AC/AC ADAPTOR	√	R-PK11040038
ADAPTOR 3/4" NPT	√	R-PK21319016N
O-RING	√	R-PK26010036
	√	R-PK26010143
INSERTO	√	R-PK30110004M
CONECTOR	√	R-PK-02170056P
CLIP DE BOLQUEO	√	R-PK21709003N
VÁLVULA DE SUAVIZACIÓN	√	PKVS26D-1-948


PURIKOR

REFACCIONES
LÁMPARAS UV CLASSIC, GOLD Y PLATINUM

REFACCIÓN	PKUV-1-AAV-PK	PKUV-2-AAV-PK	PKUV-6-AAV-PK	PKUV-6-RAV-PK	PKUV-12-RAV-PK	PKUV-18-RAV-PH	PKUV-30-RAV-PH	PKUV-40-RAV-PH	PKUV-60-RAV-PH	PKUV-80-RAV-PH	CÓDIGO
FOCO UV	√										R-PKUV12W
		√									R-PKUV16W
			√	√							R-PKUV25W
						√					R-PKUV40W
					√						R-PKUV55W
							√	√*2	√*3	√*4	R-PKUV75W
MANGA CUARZO	√										R-PKCUARZO-1
		√									R-PKCUARZO-2
			√	√							R-PKCUARZO-6
					√						R-PKCUARZO-12
						√					R-PKCUARZO-18
							√	√*2	√*3	√*4	R-PKCUARZO-30
BALASTRO FOCO UV	√	√	√								R-PKBALCLASSIC
				√							R-PKBAL.GOLD6
					√						R-PKBAL.GOLD12
						√					R-PKBAL.PLAT18
							√				R-PKBAL.PLAT30
								√*2	√*3	√*4	R-PKUVBAL
CONECTOR FOCO UV 4 PIN.								√	√	√	R-PKUVCONEC4P
CONTADOR LAMPARA								√	√	√	R-PKUVTIMER
FUSIBLE PARA LAMP. UV								√	√	√	R-PKUVFUSIBLE
SOPORTE MONTAJE	√										R-PKUVP01
		√	√	√	√						R-PKUVP02
						√	√				R-PKUVSS04
SWITCH ON/OFF								√	√	√	R-PKUVSWITCH
VÁLVULA DE DRENADO								√	√	√	R-PKUVVALVDESAG
FOCO ROJO								√	√	√	R-PKUVFOCOROJO
FOCO VERDE								√	√	√	R-PKUVFOCOVERDE








REFACCIONES PORTAFILTROS MALLA

REFACCIÓN	PKPFMALLA5X.5	CÓDIGO
FILTRO	√	PKPF-L10X.5

PURIKOR

REFACCIONES
SISTEMA DE FILTRACIÓN BÁSICA PUNTO DE USO (POU)

REFACCIÓN	PKF 1/T	PKF-2	PKF-3UV	CÓDIGO
VÁLVULA DE ALIMENTACIÓN	√			R-PK-VA-02
		√	√	R-PKMFV-01
ADAPTADOR CODO "L" (RM1/4", T1/4")		√	√	R-PK-DCC-002A
PORTA FILTRO BLANCO	√	√	√	PKPFB10X.25
CARTUCHO POLIPROPILENO		√	√	PKCPP2.5X10X5
CARTUCHO DE CARBÓN BLOCK	√	√	√	PKCCTO2.5X10X5
O-RING P/PORTAFILTRO	√	√	√	R-PK-ORINGPF
LLAVE PORTAFILTRO	√	√	√	R-PK-WR-02
LLAVE DE GANSO		√	√	R-PK-GF02S
SOPORTE		√	√	R-PK-BRAF-2
NIPPLE 1/4 X 1/4		√	√	R-PK-M22
MANGUERA TUBING		√	√	PK-MANGTUBING1/4
FOCO UV 6W			√	R-PK-UV-6W
MANGA CUARZO			√	R-PK-UVMC-6W
CUERPO DE LÁMPARA INOXIDABLE			√	R-PK-GABINETEUV
TRANSFORMADOR UV 100-140V A 0.12A			√	R-PK-ADAPTADORUV
SWITCH DE ALTA PRESIÓN				R-PK-PSH-800
O-RING LÁMPARA UV 6W			√	R-PK-ORINGUV6W
SUJETADOR DE CAMARA DE ACERO			√	R-PK-CL-06




PURIKOR

REFACCIONES

SISTEMA DE ULTRAFILTRACIÓN PUNTO DE USO (POU)


REFACCIÓN	PKUF-5	PKUF-6UV	CÓDIGO
VÁLVULA DE ALIMENTACIÓN	√	√	R-PKMFV-01
ADAPTADOR CODO "L" (RM1/4", T1/4")	√	√	R-PK-DCC-002A
PORTA FILTRO BLANCO	√	√	PKPFB10X.25
CARTUCHO POLIPROPILENO	√	√	PKCPP2.5X10X5
CARTUCHO DE CARBÓN BLOCK	√	√	PKCCTO2.5X10X5
O-RING P/PORTAFILTRO	√	√	R-PK-ORINGPF
LLAVE PORTAFILTRO	√	√	R-PK-WR-02
LLAVE DE GANSO	√	√	R-PK-GF06
SOPORTE	√	√	R-PK-BRAUF-5
NIPPLE 1/4 X 1/4	√	√	R-PK-M22
MANGUERA TUBING	√	√	PK-MANGTUBING1/4
FOCO UV 6W		√	R-PK-UV-6W
MANGA CUARZO		√	R-PK-UVMC-6W
CUERPO DE LÁMPARA INOX.		√	R-PK-GABINETEUV
TRANSFORMADOR UV 100-140V A 0.12A		√	R-PK-ADAPTADORUV
CARTUCHO CARBÓN EN LINEA	√	√	PKCCAL2.5X10
O-RING LÁMPARA UV 6W		√	R-PK-ORINGUV6W
MEMBRANA	√	√	PKUF-M
CARTUCHO DE CARBÓN GRANULAR	√	√	PKCGAC2.5X10
PORTA MEMBRANA	√	√	R-PKROH-10B
ABRAZADERA DE DRENADO	√	√	R-PK-CLM-5
ADAPTADOR CODO "L" (RM1/8", T1/4")	√	√	R-PK-DCC-013A
O-RING PORTA MEMBRANA	√	√	R-PK-ORING-PM
SUJETADOR PARA PORTAMEMBRANA	√	√	R-PK-CL05
SUJETADOR PORTAMEMB./POSFIL	√	√	R-PK-CL04
SUJETADOR POSTFIL./LAMP.UV		√	R-PK-CL07
VÁLVULA DE PASO	√	√	R-PK-DCC-025




PURIKOR

REFACCIONES

SISTEMA DE ÓSMOSIS INVERSA PUNTO DE USO (POU)





REFACCIÓN	PKRO 100-5	PKRO 100-6UVPM	PKRO 400-6UVP	CÓDIGO
CONEX. DESV. (R.M. 1/2", R.M.1/2", TUB. 1/4")	√	√	√	R-PK-MF-1
ADAPTADOR CODO "L" (RM1/4", T1/4")	√	√	√	R-PK-DCC-002A
PORTA FILTRO BLANCO	√	√	√	PKPFB10X.25
CARTUCHO POLIPROPILENO	√	√	√	PKCPP2.5X10X5
CARTUCHO DE CARBÓN BLOCK	√	√	√	PKCCTO2.5X10X5
O-RING P/PORTAFILTRO	√	√	√	R-PK-ORINGPF
LLAVE PORTAFILTRO	√	√		R-PK-WR-02
LLAVE DE GANSO	√	√	√	R-PK-GF06
MEMBRANA	√	√		PKM-100G
			√	PKM-400G
BOMBA BOOSTER	√	√		R-PK-BP01-100G
			√	R-PK-BP01-400G
MANGUERA TUBING			√	PK-MANGTUBING1/2-N
	√	√		PK-MANGTUBING1/4
FOCO UV 6W		√	√	R-PK-UV-6W
MANGA CUARZO		√	√	R-PK-UVMC-6W
CUERPO DE LÁMPARA INOXIDABLE		√	√	R-PK-GABINETEUV
TRANSFORMADOR UV		√	√	R-PK-ADAPTADORUV
CARTUCHO CARBÓN EN LÍNEA	√	√	√	PKCCAL2.5X10
O-RING LÁMPARA UV		√	√	R-PK-ORINGUV6W
TRANSFORMADOR BOMBA	√	√		R-PK-ADAPTOR
			√	R-PK-ADAPTOR400G
CARTUCHO DE CARBÓN GRANULAR	√	√	√	PKCGAC2.5X10
PORTA MEMBRANA	√	√		R-PKROH-10B
			√	R-PKROH-10BB
ABRAZADERA DE DRENADO	√	√	√	R-PK-CLM-5
ADAPTADOR CODO "L" (RM1/8", T1/4")	√	√	√	R-PK-DCC-013A
O-RING PORTA MEMBRANA	√	√		R-PK-ORING-PM
SUJETADOR PARA PORTAMEMBRANA	√	√		R-PK-CL05
			√	R-PK-CL05B
SUJETADOR PORTAMEMB./POSFIL	√	√		R-PK-CL04
			√	R-PK-CL04B
SUJETADOR POSTFIL./LAMP.UV		√	√	R-PK-CL07
TANQUE	√	√		R-PK-T-3.2G
VÁLVULA DE ALIMENTACIÓN	√	√		R-PK-VA-05
			√	R-PK-VA06
SWITCH DE ALTA PRESIÓN	√	√		R-PK-DCC023
SWITCH DE ALTA PRESIÓN			√	R-PK-YK1-N
SWITCH DE BAJA PRESIÓN	√	√	√	R-PK-DCC-022
SWITCH DE ALTA PRESIÓN	√	√		R-PK-DCC023
SWITCH DE ALTA PRESIÓN			√	R-PK-PSH-700
SWITCH DE BAJA PRESIÓN	√	√	√	R-PK-PSH-800
VÁLVULA SOLENOIDE	√	√		R-PK-SVA8272Q
VÁLVULA SOLENOIDE			√	R-PK-8272
CONTROLADOR LCD		√		R-PK-CB-5
VÁLVULA ESFERA (1/4",1/4")	√	√		R-PK-DCC-024
SOPORTE	√	√		R-PK-BRARO-6
			√	R-PK-BRARO-400
ADAPTADOR CODO "L" (RM1/4", T3/8")			√	R-PK-DCC-002C
ADAPTADOR CODO "L" (RM3/8", T3/8")			√	R-PK-DCC-002D
ADAPTADOR CODO "L" (RM3/8", T1/4")	√	√		R-PK-DCC-005A
ADAPTADOR "T" (T1/4", RM1/4", T1/4")	√			R-PK-DCC-007A
ADAPTADOR "T" (T3/8", RM1/4", T3/8")			√	R-PK-DCC-007G
ADAPTADOR "T" (RM1/4", T1/4", T1/4")	√	√	√	R-PK-DCC-008A
ADAPTADOR "T" (T1/4", T1/4", T1/4")		√	√	R-PK-DCC-009A
ADAPTADOR RECTO (RM1/4", T1/4")			√	R-PK-DCC-012A
ADAPTADOR RECTO (RM1/4, T3/8)			√	R-PK-DCC-012D
CODO VÁLVULA CHECK RM1/4"-T1/4"	√	√	√	R-PK-DCC-020A
RESTRICTOR DE FLUJO	√	√		R-PKTF-450M
			√	R-PKTF-1200M
VALVULA SOLENOIDE AUTOFLUSH			√	R-PK-SVA8261
	√			R-PK-SVA8261Q

REFACCIONES
VÁLVULAS VITAE Y COURE






REFACCIÓN	PK-VITA-CFT-1054	PK-VITA-CFT-948	PK-VITA-CSD-1054	PK-VITA-CSD-1035	PK-VITA-CSD-948	PK-VITA-CSD-1248	PK-VITA-CST-1054	PK-VITA-CST-1035	PK-VITA-CST-948	PK-VITA-CST-1248	PK-VITA-EFT-1054	PK-VITA-EFT-948	PK-VITA-ESD-1054	PK-VITA-ESD-1035	PK-VITA-ESD-948	PK-VITA-ESD-1248	PK-VITA-GFT-1054	PK-VITA-GFT-948	PK-VITA-GFT-1248	PK-VITA-GSD-1054U	PK-VITA-GSD-948U	PK-VITA-GSD-1354U	PK-VITA-GSD-1248U	PK-VITA-GSD-1465U	CÓDIGO
PISTON	√	√																							R-PKVITACFT-PIST-F
			√	√	√	√	√	√	√	√															R-PKVITACE-PISTON
																	√	√	√	√	√	√	√	√	R-PKVITAG-PISTON
SELLOS ESPACIADORES	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√									R-PKVITACE-KIT-SE
																	√	√	√	√	√	√	√	√	R-PKVITAG-KIT-SE
CONJ. VALVULA P/MEZCLAR			√	√	√	√	√	√	√	√			√	√	√	√									R-PKVITACE-VALVULA
CONJ. VALVULA SALMUERA			√	√	√	√	√	√	√	√			√	√	√	√				√	√	√	√	√	R-PKVITACEG-VAL-SA
TARJETA DE CONTROL																	√	√	√	√	√	√	√	√	R-PKVITAG-T-CTRL
											√	√	√	√	√	√									R-PKVITAE-T-CTRL
BYPASS																				√	√	√	√	√	R-PKVITAGSD-VALV-B
											√	√	√	√	√	√									R-PKVITAE-VALV-B
MONITOR																	√	√	√	√	√	√	√	√	R-PKVITAG-MON-REM
																	√	√	√	√	√	√	√	√	R-PKVITAG-MON-INA
CABLE COMUNICACIÓN																	√	√	√	√	√	√	√	√	R-PKVITAG-CBL-COM
CABLE MEDIDOR			√	√	√	√																			R-PKVITACSD-CABLE
TRANSFORMADOR																	√	√	√	√	√	√	√	√	R-PKCUOREVITA-TRAN
											√	√	√	√	√	√									R-PKVITAE-TRANSFOR
CONJUNTO DE MEDIDOR			√	√	√	√																			R-PKVITACSD-MEDIDO
													√	√	√	√									R-PKVITAESD-MEDIDO
ADAPTADOR	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√									R-PKVITACE-ADAP-C
CONECTOR	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√									R-PKVITACE-CONECT
MEDIDOR																				√	√	√	√	√	R-PKVITAGSD-EN-MED
INTERRUPTOR											√	√	√	√	√	√									R-PKVITAE-INTERRUP
MOTOR											√	√	√	√	√	√									R-PKVITAE-MOTOR

REFACCIÓN	PK-CUORE-PFT-2162	PK-CUORE-PFT-1665	PK-CUORE-PFT-1865	PK-CUORE-PST-2162U	PK-CUORE-PST-1665	PK-CUORE-PST-1865	PK-CUORE-PSD-1665	PK-CUORE-PSD-1865	PK-CUORE-TFT-2472	PK-CUORE-TFT-2162	PK-CUORE-TST-2472	PK-CUORE-TST-3072	PK-CUORE-TST-2162	PK-CUORE-TSD-2472	PK-CUORE-TSD-3072	PK-CUORE-TSD-2162	PK-CUORE-UFT	PK-CUORE-UFT-3072	PK-CUORE-UFT-3672	PK-CUORE-UFT-4272	PK-CUORE-USD-U	PK-CUORE-USD-3072	PK-CUORE-USD-3672	PK-CUORE-USD-4272	PK-CUORE-USD-4872	CÓDIGO
BASE	√	√	√	√	√	√	√	√																		R-PKCUOREP-BASE-V
									√	√	√	√	√	√	√	√										R-PKCUORET-BASE-V
BASTAGO				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√										R-PKCUOREPT-TORVAS
CODO	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√										R-PKCUOREPT-CODO
CONJ. VALVULA SALMUERA																					√	√	√	√	√	R-PKCUOREUSD-VAL-S
CUERPO DE VALVULA				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√										R-PKCUOREPT-C-VALV
EJE																					√	√	√	√	√	R-PKCUOREUSD-EJE
ENGRANAJE	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√										R-PKCUOREPT-ENGRAN
																	√	√	√	√	√	√	√	√	√	R-PKCUOREU-ENG-CON
EPAQUE	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√										R-PKCUOREPT-EMPAQ
IMPULSOR																					√	√	√	√	√	R-PKCUOREUSD-ENS-I
INSERTO	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√										R-PKCUOREPT-INSERT
INYECTOR																					√	√	√	√	√	R-PKCUOREUSD-INYEC
KIT RACOR	√	√	√	√	√	√	√	√																		R-PKCUOREP-RAC1.25
									√	√	√	√	√	√	√	√										R-PKCUORET-RAC1.5
	√	√	√	√	√	√	√	√																		R-PKCUOREP-RACLISO
MEDIDOR				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√										R-PKCUOREPT-MEDIDO
MOTOR	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√										R-PKCUOREPT-MOTOR
																	√	√	√	√	√	√	√	√	√	R-PKCUOREU-MOTOR
O RING																					√	√	√	√	√	R-PKCUOREUSD-ORING
PIÑON																	√	√	√	√	√	√	√	√	√	R-PKCUOREU-PIÑON-A
PISTON	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√										R-PKCUOREPT-PISTON
SELLOS ESPACIADORES	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√										R-PKCUOREPT-KIT-SE
																	√	√	√	√	√	√	√	√	√	R-PKCUOREU-KIT-SE
SOPORTE	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√										R-PKCUOREPT-SOPORT
TAPA DE MEDIDOR																					√	√	√	√	√	R-PKCUOREUSD-TAPME
TARJETA DE CONTROL	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√										R-PKCUOREPT-T-CTRL
TEMPORIZADOR																	√	√	√	√						R-PKCUOREUFT-TEMP
TRANSFORMADOR	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√										R-PKCUOREVITA-TRAN
																	√	√	√	√	√	√	√	√	√	R-PKCUOREU-TRANSF
TUBO																	√	√	√	√						R-PKCUOREUFT-INYEC
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√										R-PKCUOREPT-TUBO-L

PURIKOR

REFACCIONES
VÁLVULAS DE CONTROL AUTOMÁTICO



REFACCIÓN	PKVF26T	PKVF26D	PKVF27D	PKVF32D	PKVF48D	PKVS26T	PKVS26D	PKVS27D	PKVS32D	PKVS48D	CÓDIGO
COLECTOR SUPERIOR 2.5"	√	√	√	√		√	√	√	√		R-PK07060009P
CONEX. RÁPIDA 3/8" SALM	√	√				√	√				R-PK21499233M
TRANSFORMADOR	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	R-PK11040038
CONECTOR 1" BYPASS	√	√	√			√	√	√			R-PK21319011N
CONECTOR 3/4" BYPASS	√	√	√			√	√	√			R-PK21319016N
ANILLO DE SELLADO	√	√	√			√	√	√			R-PK-AS6073
				√					√		R-PK-AS3006
					√					√	R-PK-AS0133
BASE PRINCIPAL PKVSF48					√					√	R-PKVSF48DBASE
CONEX. RÁPIDA P/SALMUERA					√					√	R-PK05040013M
CLIP (L)					√					√	R-PK05040017M
CLIP (S)					√					√	R-PK05040018M
CONEX. RÁPIDA P/DRENADO					√					√	R-PK05040012M
LLAVE BYPASS	√	√	√	√		√	√	√	√		R-PK70020007M
CONECTOR ENTRADA SALIDA	√	√	√			√	√	√			R-PK-02170056P
CONECTOR 3/4" BYPASS "L"	√	√	√			√	√	√			R-PK21319036N
KIT CLIP PARA BYPASS	√	√	√			√	√	√			R-PK60090502
CLIP CANDADO BYPASS	√	√	√			√	√	√			R-PK21709003N
MOTOR PARA VÁLVULA	√	√				√	√				R-PK-05011026
					√					√	R-PK-05056510
O-RING	√	√	√	√		√	√	√	√		R-PK-06010103
					√					√	R-PK-26010030
KIT DE REFACCIONES	√					√					R-PK-05005601M
	√					√					R-PK-05005602M
CLIP CAND. CONE. DRE/ SALM BYPASS CONEX. 3/4"	√	√	√			√	√	√			R-PK05056172N
	√	√	√			√	√	√			R-PK02170015Q
SILENCIADOR SELLOS Y ESPACIADOR	√	√				√	√				R-PK-02170029
			√					√			R-PK-02170102
				√					√		R-PK-05005639M
					√					√	R-PK-02170122
	√	√				√	√				R-PK-05056104M
SENSOR DE TARJETA					√					√	R-PK-05040052
KIT DE PISTÓN	√	√				√	√				R-PK-02170028
					√					√	R-PK-02170127
			√								R-PK-02170100
				√							R-PK-02170163
								√			R-PK-02170101
									√		R-PK-02170164
TARJETA DE CONTROL				√					√		R-PK-05033008B
		√					√				R-PK05056549
			√					√			R-PK-05031023
TARJETA PRINCIPAL			√								R-PK-05031026
								√			R-PK-05031025
					√					√	R-PK-05040051B
ENGRANE PARA PKVF48D					√					√	R-PK60095002
ENGRANE PARA PKVF32D				√					√		R-PK92389
A05 Camara de conducción para PKVSF48D					√					√	R-PK02170186
MOTOR PARA VALVULA PKVS/F-27 Y 32			√	√				√	√		R-PK-05056550
CLIP ADAPTADOR PARA BYPASS PKV	√	√	√			√	√	√			R-PK60010046
TORNILLO PARA BYPASS PKV	√	√	√			√	√	√			R-PK60010047
KIT ESPACIADOR PARA PKVS26T	√	√				√	√				R-PK60125
CUERPO DE VÁLVULA P/PKVF26D	√	√				√	√				R-PK60095609
ENGRANAJE SUPERIOR PARA VALV.48D #A22					√					√	R-PK-05040040
KIT SELLOS ESPECIADORES P/VALV.48D #B05					√					√	R-PK20500285
O-RING P/CONECT.ENT/SAL.VALV 22.4X3.55	√	√	√			√	√	√			R-PK26010143
PISTON P/ VALVULA F 32D				√							R-PK02170165
SEGURO DEL ADAPTADOR DEL BYPASS	√	√	√			√	√	√			R-PK05056044B

PURIKOR

REFACCIONES
TANQUES DE FIBRA Y SALMUERA


REFACCIÓN	PKT0948/1035/1054 /1248/1354/1465/1665	PKT1865-5	PKT2162-7	PKT2472-10	PKT3072-15	PKT3672-26	PKSOFT1035	PKSOFT1044	PKTS100	PKTS145	PKTS200	CÓDIGO
COLECTOR INFERIOR	√											R-PK02170012P
		√	√									R-PK07060025
				√								R-PK07060022
					√							R-PKW00001343
						√						R-PKW00001342
TUBO CENTRAL		√	√									R-PK07160037
				√	√							R-PK20060020
ADAPTADOR		√	√	√								R-PK02170079
TAPA TRANSPDE CUBIERTA							√					R-PK07030284M
INSERTO PARA TUBO CONEX.									√	√	√	R-PK30110004M
FLOTADOR											√	R-PK02150003M
									√	√		R-PK02150001M
CUBIERTA							√					R-PK02170106B



PURIKOR


REFACCIONES
PORTAFILTROS

REFACCIÓN	PKPF	PKPFBB	CÓDIGO
SOPORTE	√		R-PK-BRA122
SOPORTE BIG BLUE		√	R-PK-BRA124
LLAVE PORTAFILTRO		√	R-PK-WR-01
O-RING PORTAFILTRO		√	R-PK-ORINGPF
O-RING PORTAFILTRO BIG BLUE		√	R-PK-ORINGPFBB
PORTAFILTRO BIG BLUE 10X1 PURGA		√	PKPFBB10X1P
PORTAFILTRO BIG BLUE 20X1.5 PURGA		√	PKPFBB20X1.5P
BOTÓN PURGA PFBB		√	R-PK-BOTONP4.5



REFACCIONES
PORTAMEMBRANAS


REFACCIÓN	PK-PM 40E300	PK-PM 40S300	PK-PM 80S300	CÓDIGO
PLACA DE SELLO			√	R-PK601
	√			R-PK646
		√		R-PK651
CONO DE EMPUJE			√	R-PK614
ADAPTADOR			√	R-PK615
O-RING PARA ADAPTADOR			√	R-PK917
PLACA DE APOYO			√	R-PK339
TIRANTE			√	R-PK302-1
	√			R-PK302-2
		√		R-PK302-3
SOPORTE			√	R-PK936
	√			R-PK935-2
		√		R-PK935-3
TORNILLERÍA			√	R-PK304
	√	√		R-PK303
ANILLO DE RET. PUERTO LATERAL			√	R-PK337
O-RING X			√	R-PK910
O-RING BIG			√	R-PK904
	√	√		R-PK901
O-RING P/ PUERTO DE PERMEADO			√	R-PK916
ETIQUETA PARA			√	R-PK1547
PORTAMEMBRANA	√	√		R-PK1548
ETIQUETA TAPA POSTERIOR			√	R-PK1546
O-RING PARA PUERTO LATERAL			√	R-PK911
ANILLO DE RET. PUERTO FINAL LAT.			√	R-PK391
TAPA PUERTO CONSENTRADO 3/4"	√			R-PK612
TAPA PUERTO PERMEADO 1/2"	√	√		R-PK611
TAPA PUERTO PERMEADO 1"			√	R-PK618
DEFLECTORES	√	√		R-PK301
O-RING SM. CON SELLO	√			R-PK908
DE GOMA		√		R-PK908-1
O-RING PUERTOS LATERALES		√		R-PK903
JUNTA PUERTOS LATERALES		√		R-PK439



REFACCIONES


VARIADORES W-DRIVE

REFACCIÓN	W-DRIVE2M2M/08	W-DRIVE2M2T/10	CÓDIGO
TAPA MENOR	√	√	R-WDRIVE08/10 TME
TARJETA DE CONTROL	√		R-WDRIVE2M2M8 TCD
+ DISPLAY		√	R-WDRIVE2M2T10 TCD
BASE	√	√	R-WDRIVE08/10 BASE
KIT DE SENSOR DE PRESIÓN	√	√	R-WDRIVE08/10 KSP



VARIADORES F-DRIVE REFACCIONES

REFACCIÓN	FDRIVE2397-M/MT	FDRIVE23911-M/MT	FDRIVE4609-TT	FDRIVE2318-TT	FDRIVE2325-TT	FDRIVE2330-TT	FDRIVE4614-TT	FDRIVE4618-TT	FDRIVE4625-TT	FDRIVE4630-TT	FDRIVE2318-M/T	FDRIVE2325-M/T	CÓDIGO
DIPLAY	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	R-FD DISPLAY
TAPA	√	√											R-FD7911 TAPA
			√	√	√	√	√	√	√	√			R-FDTT TAPA
TARJETA DE CONTROL	√												R-FD TCTRL97
		√											R-FD TCTRL911
			√										R-FD TCTRL4609
				√									R-FD TCTRL2318
					√								R-FD TCTRL2325
						√							R-FD TCTRL2330
							√						R-FD TCTRL4614
								√					R-FD TCTRL4618
									√				R-FD TCTRL4625
										√			R-FD TCTRL4630
FILTRO EMC											√	√	R-FD-FILTROEMC




VARIADORES L-DRIVE

REFACCIÓN	L-DRIVEMT 230V-4A	L-DRIVEMT 230V-7A	L-DRIVEMT 230V-10A	CÓDIGO
BASE	√	√	√	R-L-DRIVE BASE
TAPA	√	√	√	R-L-DRIVE TAPA

VARIADORES R-DRIVE

REFACCIÓN	R-DRIVEPWMM 12/230	R-DRIVEPAMT 10/230	R-DRIVEPAT 15/230	CÓDIGO
TARJETA DE CONTROL	√			R-RDRIVEWMM TC
		√		R-RDRIVEAMT TC
			√	R-RDRIVEATT TC
DISPLAY	√	√		R-RDRI.WAMM/MT DI
			√	R-RDRIVEATT DI+TL
TAPA	√			R-RDRIVEWMM TAPA
		√		R-RDRIVAMT10 TAPA
			√	R-RDRIVEATT TAPA
TARJETA DE FLUJO	√			R-RDRIVEWMM TF
BASE	√			R-RD.WMM BASE
		√		R-RD.AMT BASE
			√	R-RDRIVEATT BASE
TRANSDUCTOR DE PRESIÓN		√	√	R-RDRIVEAMTTT TP
TARJETA AVANZADA			√	R-RDRIVEATT T.AVA
VENTILADOR		√		R-RDRIVEAMT VENT
			√	R-RDRIVEATT VENT
SOPORTE PARA VALVULA CHECK	√			R-RDRI.WMM SPTE VC
VALVULA CHECK	√			R-RDRI.WMM V.CHECK
CONVERTIDOR V HZ			√	R-RDRIVEATT CONV.




VARIADORES R-DRIVE PLUS REFACCIONES


REFACCIÓN	RDRIVEPWMTPL 10/230	RDRIVEPAMTPL 10/230	RDRIVEPATTPL 15/230	RDRIVEPATTPL 18/230	RDRIVEPATTPL 25/230	CÓDIGO
TARJETA DE CONTROL	√	√	√	√	√	R-RDRIVEPL10-25TRS
TRANSDUCTOR DE PRESIÓN	√	√	√	√	√	R-RDRIVEPL10-25TC
TARJETA AVANZADA	√	√				R-RDRIVEPL10TA

VARIADORES B-DRIVE REFACCIONES

REFACCIÓN	B-DRIVEAMM 12/230	B-DRIVEAMT 10/230	B-DRIVEWMM 12/230	B-DRIVEWMT 10/230	BDRIVEWM 11A127/230	BDRIVEWM 14A127/230	CÓDIGO
CABLE PLANO FLEX			√	√	√	√	R-BD-W-FLEX
TARJETA DEL TRANSDUCTOR			√	√	√	√	R-BD-CIR.TRANSDUC
CLEMATOR	√	√					R-BD-CLEMA
CLEMA PARA MOTOR	√	√					R-BD-CLEMA-MOTOR
KIT CUERPO, DISIPADOR Y TRANSDUCTOR			√	√	√	√	R-BD-KIT.CUERPO
RACOR			√	√	√	√	R-BD-RACOR
TAPA PLÁSTICA	√	√					R-BD-TAPA
TARJETA DE CONTROL	√	√					R-BD-TCONTROL
TARJETA DE CONTROL			√	√	√	√	R-BD-W-TCONTROL
TARJETA DE SENSOR			√	√	√	√	R-BD-TSENSOR
TRANSDUCTOR DE PRESIÓN	√	√					R-BD-TRPS
VENTILADOR	√	√					R-BD-VENTILADOR




Enfriado por agua



Enfriado por aire

BOMBAS DE CALOR

REFACCIÓN	EKN 65/1230-C	EKN 90/1230-C	EKN 110/1230-C	EKN 110/3230-C	EKN 120/1230-C	EKN 120/3230-C	EKN 136/1230-C	CÓDIGO
TARJETA DE CONTROL	√	√	√	√	√	√	√	012-009-D-002
SENSOR DE TEMPERATURA (AGUA)	√	√	√	√	√	√	√	012-009-D-003
CONTACTOR, 2 POLOS, 40A	√	√	√	√	√	√	√	012-009-D-004
CAPACITOR, 7.5UF, 370V P/VENTILADOR	√	√	√	√	√	√	√	012-009-D-005
CAPACITOR, 80UF, 370V P/COMPRESOR	√	√	√		√		√	012-009-D-007
TRANSFORMADOR 230/24V	√	√	√	√	√	√	√	012-009-D-011
UNIÓN 2" ECOKAL	√	√	√	√	√	√	√	012-009-D-013
SWITCH DE ALTA PRESIÓN EKN R410	√	√	√	√	√	√	√	012-009-D-018
SWITCH DE BAJA PRESIÓN EKN R410	√	√	√	√	√	√	√	012-009-D-019
VÁLVULA DE EXPANSIÓN TÉRMICA EKN R410	√	√	√	√	√	√	√	012-009-D-020
ASPAS P/VENTILADOR KIT	√	√	√	√	√	√	√	012-009-D-024
SENSOR DE FLUJO PARA BOMBA ECOKAL EKN	√	√	√	√	√	√	√	EKN1001012
REJILLA DE VENTILADOR DE EKN	√	√	√	√	√	√	√	R-EKN-REJVENT



BOMBAS DE CALOR EKOCAL SPA

EKFC50/1230SPA


REFACCIÓN	CÓDIGO
KIT DE PANEL	R-EKFC80-KITPAN
VENTILADOR	R-EKFC80-VENT
MOTOR PARA VENTILADOR	R-EKFC80-MOTVENT
COMPRESOR	R-EKFC80-COMP
INTERCAMBIADOR DE TITANIO	R-EKFC80-TITAN
SWITCH DE FLUJO	R-EKFC80-SWF
VÁLVULA DE 4 VÍAS	R-EKFC80-VAL4V
VÁLVULA DE EXPANSIÓN	R-EKFC80-VET
CONTROLADOR FRÍO-CALOR	R-EKFC80-CONTFC
KIT RACOR	R-EKFC80-KRAC
VÁLVULA DE ALTA Y BAJA PRESIÓN	R-EKFC80-VABP
SENSOR DE TEMPERATURA	R-EKFC80-STEMP
CAJA CONTROL MONT. EXTERNO	R-EKFC80-CCME
TARJETA ELECTRÓNICA	R-EKFC80-TELECT
TRANSFORMADOR	R-EKFC80-TRANSF
CONTACTOR	R-EKFC80-CONT
CAPACITOR DEL COMPRESOR	R-EKFC80-CCOM
CAP. MOTOR DEL VENTILADOR	R-EKFC80-CVENT

EKFC80/1230SPA

REFACCIÓN	CÓDIGO
CABLE DE SEÑAL	R-EKFC50-C10M
CAJA CONTROL PARA MONT. EXT.	R-EKFC50-CCME
CAPACITOR DEL COMPRESOR	R-EKFC50-CCOM
CONJUNTO DE DRENADO	R-EKFC50-CD
COMPRESOR	R-EKFC50-COMP
CONTACTOR	R-EKFC50-CONT
CONTROLADOR FRÍO-CALOR	R-EKFC50-CONTFC
CAP. PARA MOTOR DEL VENTILADOR	R-EKFC50-CVENT
INTERCAMBIADOR DE TITANIO	R-EKFC50-TITAN
KIT DE PANEL	R-EKFC50-KITPAN
KIT RACOR	R-EKFC50-KRAC
MOTOR PARA VENTILADOR	R-EKFC50-MOTVENT
SENSOR DE TEMPERATURA	R-EKFC50-STEMP
SWITCH DE FLUJO	R-EKFC50-SWF
TARJETA ELECTRÓNICA	R-EKFC50-TELECT
TRANSFORMADOR	R-EKFC50-TRANSF
VÁLVULA DE ALTA Y BAJA PRESIÓN	R-EKFC50-VABP
VÁLVULA DE 4 VÍAS	R-EKFC50-VAL4V
VENTILADOR	R-EKFC50-VENT
VÁLVULA DE EXPANSIÓN	R-EKFC50-VET
TAPA SUPERIOR	R-EKFC50-TAP-SUP

EKFC110/1230SPA


REFACCIÓN	CÓDIGO
CAPACITOR DEL COMPRESOR 100 mF	R-EKFC110-C100COM
CAJA DE CONTROL MONT. EXTERNO	R-EKFC110-CCME
CAPACITOR DEL COMPRESOR	R-EKFC110-CCOM
COMPRESOR	R-EKFC110-COMP
CONTACTOR	R-EKFC110-CONT
CONTROLADOR FRÍO-CALOR	R-EKFC110-CONTFC
CAPACITOR PARA MOTOR VENTILADOR	R-EKFC110-CVENT
INTERCAMBIADOR DE TITANIO	R-EKFC110-TITAN
KIT DE PANEL	R-EKFC110-KITPAN
KIT RACOR	R-EKFC110-KRAC
MOTOR PARA VENTILADOR	R-EKFC110-MOTVENT
RELEVADOR DE ARRANQUE	R-EKFC110-RELARR
SENSOR DE TEMPERATURA	R-EKFC110-STEMP
SWITCH DE FLUJO	R-EKFC110-SWF
TARJETA ELECTRÓNICA	R-EKFC110-TELECT
TRANSFORMADOR	R-EKFC110-TRANSF
VÁLVULA DE ALTA Y BAJA PRESIÓN	R-EKFC110-VABP
VÁLVULA DE 4 VÍAS	R-EKFC110-VAL4V
VENTILADOR	R-EKFC110-VENT
VÁLVULA DE EXPANSIÓN	R-EKFC110-VET



REFACCIONES

BOMBAS DE CALOR EKC INVERTER

REFACCIÓN	EKCINV 40/1230	EKCINV 65/1230	CÓDIGO
CAPACITOR	√	√	R-EKCINV-CAP-MOT-V
SWITCH DE PROTECCIÓN	√	√	R-EKCINV-SW-PROT
KIT DRENAJE	√	√	R-DRENAJE-EKCINV
PANEL FRONTAL	√	√	R-EKCINV40-PA-FRON
TAPA SUPERIOR	√		R-EKCINV40-TAP-SUP
TAPA SUPERIOR		√	R-EKCINV65-TAP-SUP
PANEL DERECHO	√		R-EKCINV40-PA-DER
PANEL DERECHO		√	R-EKCINV65-PA-DER
PANEL POSTERIOR	√		R-EKCINV40-PA-POS
PANEL POSTERIOR		√	R-EKCINV65-PA-POS
TABLERO INFERIOR	√		R-EKCINV40-TAB-INF
TABLERO INFERIOR		√	R-EKCINV65-TAB-INF



REFACCIONES

PRESURIZADOR INTELIGENTE (127V) SERIE I-DRO


REFACCIÓN	I-DROX-18-2-127	CÓDIGO
KIT DE REPARACIÓN MENOR	√	R-IDROX-KIT-REPMAN
KIT DE CUERPO HIDRAULICO	√	R-IDROX-KIT- HIDRA
CUERPO DE BOMBA	√	R-IDROX-CUERPBOMB
DESCARGA	√	R-IDROX-DESCARGA
PLATO PORTA SM	√	R-IDROX-PLASELLO
SENSOR DE PRESIÓN	√	R-IDROX-SENSORPRES
TANQUE PRECARGADO	√	R-IDROX-TANQUE
TAPÓN DE PURGA	√	R-IDROX-TAPPURGA
KIT DE CUBIERTA I-DROX	√	R-IDROX-KITCUBIERT
PIE DE BOMBA	√	R-IDROX-PIEBOMBA
RESORTE DISTANCIADOR	√	R-IDROX-RESORTDIS
KIT CONTROLADOR	√	R-IDROX-KIT- CTRL
TARJETA PCBA DISPLAY	√	R-IDROX-PCBADISP
VÁLVULA CHECK	√	R-IDROX-VALVCHECK
VENTILADOR	√	R-IDROX-VENT
CUBIERTA	√	R-IDROX-CUBIERTBOM
KIT TAPAS MOTOR	√	R-IDROX-TAPMOTOR
TONILLO M5x 155	√	R-IDROX-TORNM5




REFACCIONES

PRESURIZADOR INTELIGENTE (127V) SERIE I-DRO

REFACCIÓN	I-DRO-26-1-127	CÓDIGO
KIT DE REPARACIÓN MENOR	√	R-IDRO-KIT-REPMAN
KIT DE CUERPO HIDRAULICO	√	R-IDRO-KIT- HIDRA
PLATO PORTA SM I-DRO	√	R-IDRO-PLASELLO
SENSOR DE PRESIÓN	√	R-IDRO-SENSORPRES
SUCCIÓN DE BRIDA	√	R-IDRO-SUCCION
TANQUE PRESURIZADO	√	R-IDRO-TANQUE
TAPÓN DE PURGA	√	R-IDRO-TAPPURGA
VÁLVULA CHECK	√	R-IDRO-VALCHECK
VENTILADOR	√	R-IDRO-VENT
CONTROLADOR	√	R-IDRO-CTRL
PIE DE BOMBA I-DRO	√	R-IDRO-PIEBOMBA
KIT DE CUBIERTA I-DRO	√	R-IDRO-KITCUBIERT
CUERPO DE BOMBA	√	R-IDRO-CUERPBOMB
KIT TAPAS MOTOR	√	R-IDRO-KIT-TMOTOR



BOMBAS PRISMA25



REFACCIÓN	PRISMA 25-2/1115	PRISMA 25-2/1120	PRISMA 25-3/1115	PRISMA 25-3/1220	PRISMA 25-4/1220	PRISMA 25-4/3224	CÓDIGO
TAPA DE DIFUSOR	√	√	√	√	√	√	E110-108
SELLO MECANICO	√	√					E402/502
SELLO MECANICO			√	√	√	√	E422/539
BALERO 6202	√	√	√	√	√	√	E1901
BALERO 6203	√	√					E1900
BALERO 6204			√	√	√	√	E1902
CAJA CONEXIONES 3F						√	E11100471
TAPA CAJA DE CONEX.				√	√		E135136
CAJA CONEXIONES			√				E133890
CAJA CONEXIONES		√					E111-33
TAPA CAJA DE CONEX.		√					E10515
CAPACITOR		√					E2049
CAPACITOR				√			E2037
CAPACITOR	√				√		E2038
CAPACITOR			√				E39320
TAPA VENTILADOR			√	√	√	√	E10528
TAPA DE VENTILADOR	√	√					E10433
VENTILADOR	√	√					E1040
VENTILADOR			√	√	√	√	E1041
TAPON DE CEBADO	√	√	√	√	√	√	E10150
CLIXON	√						E14201
CLIXON		√					E14119
CLIXON			√				E10-39
CLIXON				√			E1478
CLIXON					√		E-198811
SUCCIÓN	√	√					E133-18
CUERPO DE IMPMULSION	√	√					E150-976
CUERPO DE IMPMULSION			√	√	√	√	E133-25
JUNTA PARA CAMISA	√	√	√	√	√	√	E41-17
ARANDELA ONDULADA	√	√	√	√	√	√	E142-381
TIRANTE	√	√					E290-17
CAMISA					√	√	E144850

VERSIÓN ESTANDAR							
BUJE	3	3	4	4	5	5	E129-638
DIFUSOR	2	2	3	3	4	4	E110-112
IMPULSOR	2	2	3	3	4	4	E129471




VERSIÓN ALTERNATIVA							
BUJE	3	3	4	4	5	5	E110-110
DIFUSOR	2	2	3	3	4	4	E110-112
IMPULSOR	2	2	3	3	4	4	E181-24



REFACCIONES

BOMBAS PRISMA35N



REFACCIÓN	PRISMA35N-2/1120	PRISMA35N-2/3234	PRISMA35N-3/3224	PRISMA35N-4/3224	CÓDIGO
VENTILADOR	√	√	√	√	E1041
BALERO TRASERO	√	√	√	√	E1901
BALERO DELANTERO	√	√	√	√	E1902
CAJA DE CONEXIONES MONOFÁSICA 220V	√				E128138
CAJA DE CONEXIONES TRIFÁSICA		√	√	√	E11100471
TAPA VENTILADOR	√	√	√	√	E10528
CAPACITOR 25uF	√				E2037
SELLO MECÁNICO	√	√	√	√	E422/539
TAPA DE DIFUSOR	√	√	√	√	E124123
KLIXON	√				E1480
TAPON CEBADO	√	√	√	√	E10338

BOMBAS PRISMA35N-2

VERSIÓN ESTÁNDAR		
REFACCIÓN	CÓDIGO	CANTIDAD REQUERIDA
BUJE	E110-855	3
DIFUSOR	E196-311	2
IMPULSOR	E125463	2

VERSIÓN ALTERNATIVA		
REFACCIÓN	CÓDIGO	CANTIDAD REQUERIDA
BUJE	E191-885	1
DIFUSOR	E196-311	2
IMPULSOR	E196-313	2
BUJE INICIAL	E110-855	1
BUJE FINAL	E110-855	1

BOMBAS PRISMA35N-3

VERSIÓN ESTÁNDAR		
REFACCIÓN	CÓDIGO	CANTIDAD REQUERIDA
BUJE	E110-855	4
DIFUSOR	E196-311	3
IMPULSOR	E125463	3

VERSIÓN ALTERNATIVA		
REFACCIÓN	CÓDIGO	CANTIDAD REQUERIDA
BUJE	E191-885	2
DIFUSOR	E196-311	3
IMPULSOR	E196-313	3
BUJE INICIAL	E110-855	1
BUJE FINAL	E110-855	1

BOMBAS PRISMA35N-4

VERSIÓN ESTÁNDAR		
REFACCIÓN	CÓDIGO	CANTIDAD REQUERIDA
BUJE	E110-855	5
DIFUSOR	E196-311	4
IMPULSOR	E125463	4

VERSIÓN ESTÁNDAR





VERSIÓN ALTERNATIVA		
REFACCIÓN	CÓDIGO	CANTIDAD REQUERIDA
BUJE	E191-885	3
DIFUSOR	E196-311	4
IMPULSOR	E196-313	4
BUJE INICIAL	E110-855	1
BUJE FINAL	E110-855	1

VERSIÓN ALTERNATIVA






ESPA Innovative Solutions

REFACCIONES

BOMBAS PRISMA45N




REFACCIÓN	PRISMA45N-2/1220	PRISMA45N-2/3224	PRISMA45N-3/3224	CÓDIGO
DIFUSOR	√	√	√	E127862
IMPULSOR	√	√	√	E127822
DISTANCIADOR INTERMEDIO	√	√	√	E127864
DISTANCIADOR INFERIOR	√	√	√	E128129
TAPA DIFUSOR	√	√	√	E124123
SELLO MECÁNICO	√	√	√	E422/539
BALERO DELANTERO	√	√	√	E1902
BALERO TRASERO	√	√	√	E1901
CAPACITOR 30uF	√			E2038
CAJA DE CONTROL MONOFÁSICA	√			E128138
CAJA DE CONTROL TRIFÁSICA		√	√	E11100471
TAPA VENTILADOR	√	√	√	E10528
VENTILADOR	√	√	√	E1041
KLIXON	√			E-198811
TAPON DE CEBADO	√	√	√	E10338

ESPA Innovative Solutions

REFACCIONES

PRESSDRIVE05

REFACCIÓN	PRESSDRIVE 05/115	PRESSDRIVE 05/230	CÓDIGO
TARJETA DE CONTROL	√		R-PD05-TARJELEC
		√	R-PD05-TARJELEC230
KIT MEMBRANA	√	√	R-PD05-KITMEMBRANA
KIT DE O-RING	√	√	R-PD05-KITORING
MANÓMETRO	√	√	R-PD05-MANO
REGLETA	√	√	R-PD05-REGLETA




ESPA Innovative Solutions

REFACCIONES

BOMBAS DELTA ≥ 2008

REFACCIÓN	DELTA 500-115	DELTA 750-115	DELTA 1000-115	DELTA 1000-220	DELTA 1750/1220	CÓDIGO
VENTILADOR	√	√				E146273
			√	√	√	E39019591
BALERO	√	√				E1962
			√	√	√	E1901
TAPA CAJA CONEXIONES 115V	√	√	√			E150915
TAPA CAJA CONEXIONES 220V				√	√	E10515
CAJA DE CONEXIONES	√	√	√			E150914
				√	√	E111-33
TAPA VENTILADOR	√	√				E1109-01
			√	√	√	E42210463
CAPACITOR 16uF				√	√	E2049
CAPACITOR 30uF	√	√	√			E2038
PIE/SOPORTE DE BOMBA	√	√				E144889
			√	√	√	E146040
SELLO MECÁNICO	√	√				E400/500
			√	√	√	E402/502
IMPULSOR	√					E111-156
		√				E111-157
			√	√		E111-158
CUERPO BOMBA	√	√	√	√		E5221
					√	E181-23
KIT CUERPO DE BOMBA	√	√	√	√		E181-20
					√	E181-23
CUERPO INYECTOR	√					E110-154
VÁLVULA DE ASPIRACIÓN					√	E111-77
JUNTA TÓRICA INYECTOR	√	√	√	√		E336
JUNTA TÓRICA DIFUSOR	√	√	√	√		E353
JUNTA TÓRICA CUERPO BOMBA	√	√	√	√	√	E40-08
JUNTA TÓRICA SOPORTE 1750					√	E367
ASA				√	√	E146262
SOPORTE POSTERIOR DELTA 1750					√	E110-74
SOPORTE ANTERIOR DELTA 1750					√	E110-73
TAPÓN DE PURGA	√	√	√	√	√	E10338



BOMBAS DELTA1755

VERSIÓN ESTÁNDAR		
REFACCIÓN	CÓDIGO	CANTIDAD REQUERIDA
BUJE	E134-917	4
DIFUSOR	E110-80	3
IMPULSOR	E130-923	3
CAJA DIFUSOR	E108661	1

VERSIÓN ALTERNATIVA		
REFACCIÓN	CÓDIGO	CANTIDAD REQUERIDA
BUJE	E194-966	3
DIFUSOR	E110-80	3
IMPULSOR	E180-19	3
BUJE INICIAL	E134-917	1
CAJA DIFUSOR	E108661	1

VERSIÓN ESTÁNDAR






VERSIÓN ALTERNATIVA





REFACCIONES

BOMBAS TECNO



TECNO15-3/1115

REFACCIÓN	CÓDIGO
VENTILADOR	E1098
BALERO	E1936
TAPA VENTILADOR	E10394
CAJA DE CONEXIONES	E57007
SELLO MECÁNICO	E400/500
TAPA DE DIFUSOR	E10490
CONDENSADOR 30uF	E2038
JUNTA P/SUCCIÓN	E41-85
JUNTA P/CUERPO BOMBA	E41-86
SUCCIÓN	E182-440
CUERPO DE BOMBA	E182-453

TECNO15-3/1115

VERSIÓN ESTÁNDAR


REFACCIÓN	CÓDIGO	CANTIDAD REQUERIDA
BUJE	E126-102	4
DIFUSOR	E10489	3
IMPULSOR	E126-068	3

VERSIÓN ALTERNATIVA

REFACCIÓN	CÓDIGO	CANTIDAD REQUERIDA
BUJE	E10507	4
DIFUSOR	E10489	3
IMPULSOR	E5938	3

REFACCIONES

BOMBAS TECNO PLUS



TECNOPLUS25-4N/M

REFACCIÓN	CÓDIGO
BALERO DELANTERO	E1900
BALERO TRASERO	E1901
SELLO MECÁNICO	E422/539
VENTILADOR	E1040
TAPA DE VENTILADOR	E10433
CAJA DE CONEXIONES	E155843
TARJETA DE POTENCIA	E155814
TARJETA DE SEÑAL	E155813
TAPA DE CONEXIONES	E155820
TARJETA DE CONTROL	E155801
JUNTA TÓRICA	E40-66
GUÍA	E11-607
VÁLVULA	E166076
RESORTE	E146123
JUNTA TÓRICA	E40-30
RACORD	E136370
MANÓMETRO	E171046
ESCUDO TECNOPLUS25-4	E202203
CUERPO ASPIRACION TECNOPLUS25-4	E18200440
CUERPO BOMBA TECNOPLUS25-4	E18200533
ACOPLAMIENTO TECNOPLUS25-4	E155821
CABLE TECNOPLUS25-4	E1855

VERSIÓN ESTÁNDAR

REFACCIÓN	CÓDIGO	CANTIDAD REQUERIDA
BUJE	E129-638	5
DIFUSOR	E110-112	4
IMPULSOR	E129471	4

VERSIÓN ESTÁNDAR



VERSIÓN ALTERNATIVA


REFACCIÓN	CÓDIGO	CANTIDAD REQUERIDA
BUJE INICIAL	E192166	1
DIFUSOR	E110-112	4
BUJE	E110-110	4
IMPULSOR	E181-24	4

VERSIÓN ALTERNATIVA



BOMBAS MULTI35

REFACCIÓN	KIT NMULTI 35-3	KIT NMULTI 35-4	KIT NMULTI 35-5	CÓDIGO
VENTILADOR	√			E1041
		√	√	E35022
BALERO INFERIOR	√			E1931
BALERO SUPERIOR	√			E1901
BALERO INFERIOR		√	√	E6306
BALERO SUPERIOR		√	√	E1912
TAPA VENTILADOR	√			E10528
		√	√	E18-323
SELLO MECÁNICO	√	√	√	E422/539
CAJA DE CONEXIONES	√			E11100471
		√	√	E35017
TAPÓN DE PURGA	√	√	√	E11-573
KIT DE BRIDAS	√	√	√	E131437
SUCCIÓN	√	√	√	E133-224
DESCARGA	√			E133-225
		√	√	E133-226



BOMBAS MULTI35-3

VERSIÓN ESTÁNDAR

REFACCIÓN	CÓDIGO	CANTIDAD REQUERIDA
BUJE	E110-855	4
DIFUSOR	E196-311	3
BUJE INICIAL	E111-862	NA
IMPULSOR	E125463	3

VERSIÓN ALTERNATIVA

REFACCIÓN	CÓDIGO	CANTIDAD REQUERIDA
BUJE	E191-885	2
DIFUSOR	E196-311	3
IMPULSOR	E196-313	3
BUJE INICIAL	E110-855	1
BUJE FINAL	E110-855	1

BOMBAS MULTI35-4

VERSIÓN ESTÁNDAR

REFACCIÓN	CÓDIGO	CANTIDAD REQUERIDA
BUJE	E110-855	4
DIFUSOR	E196-311	3
BUJE INICIAL	E111-862	1
IMPULSOR	E125463	4

VERSIÓN ALTERNATIVA

REFACCIÓN	CÓDIGO	CANTIDAD REQUERIDA
BUJE	E191-885	3
DIFUSOR	E196-311	4
IMPULSOR	E196-313	4
BUJE FINAL	E110-855	1

BOMBAS MULTI35-5

VERSIÓN ESTÁNDAR

REFACCIÓN	CÓDIGO	CANTIDAD REQUERIDA
BUJE	E110-855	5
DIFUSOR	E196-311	5
BUJE INICIAL	E111-862	1
IMPULSOR	E125463	5

VERSIÓN ESTÁNDAR





VERSIÓN ALTERNATIVA

REFACCIÓN	CÓDIGO	CANTIDAD REQUERIDA
BUJE	E191-885	4
DIFUSOR	E196-311	5
IMPULSOR	E196-313	5
BUJE FINAL	E110-855	1

VERSIÓN ALTERNATIVA






REFACCIONES

BOMBAS MULTI45


REFACCIÓN	KIT NMULTI 45-3	KIT NMULTI 45-4	KIT NMULTI 45-5	CÓDIGO
DIFUSOR	√	√	√	E127862
DIFUSOR CON COJINETE			√	E128564
IMPULSOR	√	√	√	E127822
DISTANCIADOR	√	√	√	E128129
DISTANCIADOR SUPERIOR		√	√	E128725
DISTANCIADOR INTERMEDIO	√	√	√	E127864
CASQUILLO AC. INOXIDABLE			√	E150686
BALERO INFERIOR	√			E1931
BALERO SUPERIOR	√			E1901
BALERO INFERIOR		√	√	E6306
BALERO SUPERIOR		√	√	E1912
SELLO MECÁNICO	√	√	√	E422/539
VENTILADOR	√			E1041
		√	√	E35022
TAPA VENTILADOR	√			E10528
		√	√	E18-323
CAJA DE CONEXIONES	√			E11100471
		√	√	E35017
TAPÓN DE PURGA	√	√	√	E11-573
KIT DE BRIDAS	√	√	√	E131437
SUCCIÓN	√	√	√	E133-224
DESCARGA	√			E133-225
		√	√	E133-226



ESPA Innovative Solutions

REFACCIONES

BOMBAS SILEN-I




REFACCIÓN	SILEN-I-33-115	SILEN-I-33-220	SILEN-I-50-115	SILEN-I-50-220	SILEN-I-100-115	SILEN-I-100-220	CÓDIGO
EJE P-SILEN I 33 115-220	√						E199024
EJE P-SILEN I 50 115-220			√				E199027
EJE P-SILEN I 100 115-220					√		E199029
BALERO PARA ACUARIA Y SILEN I	√	√	√	√	√	√	E1962
RETEN PARA SILEN I	√	√	√	√	√	√	E142698
TAPA DE MOTOR PARA SILEN I	√	√	√	√	√	√	E154447
ARANDELA POS.#5 P-SILENE I	√	√	√	√	√	√	E190252
CC P-PRISMA253115/TEC.PLUS/SILEN I-S-S2	√	√	√	√	√	√	E133890
CLIXON P-SILEN I 33-115V	√						E10000241
CLIXON PRISMA15-2-115 25-2-120 SILENI 50			√				E14119
CLIX.P-PRIS15-3-115 SIL-I 100-115 S-150					√		E10-153
CAP30MF SILEN I-115 S-115 S2-200 1F	√		√		√		E189157
CUERPO DE IMPULSION P-SILEN I	√	√	√	√	√	√	E137438
VENT.PRISM.15 DELT500-700 TECNO15 SILENI	√	√	√	√	√	√	E1098
IMPULSOR P-SILEN I 33	√	√					E5835
IMPULSOR P-SILEN I 50			√	√			E5836
IMPULSOR P-SILEN I 100					√	√	E11100512
SELLO MECANICO P-SILEN I, WIPER3 200/300	√	√	√	√	√	√	E74580
DIFUSOR P-SILEN I	√	√	√	√	√	√	E11000412
JUNTA PARA SILEN I POS.#19	√	√	√	√	√	√	E316
JUNTA PARA SILEN I POS.#20	√	√	√	√	√	√	E198624
CUERPO DE BOMBA PARA SILEN I	√	√	√	√	√	√	E202998
TUERCA DE FILTRO P-SILEN I	√	√	√	√	√	√	E126987
TAPA DE FILTRO P-SILEN I	√	√	√	√	√	√	E125476
ORING P-SILEN I POS.#24	√	√	√	√	√	√	E185758
FILTRO PARA SILEN I	√	√	√	√	√	√	E11000819
O-RING TAPÓN DE CEVADO P-SILEN S-S2-I	√	√	√	√	√	√	E390
TAPON 1/4" SILEN S #24 - S2 #29 - I #27	√	√	√	√	√	√	E10338
AMORTIGUADOR SILEN-S POS16 SILEN-I POS29	√	√	√	√	√	√	E6016
PIE DE BOMBA PARA SILEN I	√	√	√	√	√	√	E10466
TAPA DE VENTILADOR P-SILEN I	√	√	√	√	√	√	E130089
TAP CC 1F 220 P-SILENS2 300 Y SILEN I		√		√		√	E135136
TAP CC 1F 115 SILEN300 PRISMA25 SILEN I	√		√		√		E156140
LLAVE P-TUER.FILT SILEN150-1220 SILEN I	√	√	√	√	√	√	E127995
RACOR P/SILEN I Y DESCARGA SILEN S	√	√	√	√	√	√	E10464-10020
JUNTA TORICA P-SILEN75-150 Y SILEN I	√	√	√	√	√	√	E350

ESPA Innovative Solutions


REFACCIONES

BOMBAS SILEN Y SILEN 2



REFACCIÓN	SILEN-50/1115	SILEN 75/1115	SILEN 100/1115	SILEN 100/1220	SILEN 150/1220	SILEN2 200/1220	SILEN2 200/3220	SILEN2 300/1220	SILEN2 300/3220	CÓDIGO
CUERPO BOMBA	√	√	√	√	√					E10423
						√	√	√	√	E133380
TAPA FILTRO	√	√	√	√	√					E133347
						√	√	√	√	E129423
TUERCA DE FILTRO	√	√	√	√	√					E133348
						√	√	√	√	E133381
FILTRO	√	√	√	√	√					E11-820
						√	√	√	√	E11-822
IMPULSOR 50	√									E5738
IMPULSOR 75		√								E5739
IMPULSOR 100			√	√						E5740
IMPULSOR 150					√					E111-425
IMPULSOR 200M						√				E111-93
IMPULSOR 200T							√			E111-97
IMPULSOR 300M								√		E111-94
IMPULSOR 300T									√	E111-98
DIFUSOR	√	√								E10429
			√	√						E10430
					√					E11-428
DIFUSOR 200						√	√			E110-09
DIFUSOR 300								√	√	E110-10
SELLO MECÁNICO	√	√	√	√	√	√	√	√	√	E74583
PIE DE BOMBA	√	√	√	√	√					E10431
						√	√	√	√	E11-339
BALERO DELANTERO	√	√	√	√	√					E1901
						√	√			E1902
								√	√	B6205
BALERO TRASERO	√	√	√	√	√	√	√			E1901
								√	√	B6205
KIT CAJA-TAPA CONEXIONES	√	√	√							E57007
					√					E128141
						√				E128138
CAJA DE CONEXIONES				√						E111-33
								√		E136411
TAPA P/CAJA CONEXIONES								√		E156140
				√						E10515
CAJA CONEX. TRIFÁSICO							√		√	E11100471
CAPACITOR 30mF	√	√	√			√				E2038
CAPACITOR 16mF				√						E21-12
CAPACITOR 25mF					√					E2037
CAPACITOR 60mF								√		E15210
TAPA VENTILADOR	√	√	√	√	√					E10433
						√	√		√	E10528
								√		E11-324
VENTILADOR	√	√	√	√	√					E1040
						√	√			E1041
								√	√	E80-72363
KLIXON	√									E14000
		√	√			√				E-198811
				√						E14011
					√					E1478
								√		E198-811
JUNTA PLANA DIFUSOR	√	√	√	√	√	√	√	√	√	E324
JUNTA TÓRICA	√	√	√	√	√					E391
CUERPO BOMBA						√	√	√	√	E40-37
JUNTA TÓRICA RACOR	√		√	√	√					E350
						√	√	√	√	E399
JUNTA TÓRICA FILTRO	√		√	√	√					E318
						√	√	√	√	E139235
SOPORTE BOMBA-MOTOR	√		√	√	√					E129420
						√	√	√	√	E129424
KIT RACOR	√		√	√	√					RACORSILEN
KIT RACOR						√	√	√	√	RACORSILEN2
TAPÓN DE CEBADO	√	√	√	√	√	√	√	√	√	E10338

BOMBAS SILEN S y S2




REFACCIÓN	SILEN75 -S-1115	SILEN100 -S-1115	SILEN100 -S-1220	SILEN150 -S-1220	SILEN200 -S2-1220	SILEN200 -S2-3220	SILEN300 -S2-1220	SILEN300 -S2-3220	CÓDIGO
AMORTIGUADOR	√	√	√	√					E6016
					√	√		√	E9321
							√		E6047
ARANDELA	√	√	√	√	√	√		√	E142-381
							√		E70-238
BALERO	√	√	√	√	√	√		√	E1963
							√		E134-643
					√	√		√	E1964
CAJA CONEXIONES 1F	√	√	√	√	√				E133890
							√		E136411
CAJA CONEXIONES 3F						√		√	E111478
CAPACITOR 16MF			√						E189-153
CAPACITOR 25MF				√					E189-155
CAPACITOR 30MF	√	√			√				E189157
CAPACITOR 60MF							√		E189-159
CLIXON	√	√			√				E14201
			√						E14011
				√					E1478
							√		E-198811
CUERPO BOMBA	√	√	√	√					E202-981
					√	√	√	√	E11-337
DIFUSOR	√								E10429
		√	√						E10430
				√					E11-428
					√	√			E110-09
							√	√	E110-10
EMPAQUE CAJA TRIFASICA					√	√	√	√	E122-968
FILTRO	√	√	√	√					E11-820
					√	√	√	√	E11-822
IMPULSOR	√								E5739
		√	√						E5740
				√					E111-425
					√				E111-93
						√			E111-97
							√		E111-94
								√	E111-98
JUNTA PLANA DIFUSOR	√	√	√	√	√	√	√	√	E324
JUNTA TÓRICA	√	√	√	√					E350
JUNTA TÓRICA FILTRO	√	√	√	√					E318
					√	√	√	√	E204888
JUNTA TÓRICA RACOR	√	√	√	√					E391
	√	√	√	√	√	√	√	√	E399
	√	√	√	√	√	√	√	√	E300
					√	√	√	√	E40-37
KIT RACOR	√	√	√	√					RACORSILENS
					√	√	√	√	RACORSILEN2
LLAVE TAPA CESTO FILRTO	√	√	√	√					E127995
					√	√	√	√	E127-994
ORING TAPÓN CEBADO	√	√	√	√	√	√	√	√	E390
PIE DE BOMBA	√	√	√	√					E10431
					√	√	√	√	E11-339
PROTECTOR	√	√	√	√	√	√	√	√	E198-812
RACOR	√	√	√	√	√	√	√	√	E130147
	√	√	√	√					E127482
RETEN	√	√	√	√	√	√	√	√	E142-699
	√	√	√	√					E349
					√	√		√	E342
							√		E41-118
ROSCA	√	√	√	√					E125-561
					√	√	√	√	E129-435
SELLO MECÁNICO	√	√	√	√	√	√	√	√	E74583
SOPORTE BOMBA-MOTOR	√	√	√	√					E129420
							√		E162-603
					√	√		√	E129424
TAPA CC 1F	√	√			√		√		E156140
			√	√					E135136
TAPA CLIXON				√					E10035
TAPA FILTRO	√	√	√	√					E11-457
					√	√	√	√	E129423
TAPA MOTOR	√	√	√	√					E154-835
					√	√	√	√	E149-001
							√		E132-518
TAPA VENTILADOR	√	√	√	√					E130-122
					√	√		√	E131-639
							√		E202-564
TAPÓN 1/4"	√	√	√	√	√	√	√	√	E10338
TORNILLO						√		√	E110-764
TUERCA RACOR	√	√	√	√	√	√	√	√	E127465
	√	√	√	√					E10464-10020
VENTILADOR	√	√	√	√					E1040
					√	√		√	E1041
							√		E10367

REFACCIONES

BOMBAS SILENPLUS 2M


REFACCIÓN	SILENPLUS 2M	CÓDIGO
BALERO TRASERO	√	E1901
BALERO DELANTERO	√	E1902
SOPORTE BOMBA MOTOR	√	E129424
ESTATOR	√	R-SILPL2M-ESTATOR
VENTILADOR	√	E1041
TAPA VENTILADOR	√	E10528
IMPULSOR	√	R-SILPL2M-IMPULS
SELLO MECÁNICO	√	E74583
TORNILLO IMPULSOR	√	E110-764
DIFUSOR	√	E110-09
JUNTA PLANA DIFUSOR	√	E324
JUNTA TORICA SOPORTE	√	E40-37
CUERPO BOMBA	√	E133380
TAPA FILTRO	√	E129423
TUERCA FILTRO	√	E133381
FILTRO	√	E11-822
TAPÓN DE CEBADO	√	E10338
JUNTA TÓRICA FILTRO	√	E139235
AMORTIGUADOR MOTOR	√	E9321
PIE DE BOMBA	√	E11-339
VARIADOR	√	R-SILPLUS-VARIADOR
TAPA DE VARIADOR	√	E155820
TARJETA ELECTRONICA TAPA	√	E155801
CONTROL	√	R-SILPLUS-CONTROL
JUNTA TÓRICA RACOR	√	E399
KIT RACOR	√	RACORSILEN2



REFACCIONES

BOMBAS NADORSELF

REFACCIÓN	NADORSELF 300/1230	NADORSELF 400/3234	CÓDIGO
CUERPO BOMBA	√	√	E111-572
IMPULSOR	√		E157775
		√	E157774
DIFUSOR	√	√	E11-578
SELLO MECÁNICO (2011)	√	√	E74583
SELLO MECÁNICO	√	√	E414/514
PIE DE BOMBA	√	√	E11-638
BALERO TRASERO	√	√	B6205
BALERO DELANTERO	√	√	B6205
CAJA DE CONEXIONES 1F	√		E11-161
CAJA DE CONEXIONES 3F		√	E35017
CAPACITOR 60mF	√		E15210
TAPA VENTILADOR	√	√	E11-324
VENTILADOR	√	√	E80-72363
KLIXON	√		E65015
KIT SUCCIÓN/DESCARGA	√	√	E25-108
JUNTA TÓRICA DESCARGA	√	√	E125996
SOPORTE POS. 11	√	√	E184515
JUNTA TÓRICA CUERPO DE BOMB	√	√	E40-57
SUCCIÓN	√	√	E110-593
DESCARGA	√	√	E110-594
TAPÓN DE PURGA	√	√	E11-573
RACOR SUCCIÓN	√	√	AHH R11/9 2.5"
RACOR DESCARGA	√	√	AHH R11/9 2.5"



REFACCIONES

KIT NADO CONTRACORRIENTE


REFACCIÓN	KIT NC RL	KIT NC CL	KIT NC CH	KIT NC RH	CÓDIGO
PULSADOR NEUMÁTICO	√	√	√	√	E80-16
BRIDA P/LINER	√	√			E11-778
SOPORTE POSTERIOR P/LINER	√	√			E11-779
SOPORTE HORMIGON			√	√	E133813
JUNTA DE GOMA 10 mm	√	√	√	√	E41-123
JUNTA DE GOMA 2 mm			√	√	E129055
JUNTA DE GOMA 1 mm			√	√	E129056
ARO SOPORTE	√	√	√	√	E11-773
TUBO CAPILAR 25 m	√	√	√	√	E31-33
RACORD	√	√	√	√	E129058
JUNTA DE ESPUMA	√	√	√	√	E41-124
KIT NC HORMIGÓN+ LINER POSTERIOR	√	√	√	√	E146558
KIT CARATULA REDONDA COMPLETA	√			√	E128188
KIT CARATULA CUADRADA COMPLETA		√	√		E128189
BOTÓN PULSADOR Y TUERCA PARA N.C.	√	√	√	√	R-KIT-NC-BOTON
REDUCTOR Y ORING DE KIT NC P14-P15	√	√	√	√	R-KIT-NC-P14/15

ESPA Innovative Solutions

REFACCIONES

BOMBAS WIPER

REFACCIÓN	WIPER 200/1230	WIPER 300/3234	CÓDIGO
CUERPO ASPIRACIÓN	√	√	E111-812
CUERPO IMPULSIÓN	√	√	E124156
IMPULSOR	√		E129991
		√	E151787
SELLO MECÁNICO	√	√	E74580
PIE DE BOMBA	√	√	E10199
BALERO TRASERO		√	B6205
	√		E1901
BALERO DELANTERO		√	B6205
	√		E1902
CAPACITOR	√		E2037
TAPA VENTILADOR	√		E10528
		√	E11-324
VENTILADOR		√	E80-72363
	√		E1041
KLIXON	√		E65015
KIT RACORSUCCIÓN/DESCARGA	√	√	RACORSILEN2
JUNTA TÓRICA CUERPO DE BOMBA	√	√	E40-70
TAPÓN DE PURGA	√	√	E10338
CAJA	√		E133890
		√	E136140
TAPA	√		E135136
		√	E136411



BOMBAS ACUARIA07N y ACUARIA07S

REFACCIÓN	ACUARIA 07N					ACUARIA 07S					CÓDIGO
	2/115A	3/115A	3/220A	4/115A	4/220A	2/115A	3/115A	3/220A	4/115A	4/220A	
ARANDELA	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	E281
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	E190252
BALERO	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	E1962
BUJE	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	E126-102
CABLE CONCETOR		√		√			√		√		E156848
			√					√			E152677
	√				√	√				√	E156847
CAPACITOR			√					√			E156634
					√					√	E2049
				√							E2068
	√	√				√	√				E2038
CONEC.TAPA MOT (4CAB.)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	E152708
DIFUSOR	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	E10489
FLOTADOR	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	E197290
IMPULSOR	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	E126-068
JUNTA CUERPO DESC.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	E152885
JUNTA ENVOLVENTE	√	√	√	√	√						E132523
JUNTA TORICA						√	√	√	√	√	E-210633
PASADOR PARA PIE	√	√	√	√	√						E131155
PIE	√	√	√	√	√						E132538
SELLO MECANICO	√	√	√			√	√	√			E400/500
				√	√				√	√	E80-74567
TAPA INFERIOR	√	√	√	√	√						E132537
						√	√	√	√	√	E-208586
TAPA SUPERIOR	√	√	√	√	√						E132522
						√	√	√	√	√	E-208949
KIT TAPA 115 VOLTS	√	√		√							E168105
TAPON BASE DE SUC.	√	√	√	√	√						E10080

REFACCIONES

BOMBAS ACUARIA07

REFACCIÓN	ACUARIA07-3/1220A	ACUARIA07-4/1220A	ACUARIA07-2/1115A	ACUARIA07-3/1115A	ACUARIA07-4/1115A	CÓDIGO
CAPACITOR 30uF			√	√		E2038
CAPACITOR 40uF					√	E2068
CAPACITOR 12uF	√					E21-09
CAPACITOR 16uF		√				E21-10
BALERO SUPERIOR	√	√	√	√	√	E1936
BALERO INFERIOR	√	√	√	√	√	E1936
SELLO MEC. INFERIOR	√	√	√	√	√	E80-74567
SELLO MEC. SUPERIOR	√	√	√	√	√	E400/500
TAPA DIFUSOR	√	√	√	√	√	E10490
PIE	√	√	√	√	√	E10318
CONECTOR 07/115V			√	√	√	E7144
CONECTOR 07/220V	√	√				E191-05
FLOTADOR	√	√	√	√	√	E191-06

BOMBAS ACUARIA07-2

VERSIÓN ESTÁNDAR		
REFACCIÓN	CÓDIGO	CANTIDAD REQUERIDA
BUJE	E126-102	3
DIFUSOR	E10489	2
IMPULSOR	E126-068	2

VERSIÓN ALTERNATIVA		
REFACCIÓN	CÓDIGO	CANTIDAD REQUERIDA
BUJE	E10507	2
DIFUSOR	E10489	2
IMPULSOR	E5938	2

BOMBAS ACUARIA07-3

VERSIÓN ESTÁNDAR		
REFACCIÓN	CÓDIGO	CANTIDAD REQUERIDA
BUJE	E126-102	4
DIFUSOR	E10489	3
IMPULSOR	E126-068	3

VERSIÓN ALTERNATIVA		
REFACCIÓN	CÓDIGO	CANTIDAD REQUERIDA
BUJE	E10507	3
DIFUSOR	E10489	3
IMPULSOR	E5938	3

BOMBAS ACUARIA07-4

VERSIÓN ESTÁNDAR		
REFACCIÓN	CÓDIGO	CANTIDAD REQUERIDA
BUJE	E126-102	5
DIFUSOR	E10489	4
IMPULSOR	E126-068	4

VERSIÓN ALTERNATIVA		
REFACCIÓN	CÓDIGO	CANTIDAD REQUERIDA
BUJE	E10507	4
DIFUSOR	E10489	4
IMPULSOR	E5938	4

VERSIÓN ESTÁNDAR





VERSIÓN ALTERNATIVA






REFACCIONES

BOMBAS ACUARIA17

REFACCIÓN	ACUARIA17-3/1220A	ACUARIA17-4/1220A	CÓDIGO
CAPACITOR 16uF	√		E2008
BALERO SUPERIOR	√	√	E1900
BALERO INFERIOR	√	√	E1954
SELLO MEC. SUPERIOR	√	√	E415/515
SELLO MEC. INFERIOR	√	√	E422/539
TAPA DIFUSOR	√	√	E110-78
DIFUSOR	√	√	E110-80
DISTANCIADOR	√	√	E110-81
DISTANCIADOR INICIAL	√	√	E195-60
DISTANCIADOR ALTERN.	√	√	E194-966
IMPULSOR	√	√	E130-923
IMPULSOR ALTERNATIVA	√	√	E180-19
PIE	√	√	E110-30
CONECTOR	√	√	E7144
CONJUNTO FLOTADOR	√	√	E191-06



BOMBAS ACUARIA17-3

VERSIÓN ESTÁNDAR		
REFACCIÓN	CÓDIGO	CANTIDAD REQUERIDA
BUJE	E134-917	4
DIFUSOR	E110-80	3
IMPULSOR	E130-923	3

VERSIÓN ALTERNATIVA		
REFACCIÓN	CÓDIGO	CANTIDAD REQUERIDA
BUJE	E194-966	3
DIFUSOR	E110-80	3
IMPULSOR	E180-19	3

BOMBAS ACUARIA17-4

VERSIÓN ESTÁNDAR		
REFACCIÓN	CÓDIGO	CANTIDAD REQUERIDA
BUJE	E134-917	5
DIFUSOR	E110-80	4
IMPULSOR	E130-923	4

VERSIÓN ALTERNATIVA		
REFACCIÓN	CÓDIGO	CANTIDAD REQUERIDA
BUJE	E194-966	4
DIFUSOR	E110-80	4
IMPULSOR	E180-19	4

VERSIÓN ESTÁNDAR




VERSIÓN ALTERNATIVA



REFACCIONES

BOMBAS ACUARIA27

REFACCIÓN	ACUARIA27-3/1220A	ACUARIA27-3/3220	ACUARIA27-4/1220	CÓDIGO
CAPACITOR 30uF		N/A	√	E2038
BALERO SUPERIOR	√	√	√	E1900
BALERO INFERIOR	√	√	√	E1954
SELLO MEC. SUPERIOR	√	√	√	E415/515
SELLO MEC. INFERIOR	√	√	√	E422/539
TAPA DIFUSOR	√	√	√	E110-108
DIFUSOR	√	√	√	E110-112
DISTANCIADOR	√	√	√	E129-638
DISTANCIADOR INICIAL	√	√	√	E192166
DISTANCIADOR ALTERNATIVA	√	√	√	E110-110
IMPULSOR	√	√	√	E129471
IMPULSOR ALTERNATIVA	√	√	√	E181-24
PIE	√	√	√	E110-30
CONECTOR	√	√	√	E7144
CONJUNTO FLOTADOR	√			E191-06



BOMBAS ACUARIA27-3

VERSIÓN ESTÁNDAR		
REFACCIÓN	CÓDIGO	CANTIDAD REQUERIDA
BUJE	E129-638	5
DIFUSOR	E110-112	4
IMPULSOR	E129471	4

VERSIÓN ALTERNATIVA		
REFACCIÓN	CÓDIGO	CANTIDAD REQUERIDA
BUJE INICIAL	E192166	1
DIFUSOR	E110-112	4
BUJE	E110-110	4
IMPULSOR	E181-24	4

BOMBAS ACUARIA27-4

VERSIÓN ESTÁNDAR		
REFACCIÓN	CÓDIGO	CANTIDAD REQUERIDA
BUJE	E129-638	5
DIFUSOR	E110-112	4
IMPULSOR	E129471	4

VERSIÓN ALTERNATIVA		
REFACCIÓN	CÓDIGO	CANTIDAD REQUERIDA
BUJE INICIAL	E192166	1
DIFUSOR	E110-112	4
BUJE	E110-110	4
IMPULSOR	E181-24	4

VERSIÓN ESTÁNDAR




VERSIÓN ALTERNATIVA



ESPA Innovative Solutions

REFACCIONES
BOMBAS VIGILA Y VIGILEX


REFACCIÓN	VIGILA 350-1115A	VIGILEX 600-1115A	CÓDIGO
KIT CABLE 10M.	√	√	R-VIG.-CABLE10M
RACORD	√	√	R-VIG.-RACOR
KIT FLOTADOR	√		R-VIGILA-KIT-FLOT
		√	R-VIGILEX-KIT-FLOT
KIT CUERPO	√	√	R-VIG.-KIT.CUERPO
KIT CONDENSADOR	√	√	R-VIG.-K.CAPACITOR
KIT HIDRÁULICO	√		R-VIGILA-K.HIDRAU
		√	R-VIGILEX-K.HIDRAU
KIT ASPIRACIÓN	√		R-VIGILA-K.ASPIRA
		√	R-VIGILEX-K.ASPIRA
ASA	√	√	R-VIG-ASA



ESPA Innovative Solutions

REFACCIONES
BOMBAS DRAIN100A/115 Y DRAINEX100A/115


REFACCIÓN	DRAIN 100A/115	DRAINEX 100A/115	CÓDIGO
PIE DE BOMBA	√		E10272
		√	E7025
IMPULSOR		√	E7718
	√		E7717
SELLO MECÁNICO SUPERIOR	√	√	E402/502
SELLO MECÁNICO INFERIOR	√		E402/502
		√	E80-74552
BALERO INFERIOR	√	√	E1901
BALERO SUPERIOR	√	√	E1936
CAPACITOR 30uF en 115v	√	√	E2038
KIT DE CABLE CONECTOR	√	√	E7666
JUNTA TORICA SUPERIOR	√	√	E330



ESPA Innovative Solutions

REFACCIONES
BOMBAS DRAINEX200-201- 202 MONOFÁSICA AUTOMÁTICA Y TRIFÁSICA


REFACCIÓN	DRAINEX 200A/1115	DRAINEX 200A/1220	DRAINEX 200/3220	DRAINEX 201/3220	DRAINEX 201A/1115	DRAINEX 201A/1220	DRAINEX 202/3220	DRAINEX 202A/1220	CÓDIGO
CAPACITOR 16uF		√				√		√	E2049
CAPACITOR 30uF	√				√				E2038
SELLO MECÁNICO	√	√	√	√	√	√	√	√	E80-74552
IMPULSOR	√	√	√						E132-145
				√	√	√			E132-144
							√	√	E132-104
KIT FLOTADOR MONOFÁSICO 220Volts		√				√		√	E133-118
KIT CONECTOR TRIFASICO			√	√			√		E133-183
KIT FLOTADOR MONOFASICO 115volts	√				√				E133-201
CODO DESCARGA	√	√	√	√	√	√	√	√	KIT/DR6/NPT
BALERO SUPERIOR	√	√	√	√	√	√	√	√	E1901
BALERO INFERIOR	√	√	√	√	√	√	√	√	E1901
PIE DE BOMBA	√	√	√	√	√	√	√	√	E17111
JUNTA TORICA	√	√	√	√	√	√	√	√	E40-16
JUNTA CODO DESCARGA	√	√	√	√	√	√	√	√	E41-22



ESPA
Innovative Solutions

REFACCIONES
BOMBAS DRAINCOR 180 / 200A

REFACCIÓN	DRAINCOR 180/1220A	DRAINCOR 200A/1220A	CÓDIGO
CUCHILLA	√		E130-120
TRITURADOR	√		E130-121
CUCHILLA		√	E130-126
TRITURADOR		√	E130-125
PASADOR	√	√	E70-06
CAJA DE CONEX. COMPLETA		√	E11000475
	√		E110-476
CAPACITOR 16MF	√		E2049
CAPACITOR 25MF		√	E2037
CAPACITOR 50MF	√	√	E82-1443
KLIXON	√	√	E174840
RESIST.DE POTENCIA C.DRAINCOR	√	√	E301820
CABLE CONECTOR CON FLOTADOR	√	√	E133-185
BALERO SUPERIOR	√	√	E1901
BALERO INFERIOR	√	√	E6303
SELLO MECÁNICO	√	√	E80-74552
JUNTA CODO DESCARGA	√	√	E41-22
CODO DE DESCARGA	√	√	E132-149
JUNTA TORICA	√	√	E40-16
IMPULSOR	√		E132-180
		√	E132-179
O-RING PARA CONECTOR	√	√	E40-17



ESPA
Innovative Solutions

REFACCIONES
BOMBAS DRAINEX400 / 500 / 600

REFACCIÓN	DRAINEX 400/3230	DRAINEX 401/3230	DRAINEX 500/3230	DRAINEX 501/3230	DRAINEX 600/3230	DRAINEX 601/3230	CÓDIGO
PIE DE BOMBA					√		E129742
	√	√	√	√			E129738
IMPULSOR	√						E138907
		√					E138908
			√				E138909
				√			E138910
					√		E138911
						√	E134112
SELLO MECÁNICO INFERIOR	√	√	√	√	√	√	E80-75227
SELLO MECÁNICO SUPERIOR	√	√	√	√	√	√	E80-75226
JUNTA TORICA POS.- 21	√	√	√	√	√	√	E4055
JUNTA TORICA POS.- 14	√	√	√	√	√	√	E129800
JUNTA TORICA POS.- 19	√	√	√	√	√	√	E4043
JUNTA TORICA POS.- 3			√	√	√	√	E129839
JUNTA TORICA POS.- 35	√	√	√	√	√	√	E302
JUNTA PARA CODO DESCARGA	√	√	√	√	√	√	E41-22
BALERO INFERIOR	√	√	√	√	√	√	E129792
BALERO SUPERIOR	√	√	√	√	√	√	E1964
CABLE CONECTOR	√	√	√	√	√	√	E131573

CONNERA SHIELD

REFACCIONES

SUPRESORES DE PICOS EN 600 Y 1000 VCD

REFACCIÓN	SHIELD-SP-2P-6	SHIELD-SP-3P-10	CÓDIGO
MÓDULO	√		SHIELD-MDLO-1P-6
		√	SHIELD-MDLO-1P-10
BASE	√		SHIELD-BASE-2P-6
		√	SHIELD-BASE-3P-10

CONNERA Inversor aislado Isola

REFACCIONES

INVERSOR SOLAR PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AISLADOS


REFACCIÓN	ISOLA 500 24V/112	ISOLA 1000 24V/112	ISOLA 1500 12V/112	ISOLA 1500 24V/112	ISOLA 2000 12V/112	ISOLA 2000 24V/112	ISOLA 3000 24V/112	ISOLA 3000 48V/112	ISOLA 4000 24V/112	ISOLA 4000 48V/112	ISOLA 5000 24V/112	ISOLA 5000 48V/112	CÓDIGO
TARJETA DE CONTROL	√												R-ISOLACTRB50024V
		√											R-ISOLACTRB100024V
			√										R-ISOLACTRB150012V
				√									R-ISOLACTRB150024V
					√								R-ISOLACTRB200012V
						√							R-ISOLACTRB200024V
							√						R-ISOLACTRB300024V
								√					R-ISOLACTRB300048V
									√				R-ISOLACTRB400024V
										√			R-ISOLACTRB400048V
											√		R-ISOLACTRB500024V
												√	R-ISOLACTRB500048V

CONNERA SHIELD

REFACCIONES

STRING BOX (CAJA DE CONEXIÓN Y PROTECCIÓN PARA ARREGLOS FOTOVOLTAICOS)

REFACCIÓN	SHIELD-SB1 -FSPDC	SHIELD-SB2 -FSPDC	CÓDIGO
DESCONECTADOR	√	√	R-SHIELDSB-DC1015
PORTA FUSIBLE	√	√	R-SHIELDSB-PF1015
FUSIBLE	√	√	R-SHIELDSB-F15
BASE	√	√	R-SHIELDSB-BASE
MÓDULO	√	√	R-SHIELDSB-MDLO



CONNERA

DIVA X Solar MP

REFACCIONES

SISTEMA DE BOMBEO SOLAR

REFACCIÓN	DIVAXSOL 50-HMP	DIVAXSOL 125-4MP	DIVAXSOL 125-8MP	DIVAXSOL 180-3MP	CÓDIGO
CUERPO HIDRÁ. C/R HELI. P/DIVAXSOL50-HMP	√				R-DXSCUERPOH-50HMP
CUERPO HIDRÁULICO P/DIVAXSOL125-4MP		√			R-DXSTACKIT125-4MP
CUERPO HIDRÁULICO P/DIVAXSOL125-8MP			√		R-DXSTACKIT125-8MP
CUERPO HIDRÁULICO P/DIVAXSOL180-3MP				√	R-DXSTACKIT180-3MP
ESTATOR ENCAP. 3kW P/DIVAXSOLAR 125-8 MP			√		R-DXSSTATOR-3
ESTATOR ENCAP. 1kW P/DIVAXSOLAR MP	√	√		√	R-DXSSTATOR-1
SPTE BOMBA,EJE MOT.C/CEMP.1kW DIVAXSOLMP	√	√		√	R-DXSCJTO-1
SPTE BOMB,EJE MOT.C/CEMP 3kW DIVAXSOLMP			√		R-DXSCJTO-3
VARIADOR FREC. DIVAX SOLMOTOR1-4MP	√	√	√	√	R-DIVAXSOL VARI4MP
CABLE CONECTOR DIVAXSOLARMP 2M	√	√	√	√	R-DXSCONECTOR20
MODULO DE CONTROL P/DIVA X SOLAR MP	√	√	√	√	R-DXSCONTROLMP
TARJETA DISPLAY P/DIVAXSOLAR MP	√	√	√	√	R-DXSDISPLAYMP
TARJETA DE CONTROL DIVA X SOLAR MP	√	√	√	√	R-DIVAXSOLTCTRLMP
CUBIERTA DEL CONTROLADOR DIVA X SOL MP	√	√	√	√	R-DXSCTRLTAPA MP
BASE C/PRENSACABLE P/CONTROLAD DXSOLMP	√	√	√	√	R-DXSCTRLBASE MP
SISTEMA DE EMPATE C/RESINA P/DIVA X SOLAR	√	√	√	√	R-DIVAX-SEMP


CONNERA

PETIT

REFACCIONES

SISTEMA DE BOMBEO SOLAR

REFACCIÓN	PETITH46-60	PETIT70-28	CÓDIGO
CUERPO HIDRAULICO	√		R-PETITH-CHIDR
		√	R-PETIT-CHIDR
CONJUNTO DE MOTOR	√	√	R-PETIT-CONMOT
CABLE	√	√	R-PETIT-CABLECON
ESTATOR	√	√	R-PETIT-ESTENCAP
SISTEMA DE EMPATE	√	√	R-PETIT-SEMP



CONNERA KOLOSAL

REFACCIONES

SISTEMA DE BOMBEO SOLAR


REFACCIÓN	KOLOS3 -35-30-2	KOLOS3 -47-40-4	KOLOS3 -80-60-7	KOLOS3 -95-75-7	KOLOS3 -180-150-11	KOLOS4 -112-130-11	KOLOS4 -60-150-11	CÓDIGO
MOTOR KOLOSAL 300W-24VDC, DIAM3"	√							R-KOLOS3-MOT-30-2
MOTOR KOLOSAL 400W-48VDC, DIAM3"		√						R-KOLOS3-MOT-40-4
MOTOR KOLOSAL 600W-72VDC, DIAM3"			√					R-KOLOS3-MOT-60-7
MOTOR KOLOSAL 750W-72VDC, DIAM3"				√				R-KOLOS3-MOT-75-7
MOTOR KOLOSAL 1500W-110VDC, DIAM3"					√			R-KOLO3-MOT-150-11
MOTOR KOLOSAL 1300W-110VDC, DIAM4"						√		R-KOLO4-MOT-130-11
MOTOR KOLOSAL 1500W-110VDC, DIAM4"							√	R-KOLO4-MOT-150-11
BOMBA KOLOSAL 35M, DIAM3"	√							R-KOLOS3-BOM-35
BOMBA KOLOSAL 47M, DIAM3"		√						R-KOLOS3-BOM-47
BOMBA KOLOSAL 80M, DIAM3"			√					R-KOLOS3-BOM-80
BOMBA KOLOSAL 95M, DIAM3"				√				R-KOLOS3-BOM-95
BOMBA KOLOSAL 180M, DIAM3"					√			R-KOLOS3-BOM-180
BOMBA KOLOSAL 112M, DIAM4"						√		R-KOLOS4-BOMB-112
BOMBA KOLOSAL 60M, DIAM4"							√	R-KOLOS4-BOMB-60
CONTROLADOR KOLOSAL 300W-24VDC	√							R-KOLOS-CTRL-30-2
CONTROLADOR KOLOSAL 400W-48VDC		√						R-KOLOS-CTRL-40-4
CONTROLADOR KOLOSAL 600W-72VDC			√					R-KOLOS-CTRL-60-7
CONTROLADOR KOLOSAL 750W-72VDC				√				R-KOLOS-CTRL-75-7
CONTROLADOR KOLOSAL 1300W-110VDC						√		R-KOLO-CTRL-130-11
CONTROLADOR KOLOSAL 1500W-110VDC					√		√	R-KOLO-CTRL-150-11
SELLLO MECANICO	√	√	√	√	√			R-KOLOS-SM3
						√	√	R-KOLOS-SM4
FLOTADOR TIPO BOYA	√	√	√	√	√	√	√	R-KOLOS-FLOTN

CONNERA

REFACCIONES

KOLOSAL POOL

REFACCIÓN	POOL25-500-48	POOL32-900-72	CÓDIGO
KIT TAPA DE FILTRO	√	√	R-POOL-KTAPF
KIT RACOR	√	√	R-POOL-KRAC
KIT DRENADO	√	√	R-POOL-KDREN
KIT MANTENIMIENTO 25	√		R-POOL-KITMAN1
KIT MANTENIMIENTO 35		√	R-POOL-KITMAN2
PREFILTRO	√	√	R-POOL-PFIL
CUERPO BOMBA	√	√	R-POOL25-CB
BASE DE BOMBA	√	√	R-POOL-BASE
ORING DIFUSOR	√	√	R-POOL-ODIF
DIFUSOR	√	√	R-POOL25-DIF
IMPULSOR 25	√		R-POOL25-IMP
IMPULSOR 32		√	R-POOL32-IMP
CAJA DE CONEXIONES	√	√	R-POOL-CCONX
TAPA DE VENTILADOR	√	√	R-POOL-TAPVENT
VENTILADOR	√	√	R-POOL-VENT
CONTROLADOR	√		R-KOLOS-CTRL-50-4
CONTROLADOR		√	R-KOLOS-CTRL-90-7



REFACCIONES

SOPORTES PARA PANELES SOLARES

REFACCIÓN	RAIN ADIC2	RAIN BASE4	AURA-XN-ADIC2	AURA-XN-BASE4	RAIN-SPTE-L	RAIN-SPTE-VENT	RAIN-SPTE-AUR	CÓDIGO
RIEL SOPORTE	√	√	√	√				R-RAIN-RIELS
FIJADOR INTERMEDIO	√	√	√	√				R-RAIN-FIJINT
FIJADOR FINAL		√		√				R-RAIN-FIJFI
JUNTA RIEL SOPORTE	√	√	√	√				R-RAIN-JUNTAR
CLIP	√	√	√	√				R-RAIN-CLIP
PLACA PARA TIERRA	√	√	√	√				R-RAIN-PTIE
TERMINAL TIERRA	√	√	√	√				R-RAIN-TERMT
SOPORTE SUPERIOR TRASERO			√	√			√	R-RAIN-SSUP
SOPORTE INFERIOR			√	√			√	R-RAIN-SINF
SOPORTE TRIANGULAR						√		R-VENTOX-STRI
SOPORTE L					√			R-RAIN-SL


REFACCIONES

INVERSORES BEYOND


REFACCIÓN	BEYOND 2KM2/1	BEYOND 3KM2/1	BEYOND 5KM2/2	BEYOND 6KM2/2	CÓDIGO
ANTENA DE WIFI BEYOND	√	√	√	√	A-BEYOND-WIFI
ANTENA BLUETOOTH	√	√	√		R-BEYOND-BLTOO-M
CONECT. VCA MACHO	√	√	√	√	R-BEYOND-CVCA-M
SOPORTE PARA PARED	√	√			R-BEYOND-SPTEP2
			√		R-BEYOND-SPTEP5
TARJETA LED	√	√			R-BEYOND-TARLED2/3
			√		R-BEYOND-TARLED5K

CONNERA

REFACCIONES FORTEPLUS



REFACCIÓN	FORTEPLUS 1KM2/1	FORTEPLUS 3KM2/2	FORTEPLUS 4KM2/2	FORTEPLUS 5KM2/2	FORTEPLUS 6KT2/2	FORTEPLUS 10KT2/2	CÓDIGO
RELAY	√	√	√	√			R-FPRELAY-1
	√	√	√	√			R-FPRELAY-2
	√	√	√	√			R-FPRELAY-3
CONECTOR VCA 1F	√	√	√	√			R-FORTEPLUS-CVCAM2
SOPORTE PARED M2	√	√	√	√			R-FORTEPLUS-SPTEM2
CONECTOR VCA S4 1F	√	√	√	√			R-FORTEPLUS-CMS4
CONECTOR VCA S5 1F	√	√	√	√			R-FORTEPLUS-CMS5
CONECTOR VCA S6 1F	√	√	√	√			R-FORTEPLUS-CMS6
TARJETA WIFI 1F	√	√	√	√			R-FORTEPLUSTWIFI
TARJETA WIFI 3F					√	√	R-FORTEPLUSTWIFI3F
TARJETA DE CONTROL PCB	√						R-FORTEPLUSCTRB2.5
		√					R-FORTEPLUSCTRB3
			√				R-FORTEPLUSCTRB4
				√			R-FORTEPLUSCTRB5
DESCONECTADOR VCD	√	√					R-FORTEPLUSDESC1-3
			√	√			R-FORTEPLUSDESC4-5
					√	√	R-FORTEPLUSDES6-10
CONECTOR CD	√	√	√	√	√	√	R-FORTEPLUSMC4INV
DISPLAY 3F 6KW Y 10KW					√	√	R-FORTEPLUSDISP3F
CONECTOR VCA 3F					√	√	R-FORTEPLUS-CVCAT
TRANSISTOR IGBT	√	√	√	√			R-FPIGBT-3




REFACCIONES F-DRIVE SOLAR/MP

REFACCIÓN	F-DRIVE SOLAR 24100	F-DRIVE SOLAR 2438	F-DRIVE SOLAR 2448	F-DRIVE SOLAR 2465	F-DRIVE SOLAR 2485	F-DRIVE SOLAR212MP	F-DRIVE SOLAR2415MP	F-DRIVE SOLAR2418MP	F-DRIVE SOLAR2425MP	F-DRIVE SOLAR2430MP	CÓDIGO
TARJETA DE CONTROL			√								R-FDS-TC2448
						√					R-FDS-TCTRL212
							√				R-FDS-TCTRL415
								√			R-FDS-TCTRL418
									√		R-FDS-TCTRL425
										√	R-FDS-TCTRL430
		√		√	√						R-FD TCTRL2485
						√				√	R-FDSMP-TCTRL
TARJETA DE POTENCIA	√										R-FDS-TPOT100
TARJETA DISPLAY						√	√	√	√		R-FDS-DISPLAY
TAPA						√		√	√	√	R-FDS-TAPA

TORNADO® Serie THOR

REFACCIONES
MOTOBOMBA SUMERGIBLE


REFACCIÓN	THOR05/1127	CÓDIGO
CAPACITOR 40mF	√	E2068
BALERO SUP/INF	√	E1936
SELLO MEC. INFERIOR	√	E80-74567
SELLO MEC. SUPERIOR	√	E400/500
TAPA DIFUSOR	√	E10490
PIE	√	E10318
CABLE CONECTOR	√	E156848
BUJE	√	E126-102
DIFUSOR	√	E10489
IMPULSOR	√	E126-068



TORNADO® Serie KIN

REFACCIONES
MOTOBOMBA SUMERGIBLE

REFACCIÓN	KIN58-6/1115	CÓDIGO
VÁLVULA CHECK	√	R-KIN-VALV.CHECK
DESCARGA	√	R-KIN-DESCAR-1.25
O-RING P10	√	R-KIN O-RING-P10
O-RING P9	√	R-KIN O-RING-P9
CAPACITOR	√	R-KIN-CAP45MF
SELLO MECÁNICO SUERIOR	√	R-KIN-SM.SUP
BALERO INFERIOR	√	R-KIN-BAL.INF
CANDADO	√	R-KIN-CANDADO
DIFUSOR SUPERIOR	√	R-KIN-DIF.SUP
IMPULSOR SUPERIOR	√	R-KIN-IMP.SUP
BALERO SUPERIOR	√	R-KIN-BAL.SUP
TAPA DE DIFUSOR	√	R-KIN-TAPA.DIFUSOR
ARANDELA	√	R-KIN-ARANDELA
KIT BUJE	√	R-KIN-KIT.BUJE
COLADOR	√	R-KIN-COLADOR
PIE DE BOMBA	√	R-KIN-PIE.BOM
SUCCIÓN	√	R-KIN-SUCCION
IMPULSOR INFERIOR	√	R-KIN-IMP.INF
DIFUSOR INFERIOR	√	R-KIN-DIF.INF
TAPA DE PORTA SELLO	√	R-KIN-TAP.PRT.SELL
SELLO MECÁNICO INFERIOR	√	R-KIN-SM.INF
CAMISA	√	R-KIN-CAMISA
CABLE CONECTOR	√	R-KIN-CABLE



BOMBAS DOSIFICADORAS PERISTÁLTICAS

REFACCIÓN	E10FX BA1S	E10FX AB1S	E20FX CA1S	E20FX BA1S	E10FX HA1S	E20FX HA1S	E10VX AA1S	E10VX BA1S	E10VX HA1S	E20VX BA1S	E20VX CA1S	E20VX HA1S	CÓDIGO
CASQUILLO 1/4"	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	UCAK200
CONJUNTO DE RODILLOS BLANCOS	√	√	√	√			√	√		√	√		EC350
CONJUNTO DE RODILLOS NEGROS					√	√			√			√	EC351
CUBIERTA CUERPO BOMBA	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	EC355
FERRULAS 1/4"	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	MCAK200
KIT DE ENGRANES EC310	√	√			√		√	√	√				EC310
KIT DE ENGRANES EC320			√	√		√				√	√	√	EC320
MANGUERA SUC. Y DESC. 1/4" BCO.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	AK4002W
CAJA DE ENG. Y CUB. DE CAB. AZUL	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	EC330
TUBO "A" SANTOPRENE		√					√						EC30A-2
TUBO "B" SANTOPRENE	√							√		√			EC30B-2
TUBO "C" SANTOPRENE			√								√		EC30C-2
TUBO "H" SANTOPRENE					√	√			√			√	EC30H-2
TUERCA CONEXIÓN MANGUERA 1/4"	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	UCAK100
VALVULA CHECK 1/4"					√	√			√			√	UCDBINJ
FILTRO DE SUC. CON PESA DE 1/4"	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	ST114
VAL. CHECK SANTOPRENE 1/4" 100PSI	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	MCDBINJ



BOMBAS DOSIFICADORAS PERISTÁLTICAS 45M

REFACCIÓN	45MFH1A2S	45MFH2A2S	45MFH2A2T	45MFH7A2S	45MFL1A2S	45MFL2A2S	45MFL2A2T	45MFL3A2S	45MFL4A2S	45MFL5A2S	45MFL5A2T	45MJH1A2S	45MJH2A2S	45MJH2A2T	45MJH7A2S	45MJL1A2S	45MJL2A2S	45MJL2A2T	45MJL3A2S	45MJL4A2S	45MJL5A2S	45MJL5A2T	CÓDIGO
ARAÑA P/ GUIA BOMBA PERIST. S/45,85,100 y 170	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	FC5K00D
CABEZAL CON FERULAS 1/4"											√											√	QP25T5-1
CAB. /FERULAS y GOMA VALV/INYEC. 1/4" (1 PK) 100PSI	√											√											QP101-1
CARCAZA PARA TUBO	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	QP400-1
CASQUILLO 1/4", 10 PZ	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	UCAK200
CONJ. DE RODILLOS B/DOSIFIC. QP	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	QP500-1
CAB. #1-SANTOPRENO/FERULAS 1/4" 25PSI	√				√							√				√							QP251-1
CAB. #2-SANTOPRENO/FERULAS 1/4" 25PSI		√				√							√			√	√						QP252-2
CAB. #5-SANTOPRENO/FERULAS 1/4" 25PSI					√	√	√	√	√	√	√					√	√	√	√	√	√	√	QP255-2
CAB. #7-SANTOP/FERU. y GOMA VALV/INYEC.1/4"100PSI	√	√	√	√								√	√	√	√								QP107-1
CUBIERTA CABEZAL CON COJINETE	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	QP100-1
FERRULAS 1/4"	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	MCAK200
INDEX PIN P/BOMBA PERISTALTICA	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	FC5L002
INDEX PLATE P/BOMBA PERISTALTICA	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	UCFC5ID
JUEGO DE 5 TUBOS #5 VERSILON											√											√	MCTYG05
KIT ACC STENNER 100PSI-TUBO7-1/4 UVNEGRA,				√											√								HPACK7B
KIT DE REP. / CONTROL DE CAUDAL	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	FSK100
KIT DE SERV. P/ BOMBA STENNER #1	√											√											PSKH01
KIT DE SER. P/ BOMBA STENNER #7				√											√								PSKH07
MANG. SUC./DESC. NEGRA 1/4" 6M	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	AK4002B
MOTOR DE BOMBA 115V 60HZ 26RPM												√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	PM6041D
MOT.B.PERIS.CAUD.FIJO 45 115V 60HZ 26RPM	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√												ME6041D
KIT CABEZAL BOMBA #7 1/4", 26-100PSI				√											√								QP107K
KIT CABEZAL BOMBA #5 (0-25PSI)										√											√		QP255K
BOTON DE INTERRUPTOR	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	MP6C000
INTERRUPTOR ON/OFF	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	PM6E000
PLACA DE INTERRUPTOR ON/OFF	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	MP6D000
TORNILLOS PARA CUBIERTA	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	UCCPS0B
TUBO N.1 SANTOPRENE DOSIF.0-100PSI	√				√							√				√							UCCP201
TUBO N.2 SANTOPRENE DOSIF.0-100PSI		√	√			√	√						√	√			√	√					UCCP202
TUBO N.2 SANTOPRENE PERISTAL 0-25PSI					√	√		√	√	√						√	√		√	√	√		MCCP202
TUBO N.2 TYGOTANE DOSIF.0-100PSI			√				√							√				√					UCTYG02
TUBO N.3 SANTOPRENE DOSIF.0-25PSI								√											√				UCCP203
TUBO N.4 SANTOPRENE DOSIF.0-25PSI									√											√			UCCP204
TUBO N.5 SANTOPRENE DOSIF.0-25PSI										√											√		UCCP205
TUBO N.5 TYGOTANE P/B.PERISTALT.0-25PSI											√											√	UCTYG05
TUBO N.7 SANTOPRENE DOSIF.26-100PSI				√											√								UCCP207
CONTR. CAUDAL / EJE CAUDAL AJUST.												√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	FC5040D
TUERCAS DE CONEXIÓN 1/4"	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	MCAK100
VALVULA CHECK 1/4"	√	√	√	√								√	√	√	√								UCDBINJ
FILTRO DE SUC. CON PESA DE 1/4"	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	ST114
VALV. CHECK SANTOPRENE 1/4" 100PSI	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	MCDBINJ
VENTILADOR BOMBA STENNER	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	PM6F000




BOMBAS DOSIFICADORAS PERISTÁLTICAS 85M

REFACCIÓN	85MFH1A2S	85MFH2A2S	85MFH2A2T	85MFH7A2S	85MFL1A2S	85MFL2A2S	85MFL2A2T	85MFL3A2S	85MFL4A2S	85MFL5A2S	85MFL5A2T	85MJH1A2S	85MJH2A2S	85MJH2A2T	85MJH7A2S	85MJL1A2S	85MJL2A2S	85MJL2A2T	85MJL3A2S	85MJL4A2S	85MJL5A2S	85MJL5A2T	CÓDIGO
ARAÑA PARA GUIA DE BOMBA	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	FC5K00D
CABEZAL QP #5 TUBO VERSILON /FERULAS 1/4"											√											√	QP25T5-1
CAB. QP COMP. #1 - SANTOP. /FERU. y GOMA /VALV /INYEC. 1/4"100PSI	√											√											QP101-1
CARCAZA PARA TUBO	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	QP400-1
CASQUILLO 1/4"	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	UCAK200
CONJ. DE RODILLOS BOMBA DOSIFICADORA QP	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	QP500-1
CAB. QP COMP. #1 - SANTOP. /FERU. 1/4" 25PSI	√				√							√				√							QP251-1
CAB. QP COMP. #2 - SANTOP. /FERU. 1/4" 25PSI		√				√							√				√						QP252-2
CAB. QP COMP. #5 - SANTOP. /FERU. 1/4" 25PSI					√	√	√	√	√	√	√					√	√	√	√	√	√	√	QP255-2
CAB. QP COMP. #7 - SANTOP. /FER. y GOMA VALV /INYEC. 1/4"100PSI	√	√	√	√								√	√	√	√								QP107-1
CUBIERTA CABEZAL QP CON COJINETE	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	QP1001
FERRULAS 1/4"	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	MCAK200
INDEX PIN P/B.PERISTALTICA	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	FC5L002
INDEX PLATE POS#10 P/B.PERISTALTICA	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	UCFC5ID
JUEGO DE 5 TUBOS #5 VERSILON											√											√	MCTYG05
KIT ACC STENNER 100PSI-TUBO7-1/4 UVNEGRA				√											√								HPACK7B
KIT / REP. DEL CONTROLADOR DE CAUDAL	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	FSK100
KIT DE ENGRANES CAUDAL AJUSTABLE												√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	GSK85FA
KIT DE ENGRANES CAUDAL FIJO	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√												GSK85F
KIT DE SERVICIO P/ BOMBA STENNER #1	√											√											PSKH01
KIT DE SERVICIO P/ BOMBA STENNER #7				√											√								PSKH07
MANGUERA SUC./DESC. NEGRA 1/4" 6M	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	AK4002B
MOTOR PARA BOMBA AJUST. 115V 60HZ 44RPM												√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	PM6081D
MOTOR / BOMB CAUD. FIJO 115V 60HZ 44RPM	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√												ME6081D
KIT DE CABEZAL DE BOMBA #7 QUICK PRO1/4"				√											√								QP107K
KIT DE CABEZAL DE BOMBA (0-25PSI)										√											√		QP255K
BOTON DE INTERRUPTOR	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	MP6C000
INTERRUPTOR ON/OFF	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	PM6E000
PLACA DE INTERRUPTOR ON/OFF	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	MP6D000
TORNILLOS PARA CUBIERTA	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	UCCPS0B
TUBO N.1 SANTOPRENE DOSIF.0-100PSI	√				√							√				√							UCCP201
TUBO N.2 SANTOPRENE DOSIF.0-100PSI		√	√			√	√						√	√									UCCP202
TUBO N.2 SANTOPRENE PERISTAL 0-25PSI					√	√		√	√	√						√	√		√	√	√		MCCP202
TUBO N.2 TYGOTANE DOSIF.0-100PSI			√				√							√				√					UCTYG02
TUBO N.3 SANTOPRENE DOSIF.0-25PSI								√											√				UCCP203
TUBO N.4 SANTOPRENE DOSIF.0-25PSI									√											√			UCCP204
TUBO N.5 SANTOPRENE DOSIF.0-25PSI										√											√		UCCP205
TUBO N.5 TYGOTANE P/B.PERISTALT.0-25PSI											√											√	UCTYG05
TUBO N.7 SANTOPRENE DOSIF.26-100PSI				√											√								UCCP207
CONTR/ CAUDAL /EJE CAUDAL AJUST.- DOSIFIC.												√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	FC5040D
TUERCAS DE CONEXIÓN 1/4" STENNER	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	MCAK100
VALVULA CHECK 1/4" P/BOMBA PERISTAL	√	√	√	√								√	√	√	√								UCDBINJ
FILTRO DE SUCCION CON PESA DE 1/4"	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	ST114
VALVULA CHECK SANTOPRENE 1/4" 100PSI	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	MCDBINJ
VENTILADOR	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	PM6F000


BOMBAS DOSIFICADORAS PERISTÁLTICAS 100M

REFACCIÓN	100FH1A2S	100FH2A2S	100FH2A2T	100FL1A2S	100FL2A2S	100FL2A2T	100FL3A2S	100FL4A2S	100FL5A2S	100FL5A2T	100JH1A2S	100JH2A2S	100JH2A2T	100JL1A2S	100JL2A2S	100JL2A2T	100JL3A2S	100JL4A2S	100JL5A2S	100JL5A2T	CÓDIGO
ARAÑA PARA GUIA DE BOMBA	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	FC5K00D
CABEZAL INTERNO SANTOPRENE #5 CON FERULAS 1/4" 25PSI									√										√		QPA255-1
CABEZAL QP #5 TUBO VERSILON CON FERULAS 1/4"										√										√	QP25T5-1
CABEZAL QP COMPLETO #1 - SANTOPRENO CON FERULAS y GOMA DE VALV DE INYECCION 1/4"100PSI	√										√										QP101-1
CASQUILLO 1/4"	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	UCAK200
CONJ. DE RODILLOS BOMBA DOSIFICADORA QP	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	QP500-1
CABEZAL QP COMP. #1 - SANTOPRENO /FERULAS 1/4" 25PSI	√			√							√			√							QP251-1
CABEZAL QP COMP. #2 - SANTOPRENO /FERULAS 1/4" 25PSI		√			√							√			√						QP252-2
FERRULAS 1/4"	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	MCAK200
INDEX PIN P/B.PERISTALTICA	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	FC5L002
INDEX PLATE POS#10 P/B.PERISTALTICA	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	UCFC5ID
JUEGO DE 5 TUBOS #5 VERSILON										√										√	MCTYG05
KIT DE REPARACION DEL CONTROALDOR DE CAUDAL	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	FSK100
KIT DE SERVICIO P/ BOMBA STENNER #1	√										√										PSKH01
MANGUERA SUCCIÓN/DESCARGA NEGRA 1/4" 6M	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	AK4002B
MOTOR PARA BOMBA AJUSTABLE 115V 60HZ 26RPM											√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	PM6041D
KIT DE CABEZAL DE BOMBA (0-25PSI)									√										√		QP255K
BOTON DE INTERRUPTOR	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	MP6C000
INTERRUPTOR ON/OFF	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	PM6E000
PLACA DE INTERRUPTOR ON/OFF	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	MP6D000
TUBO N.1 SANTOPRENE DOSIF.0-100PSI	√			√							√			√							UCCP201
TUBO N.2 SANTOPRENE DOSIF.0-100PSI		√	√		√	√						√	√		√	√					UCCP202
TUBO N.2 SANTOPRENE PERISTAL 0-25PSI					√	√						√	√		√	√					MCCP202
TUBO N.2 TYGOTANE DOSIF.0-100PSI			√			√							√			√					UCTYG02
TUBO N.3 SANTOPRENE DOSIF.0-25PSI							√										√				UCCP203
TUBO N.4 SANTOPRENE DOSIF.0-25PSI								√										√			UCCP204
TUBO N.5 SANTOPRENE DOSIF.0-25PSI									√										√		UCCP205
TUBO N.5 TYGOTANE P/B.PERISTALT.0-25PSI										√										√	UCTYG05
TUERCAS DE CONEXIÓN 1/4" STENNER	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	MCAK100
VALVULA CHECK 1/4" P/BOMBA PERISTAL	√	√	√								√	√	√								UCDBINJ
FILTRO DE SUCCION CON PESA DE 1/4"	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	ST114
VALVULA CHECK SANTOPRENE 1/4" 100PSI	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	MCDBINJ
VENTILADOR	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	PM6F000



BOMBAS DOSIFICADORAS PERISTÁLTICAS 170M

REFACCIÓN	170FH1A2S	170FH2A2S	170FH2A2T	170FL1A2S	170FL2A2S	170FL2A2T	170FL3A2S	170FL4A2S	170FL5A2S	170FL5A2T	170JH1A2S	170JH2A2S	170JH2A2T	170JL1A2S	170JL2A2S	170JL2A2T	170JL3A2S	170JL4A2S	170JL5A2S	170JL5A2T	CÓDIGO
ARAÑA PARA GUIA DE BOMBA	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	FC5K00D
CABEZAL INTERNO SANTOPRENE #5 CON FERULAS 1/4" 25PSI									√										√		QPA255-1
CABEZAL QP #5 TUBO VERSILON CON FERULAS 1/4"										√										√	QP25T5-1
CABEZAL QP COMPLETO #1 - SANTOPRENO CON FERULAS y GOMA DE VALV DE INYECCION 1/4"100PSI	√										√										QP101-1
CASQUILLO 1/4"	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	UCAK200
CONJ. DE RODILLOS BOMBA DOSIFICADORA QP	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	QP500-1
CABEZAL QP COMP. #1 - SANTOPRENO /FERULAS 1/4" 25PSI	√			√							√			√							QP251-1
CABEZAL QP COMP. #2 - SANTOPRENO /FERULAS 1/4" 25PSI		√			√							√			√						QP252-2
FERRULAS 1/4"	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	MCAK200
INDEX PIN P/B.PERISTALTICA	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	FC5L002
INDEX PLATE POS#10 P/B.PERISTALTICA	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	UCFC5ID
JUEGO DE 5 TUBOS #5 VERSILON										√										√	MCTYG05
KIT DE REPARACION DEL CONTROALDOR DE CAUDAL	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	FSK100
KIT DE ENGRANES CAUDAL AJUSTABLE											√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	GSK85FA
KIT DE ENGRANES CAUDAL FIJO	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√											GSK85F
KIT DE SERVICIO P/ BOMBA STENNER #1	√										√										PSKH01
MANGUERA SUCCIÓN/DESCARGA NEGRA 1/4" 6M	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	AK4002B
MOTOR PARA BOMBA AJUSTABLE 115V 60HZ 44RPM											√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	PM6081D
KIT DE CABEZAL DE BOMBA (0-25PSI)									√										√		QP255K
BOTON DE INTERRUPTOR	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	MP6C000
INTERRUPTOR ON/OFF	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	PM6E000
PLACA DE INTERRUPTOR ON/OFF	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	MP6D000
TUBO N.1 SANTOPRENE DOSIF.0-100PSI	√			√							√			√							UCCP201
TUBO N.2 SANTOPRENE DOSIF.0-100PSI		√	√		√	√						√	√		√	√					UCCP202
TUBO N.2 SANTOPRENE PERISTAL 0-25PSI		√	√		√	√						√	√		√	√					MCCP202
TUBO N.2 TYGOTANE DOSIF.0-100PSI			√			√							√			√					UCTYG02
TUBO N.3 SANTOPRENE DOSIF.0-25PSI							√										√				UCCP203
TUBO N.4 SANTOPRENE DOSIF.0-25PSI								√										√			UCCP204
TUBO N.5 SANTOPRENE DOSIF.0-25PSI									√										√		UCCP205
TUBO N.5 TYGOTANE P/B.PERISTALT.0-25PSI										√										√	UCTYG05
TUERCAS DE CONEXIÓN 1/4" STENNER	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	MCAK100
VALVULA CHECK 1/4" P/BOMBA PERISTAL	√	√	√								√	√	√								UCDBINJ
FILTRO DE SUCCION CON PESA DE 1/4"	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	ST114
VALVULA CHECK SANTOPRENE 1/4" 100PSI	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	MCDBINJ
VENTILADOR	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	PM6F000



KASSAI

MÁXIMO CONFORT PARA TU HOGAR

REFACCIONES
CALENTADORES DE AGUA DE PASO

SERIES ESTÁNDAR Y SEMI-PROFESIONAL

REFACCIÓN	KAS-6N	KAS-6P	KAS-8P	KAS-8N	KAS-10N	KAS-10P	KAS-12N-TF	KAS-12P-TF	CÓDIGO
SENSOR DE TEMPERATURA KAS 6	√	√							R-KAS6-SEN-TEMP
TARJETA DE CONTROL PCB KAS 6	√	√							R-KAS6-T-CTRL-PCB
ELECTROVÁLVULA1 CERCA DE ENTRADA GASKAS6	√	√							R-KAS6-ELECTROVAL1
INTERCAMBIADOR DE CALOR KAS 6	√	√							R-KAS6-INTERCA-CAL
TERMOSTATO DE 75°C KAS 6	√	√							R-KAS6-TERMOSTATO
MICRO SWITCH KAS 6	√	√							R-KAS6-MICROSWITCH
ELECTROVÁLVULA2 CERCA DEL QUEMADOR KAS6	√	√							R-KAS6-ELECTROVAL2
COLECTOR VÁLVULAS AGUA-GAS KAS 6 NATURAL	√								R-KAS6N-COLECT-AG
COLECTOR VÁLVULAS AGUA-GAS KAS 6 PROPANO		√							R-KAS6P-COLECT-AG
INTERCAMBIADOR DE CALOR KAS 8			√	√					R-KAS8-INTERCA-CAL
TERMOSTATO DE 75°C KAS 8			√	√					R-KAS8-TERMOSTATO
COLECTOR VÁLVULAS AGUA-GAS KAS 8 NATURAL			√						R-KAS8N-COLECT-AG
COLECTOR VÁLVULAS AGUA-GAS KAS 8 PROPANO				√					R-KAS8P-COLECT-AG
COLECTOR VÁLVULAS AGUA-GAS KAS10 NATURAL					√				R-KAS10N-COLECT-AG
COLECTOR VÁLVULAS AGUA-GAS KAS10 PROPANO						√			R-KAS10P-COLECT-AG
DISPLAY KAS 6, KAS 8 Y KAS 10	√	√	√	√	√	√			R-KAS-DISPLAY
INTERRUPTOR ENCENDIDO KAS6, KAS8 Y KAS10	√	√	√	√	√	√			R-KAS-INTERRUPTOR
CAJA PORTA BATERÍAS KAS 6, KAS 8, KAS 10	√	√	√	√	√	√			R-KAS-CAJA-BATERIA
SENSOR DE TEMPERATURA KAS 8 Y KAS 10			√	√	√	√			R-KAS-SEN-TEMP
TARJETA DE CONTROL PCB KAS 8 Y KAS 10			√	√	√	√			R-KAS-T-CTRL-PCB
MICRO SWITCH KAS 8 Y KAS 10			√	√	√	√			R-KAS-MICROSWITCH
MEMBRANA KAS 8 Y KAS 10			√	√	√	√			R-KAS-MEMBRANA
DISCO PLÁSTICO MEMBRANA KAS 8 Y KAS 10			√	√	√	√			R-KAS-DISCO-MEMBRA
TORNILLO P. VÁLVULA DE AGUA (KAS8)(KAS10)			√	√	√	√			R-KAS-TORNVALV
ELECTROVÁLVULA KAS 8 Y KAS 10			√	√	√	√			R-KAS-ELECTROVALV
INTERCAMBIADOR DE CALOR KAS 10					√	√			R-KAS10-INTERC-CAL
TERMOSTATO DE 85°C KAS 10					√	√			R-KAS10-TERMOSTATO
DISPLAY DE CONTROL KAS 12							√	√	R-KAS12-DISPLAY
TERMOSTATO DE 80°C KAS 12							√	√	R-KAS12-TERMOSTATO
INTERRUPTOR DE PRESIÓN DE AIRE KAS 12							√	√	R-KAS12-INT-P-AIRE
TARJETA DE CONTROL PCB KAS 12							√	√	R-KAS12-T-CTRL-PCB
VENTILADOR KAS 12							√	√	R-KAS12-VENTILADOR
SENSOR DE TEMPERATURA KAS 12							√	√	R-KAS12-SEN-TEMP
INTERCAMBIADOR DE CALOR KAS 12							√	√	R-KAS12-INTERC-CAL
VÁLVULA PROPORCIONAL KAS 12							√	√	R-KAS12-VALV-PROP
VÁLVULA DE ADMISIÓN DE AGUA KAS 12							√	√	R-KAS12-VA-AD-AGUA
CABLE DE ALIMENTACIÓN KAS12							√	√	R-KAS12-CABLE-ALIM
ELECTROVÁLVULA KAS 12							√	√	R-KAS12-ELECTROVAL
EMPAQUE PAPEL KAS 12							√	√	R-KAS12-EMP-PAPEL


KASSAI

MÁXIMO CONFORT PARA TU HOGAR

REFACCIONES
CALENTADORES DE AGUA DE PASO

SERIE PROFESIONAL


REFACCIÓN	KASPRO-16N	KASPRO-16P	CÓDIGO
TAPA FRONTAL KASPRO-16	√	√	R-KASP16-TPA.FRONT
INTERCAMBIADOR DE CALOR KASPRO-16	√	√	R-KASP16-INT.CAL
INTERRUPTOR DE SOBRE TEMPERATURA	√	√	R-KASP16-INT.S.TEM
FUSIBLE DE TEMPERATURA	√	√	R-KASP16-FUS.TEMP
CONJUNTO DE CÁMARA DE QUEMADOR (LPG/NG)	√	√	R-KASP16-CAM.QU.NP
CONJUNTO DE TUBERIA DE GAS (KASPRO-16N)	√		R-KAP16-C.TUB.GA.N
CONJUNTO DE TUBERIA DE GAS (KASPRO-16P)		√	R-KAP16-C.TUB.GA.P
CONJUNTO COLECTOR (KASPRO-16N)	√		R-KASP16-CNJ.COL.N
CONJUNTO COLECTOR (KASPRO-16P)		√	R-KASP16-CNJ.COL.P
ORING (P16) SENSOR DE FLUJO DE AGUA	√	√	R-KASP16-ORING-P16
ELECTRODO DE IGNICIÓN	√	√	R-KASP16-ELEC.IGNI
SENSOR DE OXIGENO	√	√	R-KASP16-SENS.OXIG
SISTEMA DE IGNICIÓN	√	√	R-KASP16-IGNICION
CONTROL TEMPERATURA PCB KASPRO-16	√	√	R-KASP16-CTRL.TEMP
ORING (P26) VÁLVULA DE GAS PROPORCIONAL	√	√	R-KASP16-ORING-P26
ORING (P18) VÁLVULA DE GAS PROPORCIONAL	√	√	R-KASP16-ORING-P18
VÁLVULA PROPORCIONAL DE GAS (GN-GLP)	√	√	R-KASP16-VA.PR.GAS
ORING (P24) CONECTOR DE ENTRADA DE GAS	√	√	R-KASP16-ORING-P24
CONECTOR DE ENTRADA DE GAS	√	√	R-KAP16-CNT.ENT.GA
ORING (P12.5) SALIDA DE AGUA CALIENTE	√	√	R-KAP16-ORIN-P12.5
TERMISTOR	√	√	R-KASP16-TERMISTOR
ORING (P4) PARA TERMISTOR	√	√	R-KASP16-ORING-P4
SENSOR DE FLUJO DE AGUA	√	√	R-KASP16-SENS.AGUA
CABLEADO DE CONEXIÓN	√	√	R-KAP16-CBLAD.CONE
TRANSFORMADOR	√	√	R-KASP16-TRANSF
VÁLVULA CHECK	√	√	R-KASP16-VALV.CHEC
MOTOR VENTILADOR	√	√	R-KASP16-MOT.VENTI
TARJETA DE CONTROL PCB	√	√	R-KASP16-T.CONT.PCB
CABLE DE ALIMENTACIÓN KASPRO-16	√	√	R-KASP16-CBL.ALIM
FILTRO PARA AGUA	√	√	R-KASP16-FILT.AGUA
VÁLVULA DE ALIVIO	√	√	R-KASP16-VALV.ALIV




TAKAGI

REFACCIONES
CALENTADORES DE AGUA


CÓDIGO	REFACCIÓN
R-TKG-EK429	Ensamble colector con válvula para gas propano
R-TKG-EK421	Ensamble colector con válvula para gas natural
R-TKG-EX02E	Motor del ventilador
R-TKG-EKK2W	Empaque soporte de la varilla
R-TKG-EX00R	Varilla de flama
R-TKG-EX00S	Varilla del encendedor
R-TKG-EX00U	Soporte de la varilla
R-TKG-EKK1B	Placa de encendido
R-TKG-EK426	Ensamble intercambiador de calor exterior
R-TKG-EK427	Valvula para ajustar flujo/sensor de flujo
R-TKG-EK333	Fusible de corte por sobrecalentamiento
R-TKG-EK420	Computadora para TKG-25
R-TKG-EK555	Ensamble colector con válvula para gas natural
R-TKG-EK559	Empaque soporte de la varilla
R-TKG-EK560	Varilla de flama con funcion AFR
R-TKG-EK561	Varilla del encendedor
R-TKG-EK562	Soporte de la varilla
R-TKG-EK462	Tapa de la varilla
R-TKG-EK436	Caja sobrecarga
R-TKG-EK605	Ensamble intercambiador de calor para TKGU-30 interior
R-TKG-EK606	Ensamble intercambiador de calor para TKGU-30 exterior
R-TKG-EK607	Ensamble intercambiador de calor para TKGU-38 interior
R-TKG-EK608	Ensamble intercambiador de calor para TKGU-38 exterior
R-TKG-EX02A	Fusible de corte por sobrecalentamiento
R-TKG-EK612	Computadora para TKGU-30
R-TKG-EK613	Computadora para TKGU-38
R-TKG-EK181	Ensamble colector con válvula para gas propano
R-TKG-EK182	Ensamble colector con válvula para gas natural
R-TKG-EK109	Motor del ventilador interior
R-TKG-EKK25	Motor del ventilador exterior
R-TKG-EK193	Varilla de flama
R-TKG-EKK0F	Varilla de encendedor
R-TKG-EKK32	Soporte de la varilla
R-TKG-EK250	Ensable intercambiador de calor primario de cobre
R-TKG-EK129	Válvula para ajustar flujo/sensor de flujo
R-TKG-EK176	Computadora para TKGHE-38





CAJA DE CONTROL QD

REFACCIÓN	HP DE CAJA DE CONTROL			CÓDIGO
	1/2	3/4	1	
CAPACITOR DE ARRANQUE (250-300 MFD)	√			305207951
CAPACITOR DE ARRANQUE (86-103 MFD)		√		305207918
CAPACITOR DE ARRANQUE (105-126 MFD)			√	305207913
RELEVADOR QD AZUL		√		305101903



CAJA DE CONTROL INTEGRALES

REFACCIÓN	HP DE CAJA DE CONTROL							CÓDIGO
	1 - 1.5	2	3	5	7.5	10	15	
CAPACITOR DE ARRANQUE (105-126 MFD)	√	√						305207913
CAPACITOR DE ARRANQUE (270-324 MFD)				√	√		√	305208919
CAPACITOR DE ARRANQUE (216-259 MFD)					√	√		305208918
CAPACITOR DE TRABAJO (10 MFD)	√							305204902
CAPACITOR DE TRABAJO (20 MFD)		√						305204903
CAPACITOR DE TRABAJO (35 MFD)						√		305203902
CAPACITOR DE TRABAJO (40 MFD)				√				305203914
CAPACITOR DE TRABAJO (45 MFD)			√		√		√	305203909
BOTÓN RESTABLECEDOR PRINCIPAL (PROT. CONTRA SOBRECARGA) / POSICION IZQ.		√						275411113
			√					305215915
				√				275406102
					√			305214922
BOTÓN RESTABLECEDOR DE ARRANQUE (PROT. CONTRA SOBRECARGA) / POSICION DER.	√							275411107
		√						305215917
			√					305215918
					√			275411102
						√	√	305214903
RELEVADOR DE ARRANQUE (RELAY)	√	√	√					305213902
				√	√	√		305213961

CONECTORES PARA MOTORES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RANGO HP
CC42XLPE48	CONECTOR PARA MOTOR FRANKLIN DE 4", 48", 2 CABLES	1/2 - 1.5 HP
CCT43X48	CONECTOR PARA MOTOR FRANKLIN DE 4", 48", 3 CABLES	1/2 - 3 HP
CCA43X48	CONECTOR PARA MOTOR FRANKLIN DE 4", 48", 3 CABLES TIPO CLAMP	1/2 - 3 HP
CCT43X100	CONECTOR PARA MOTOR FRANKLIN DE 4", 100", 3 CABLES	5 - 10 HP
CCA43X100	CONECTOR PARA MOTOR FRANKLIN DE 4", 100", 3 CABLES TIPO CLAMP	5 - 10 HP
CC6XLPE13P	CONECTOR PARA MOTOR FRANKLIN DE 6", 8 FT, 3 CABLES	5 - 60 HP

OTROS COMPONENTES

HP DE CAJA DE CONTROL	CÓDIGO
KIT TRANSDUCTOR DE PRESIÓN PARA SUBDRIVE 75, 100 Y 150	223995901
APARTARRAYOS MONOFÁSICO FRANKLIN 220 VOLTS.	APT 1F
APARTARRAYOS TRIFASICO FRANKLIN	APT

Franklin Electric

REFACCIONES MOTORES FRANKLIN ELECTRIC

REFACCIÓN	MSF4 1/211152	MSF4 1/212302	MSF4 3/412302	MSF4 112302	MSF4 1.512302	MSF4 1/21115	MSF4 1/21230	MSF4 3/41230	MSF4 11115	MSF4 11230	MSF4 1.51230	MSF4 21230	MSF4 33460	MSF4 33230	MSF4 33200	MSF4 31230	MSF4 51230	MSF4 1/23230	MSF4 1/23460	MSF4 3/43230	MSF4 3/43460	MSF4 13230	MSF4 13460	MSF4 1.53230	MSF4 1.53460	MSF4 23230	MSF4 23460	MSF4 53230	MSF4 53460	MSF4 7.53230	MSF4 7.53460	MSF4 103460	CÓDIGO
KIT CAMP. SUPERIOR MOT 1/2HP-1.5HP	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√							√	√	√	√												305974910
4"KIT CAMPANA INFERIOR 1/2HP 3HILOS	√	√				√	√																										305974907
KIT DE CAPACITOR SOBRECARGA	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	305388901
KIT CAMPANA SUPERIOR MOT 2HP-3HP												√	√	√	√	√																	305974911
4"KIT CAMPANA INFERIOR 3HP													√	√	√	√																	305974909
KIT TORN.+COMPLE P/MODIF CAJA 1.5-2HP					√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√																	305974912
KIT CAMPANA INFERIOR MOT 1HP-2HP				√	√	√	√	√	√	√	√	√										√	√	√	√	√	√						305974908
4" KIT DE CAMP. Y SELLOS CAP.1 A 2HP				√	√	√	√	√	√	√	√	√										√	√	√	√	√	√						305046904
4" KIT DE CAMP. Y SELLOS CAP.3HP 1F A																√																	305011904
4" KITCAMPANAS Y SELL CAP 2HP 1F												√																					305011905
4"KIT CAMPANA SUPERIOR 3 A 10HP																	√											√	√	√	√	√	305974904
4"KIT CAMPANA INFERIOR 3 A 10HP																	√											√	√	√	√	√	305974906
4" KITCAMP. Y SELLOS 3HP 1F - 5HP 3F																	√											√	√				305319901

Franklin Electric

REFACCIONES MOTORES FRANKLIN ELECTRIC

REFACCIÓN	MSF6 7.51230	MSF6 101230	MSF6 151230	MSF6 7.53230	MSF6 7.53460	MSF6 103230	MSF6 103460	MSF6 153230	MSF6 153460	MSF6 203230	MSF6 203460	MSF6 253230	MSF6 253460	MSF6 303230	MSF6 303460	MSF6 403230/SF	MSF6 403460/SF	MSF6 503230	MSF6 503460/SF	MSF6 603460	MSF8 753460/SF	MSF8 753460HT	MSF8 1003460SF	MSF8 1003460HT	MSF8 1253460	MSF8 1253460HT	MSF8 1503460	MSF8 1503460HT	MSF8 1753460	MSF8 2003460	CÓDIGO
KIT DE CAPACITOR SOBRECARGA	√																														305388901
6" KIT SELLO MECÁNICO	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√											305426017
KIT 6" END BELL UPPER 3LD	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√											305426011
6" KIT CAMPANA INFERIOR 30-40HP														√	√	√	√														305426005
6" KIT CAMPANA SUPERIOR 50 A60HP																		√	√	√											177265905
6"KIT THRUST HOUSING MOT.FRANK 5-40HP/SF																√	√														305426007
TOP END BELL KIT -3 LINEA MOT-8"40-60HP																√	√	√	√	√											305428003
KIT TORNILLOS PARA MSF8 75-100HP																					√	√	√	√							305428008
CARCASA SIST EMPUJEP/MSF8 75-100HP																					√	√	√	√							305428009
KIT DIAPHRAGM COVER MOT 8" 40-100HP																√	√	√	√	√	√	√	√	√							305428010
8"KIT CAMPANA SUPERIOR 75-100HP																					√	√	√	√							305428004
8"KIT CAMPANA INFERIOR 40-100HP																√	√	√	√	√	√	√	√	√							305428007
8"KIT EMP AXIAL P/FRAN 40-100HPSII																√	√	√	√	√	√	√	√	√							305428001
8"KIT SELLO MOT.FRANKLIN 40-100HP																	√	√	√	√	√	√	√	√							305428011
CAMP. SUP. P/MOTOR FRANKLIN 125HP																									√	√					305428023
8"KIT CAMPANA SUPERIOR 125-200HP																									√	√	√	√	√	√	305428025
8"KIT CAMPANA INFERIOR 125-200HP																									√	√	√	√	√	√	305428026
8"KIT CHUM. P/MOT.FRANKLIN 40-200HP																					√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	305428020
8"KIT SELLO P/MOT FRANKLIN 125 HP																									√	√					305428031
8" KIT THRUST HOUSING MOT 150-200HP																											√	√	√	√	305428029
8" DIAPHRAGM COVER KIT MOT 150-200HP																											√	√	√	√	305428030